



## Schnellwechsellvorrichtung SWV-HE

Standardmäßig wird der Anbau unterschiedlicher Saugplatten an die Bedieneinheit BE beziehungsweise die Schlauchzylinderverlängerung SZV über 2 Hakenverschlüsse vorgenommen. In Fällen, wo ein ständiger/häufiger Saugplattenwechsel vorgenommen werden muss, wird der Einsatz der Schnellwechsellvorrichtung SWV-HE empfohlen.

Bei Verwendung der Hubeinheiten HE-200 und HE-250 wird die Hubeinheit über 4 Zuganker (Gewindestangen) direkt an die Schnellwechsellvorrichtung SWV-HE montiert.

- Schneller Wechsel von Saugplatten durch eine einfache Drehbewegung.
- Für alle Hubeinheiten von HE-35 bis zu HE-250 geeignet.
- Einfache Bedienung, kein umständliches Anschrauben von Adaptern notwendig.
- Keine Fehlbedienung mehr möglich.

SWV-HE

5

Typ	Beschreibung	Eigengewicht (kg)	Tragfähigkeit/WLL (kg)	Best.-Nr.
SWV-HE	Schnellwechsellvorrichtung	3,8	250	42101026



## Einfach-Saugplatten ESP

Zum direkten Ankuppeln an die Bedieneinheit, Schlauchzylinderverlängerung oder Schnellwechsellvorrichtung.

Saugplatten mit eingeklebter Schwammgummi-Dichtung, inkl. Stößel für Taststeuerung. Weitere Saugplatten auch auf Anfrage.



ESP-150-31/31

Typ	Abmessungen L x B (mm)	Eigengewicht (kg)	Tragfähigkeit/WLL -420 mbar (kg)	Best.-Nr.
ESP-35-20/20	200 x 200	2	35	42100050
ESP-50-23/23	230 x 230	3	50	42100561
ESP-85-25,5/25,5	255 x 255	8	85	42100051
ESP-150-31/31	310 x 310	2,8	150	42100145
ESP-150-40/27,5	400 x 275	5	150	42100116
ESP-150-50/19	500 x 190	7	150	52300019
ESP-150-92,4/13,4	924 x 134	5	150	52300008
ESP-150-100/12,4	1.000 x 124	6	150	52300007
ESP-200-33/33	330 x 330	3	200	42100331
ESP-250-40/40	400 x 400	5	250	42100054

Bitte beachten: Damit die Ablösesicherung einwandfrei funktioniert, dürfen Saugplatten mit einer geringeren Tragfähigkeit als es die Hubeinheit HE zulässt nicht verwendet werden. Die Verwendung von Saugplatten mit einer höheren Tragfähigkeit als die der Hubeinheit ist erlaubt.