



Hubeinheit HE

Zur Verwendung am JUMBOMOBIL JM, JUMBO BV, TRANSMOBIL TM, JUMBO-WANDERKRAN JWK oder an jedem anderen Kranträger.
(Die Verwendung der Hubeinheit HE-250 ist nicht am JUMBOMOBIL zulässig).

Bestehend aus:

Dreheinführung und Schnellkupplung 2 Zoll.

Hubschlaucheinheit mit Schutzhülle sowie Flansch für den Anbau der Bedieneinheit.

Optional erhältlich für HE-150/200/250: Verstärktes Bandkorsett mit Schnallen.

HE-35 – HE-250

| Typ | Durchmesser außen (mm) | Eigengewicht (kg) | Höhe Hubhöhe (mm) | Tragfähigkeit/WLL -420 mbar (kg) | Best.-Nr. |
|--------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-----------|
| HE-35 | 120 | 9,5 | 1.700 | 35 | 42100001 |
| HE-50 | 140 | 10,5 | 1.700 | 50 | 42100106 |
| HE-85 | 178 | 13,5 | 1.700 | 85 | 42100002 |
| HE-150 | 230 | 18,5 | 1.500 | 150 | 42100132 |
| HE-200 | 250 | 22,5 | 1.500 | 200 | 42101114 |
| HE-250 | 300 | 26,6 | 1.500 | 250 | 42101115 |

5



Bedieneinheit BE-SPRINT-2

Zum direkten Ankuppeln an die Hubeinheit HE.

Längere Bediengriffe auf Anfrage.

Grundkörper mit Bediengriff 500 mm lang, Stellschraube für Einstellung des Schwebezustandes, Sicherheitsmanometer.



BE-SPRINT-2

| Typ | Beschreibung | Eigengewicht (kg) | Best.-Nr. |
|-------------|----------------------|-------------------|-----------|
| BE-SPRINT-2 | für HE-35 bis HE-250 | 8,5 | 42100539 |