

EC-60



DE | Betriebsanleitung

DK | Driftsvejledning

EC-60



DE | Betriebsanleitung



Bitte beachten Sie, dass das Produkt ohne vorliegende Betriebsanleitung in Landessprache nicht eingesetzt / in Betrieb gesetzt werden darf. Sollten Sie mit der Lieferung des Produkts keine Betriebsanleitung in Ihrer Landessprache erhalten haben, kontaktieren Sie uns bitte. In Länder der EU / EFTA senden wir Ihnen diese kostenlos nach. Für Länder außerhalb der EU / EFTA erstellen wir Ihnen gerne ein Angebot für eine Betriebsanleitung in Landessprache, falls die Übersetzung nicht durch den Händler/Importeur organisiert werden kann.

Please note that the product may not be used / put into operation without these operating instructions in the national language. If you did not receive operating instructions in your national language with the delivery of the product, please contact us. In countries of the EU / EFTA we will send them to you free of charge. For countries outside the EU / EFTA, we will be pleased to provide you with an offer for an operating manual in the national language if the translation cannot be organised by the dealer/importer.

Inhalt

| | | |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | EG-Konformitätserklärung | 3 |
| 2 | Sicherheit | 4 |
| 2.1 | Sicherheitshinweise..... | 4 |
| 2.2 | Sicherheitskennzeichnung | 4 |
| 2.3 | Definition Fachpersonal/ Sachkundiger | 5 |
| 2.4 | Persönliche Sicherheitsmaßnahmen | 5 |
| 2.5 | Schutzausrüstung..... | 5 |
| 2.6 | Unfallschutz..... | 5 |
| 2.7 | Sicherheit im Betrieb | 6 |
| 2.8 | Funktions- und Sichtprüfung | 6 |
| 2.8.1 | Mechanik..... | 6 |
| 2.8.2 | Eigenmächtige Umbauten..... | 6 |
| 3 | Allgemeines | 7 |
| 3.1 | Bestimmungsgemäßer Einsatz | 7 |
| 3.2 | Übersicht und Aufbau..... | 8 |
| 3.3 | Technische Daten | 8 |
| 4 | Installation..... | 9 |
| 4.1 | Transport | 9 |
| 4.2 | Aufbau | 9 |
| 4.3 | Wasseranschluss | 10 |
| 5 | Bedienung | 11 |
| 5.1 | Allgemein..... | 11 |
| 5.2 | Arbeiten mit Lanze/Hochdruck- und Niederdruckdüse | 12 |
| 5.2.1 | Zumischen von Reinigungsmitteln | 13 |
| 5.2.2 | Zubehör: Sanstrahl Kit SSK..... | 13 |
| 6 | Wartung und Pflege..... | 14 |
| 6.1 | Wartung..... | 14 |
| 6.1.1 | Mechanik..... | 14 |
| 6.2 | Störungsbeseitigung..... | 16 |
| 6.3 | Reparaturen | 17 |
| 6.4 | Prüfungspflicht..... | 17 |
| 6.5 | Hinweis zum Typenschild..... | 18 |
| 6.6 | Hinweis zur Vermietung/Verleihung von PROBST-Geräten | 18 |
| 7 | Entsorgung / Recycling von Geräten und Maschinen..... | 18 |

Änderungen gegenüber den Angaben und Abbildungen in der Betriebsanleitung sind vorbehalten.

1 EG-Konformitätserklärung

Bezeichnung: EASYCLEAN EC-60 Pflasterreinigungsgerät
Typ: EC-60
Artikel-Nr.: 51700004



Hersteller: Probst GmbH
Gottlieb-Daimler-Straße 6
71729 Erdmannhausen, Germany
info@probst-handling.de
www.probst-handling.com

Die vorstehend bezeichnete Maschine entspricht den einschlägigen Vorgaben nachfolgender EU-Richtlinien:

2006/42/EG (Maschinenrichtlinie)

Folgende Normen und technische Spezifikationen wurden herangezogen:

DIN EN ISO 12100

Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risikominderung

DIN EN ISO 13857

Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefährdungsbereichen mit den oberen und unteren Gliedmaßen

DIN EN 1829-1

Hochdruckreiniger – Hochdruckwasserstrahlmaschinen – Sicherheitstechnische Anforderungen.

Dokumentationsbevollmächtigter:

Name: Jean Holderied
Anschrift: Probst GmbH; Gottlieb-Daimler-Straße 6; 71729 Erdmannhausen, Germany

Unterschrift, Angaben zum Unterzeichner:



Erdmannhausen, 08.03.2023.....
(Eric Wilhelm, Geschäftsführer)

2 Sicherheit

2.1 Sicherheitshinweise



Lebensgefahr!

Bezeichnet eine Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, sind Tod und schwerste Verletzungen die Folge.



Gefährliche Situation!

Bezeichnet eine gefährliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, können Verletzungen oder Sachschäden die Folge sein.



Verbot!


Bezeichnet ein Verbot. Wenn es nicht eingehalten wird, sind Tod und schwerste Verletzungen, oder Sachschäden die Folge.



Wichtige Informationen oder nützliche Tipps zum Gebrauch.

2.2 Sicherheitskennzeichnung

| WARNZEICHEN | | | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Symbol | Bedeutung | Bestell-Nr.: | Größe: |
| | Verletzungsgefahr durch rotierende Teile | 29040297 | 50 mm |
| | Gerät nur bei geöffnetem Haupthahn betreiben! | 29040301 | 20x90 mm |
| GEBOTSZEICHEN | | | |
| Symbol | Bedeutung | Bestell-Nr.: | Größe: |
| | Gehör- und Augenschutz tragen | 29040547 | 50 mm |
| | Jeder Bediener muss die Bedienungsanleitung für das Gerät mit den Sicherheitsvorschriften gelesen und verstanden haben. | 2904665 2904666 29041049 | 30mm 50 mm 80 mm |
| | Filtersieb einmal monatlich mit Wasserstrahl ausspülen ggf. ausklopfen. | 29040699 | 45 mm |
| | Haupthahn öffnen/schließen. | 29040299 | 20x86 mm |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|  | Querspülung öffnen/schließen. | 29040300 | 20x86 mm |
| <p>Mindest Wasserdruck 0,3 bar, da sonst keine Funktion des Motors! Minimum water pressure 0,3 bar, otherwise no function of the engine! Pression d'eau au minimum 0,3 bar, sinon pas de fonction du moteur!</p> | Mindest-Wasserdruck 0,3 bar | 29040395 | 180x20 |
| <p>Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt unbedingt die Pumpe und alle Wasserleitungen komplett entleeren. Bei allen Wartungsarbeiten, bei denen das Gerät geneigt werden muss, darf der Neigungswinkel >30° nicht überschritten! Empty the pump and all water pipelines at temperatures around the freezing point completely. With all maintenance work, with which the device must be tip, the angle of inclination may not exceed >30°. Lorsque les températures sont proches de zéro, il faut impérativement vider complètement la pompe et tous les tuyaux. Dans le cas de manipulations spéciales, où l'appareil doit être incliné, ne pas dépasser un angle d'inclinaison de 30° maximum! In caso di temperature a livello del punto di congelamento svuotare assolutamente la pompa e tutte le altre condotte d'acqua. Durante tutti gli interventi di manutenzione che richiedano l'inclinazione dell'apparecchio, tale inclinazione non deve essere superiore a 30°!</p> | Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt unbedingt die Pumpe und alle Wasserleitungen komplett entleeren. | 29040565 | 125x75 mm |
| | Bei allen Wartungsarbeiten, bei denen das Gerät geneigt werden muss, darf der Neigungswinkel >30° nicht überschreiten! | | |

2.3 Definition Fachpersonal/ Sachkundiger

Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten an diesem Gerät dürfen nur von Fachpersonal oder Sachkundigen durchgeführt werden!

Fachpersonal oder Sachkundige müssen für die folgenden Bereiche, soweit es für dieses Gerät zutrifft, die notwendigen beruflichen Kenntnisse besitzen:

- für Mechanik
- für Hydraulik
- für Pneumatik
- für Elektrik

2.4 Persönliche Sicherheitsmaßnahmen



- Jeder Bediener muss die Bedienungsanleitung für das Gerät mit den Sicherheitsvorschriften gelesen und verstanden haben.
- Das Gerät und alle übergeordneten Geräte in/an die das Gerät eingebaut ist, dürfen nur von dafür beauftragten und qualifizierten Personen betrieben werden.



- Es dürfen **nur** Geräte mit **Handgriffen manuell** geführt werden. **Ansonsten besteht Verletzungsgefahr der Hände!**

2.5 Schutzausrüstung

Die Schutzausrüstung besteht gemäß den sicherheitstechnischen Anforderungen aus:

- Schutzkleidung
- Schutzhandschuhe
- Sicherheitsschuhe
- Gehörschutz
- Augenschutz

2.6 Unfallschutz



- Arbeitsbereich für unbefugte Personen, insbesondere Kinder, weiträumig absichern.
- **Vorsicht bei Gewitter – Gefahr durch Blitzschlag!**
Je nach Intensität des Gewitters gegebenenfalls die Arbeit mit dem Geräte einstellen.



- Arbeitsbereich ausreichend beleuchten.
- **Vorsicht bei nassen, angefrorenen, vereisten und verschmutzten Baustoffen!**
Es besteht die Gefahr des Herausrutschens des Greifgutes. → UNFALLGEFAHR!

2.7 Sicherheit im Betrieb

- Das Gerät darf nicht in geschlossenen Räumen betrieben werden (Vergiftungsgefahr durch Abgase).
- Das Betanken des Gerätes darf nur erfolgen, wenn der Motor soweit abgekühlt ist, dass keine Brand und Explosionsgefahr besteht.
- Wartungsarbeiten dürfen nur bei **stillgelegtem** Gerät erfolgen, d.h. der Rotationsarm darf sich nicht mehr bewegen (nach dem Ausschalten mindestens **eine Minute** warten!) und die Auspuffanlage muss soweit abgekühlt sein, dass keine Verbrennungsgefahr besteht.
- Abgenutzte Bürsten müssen ausgetauscht werden.

2.8 Funktions- und Sichtprüfung

2.8.1 Mechanik



- Das Gerät muss vor jedem Arbeitseinsatz auf Funktion und Zustand geprüft werden.
- Wartung, Schmierung und Störungsbeseitigung dürfen nur bei stillgelegtem Gerät erfolgen!



- Bei Mängeln, die die Sicherheit betreffen, darf das Gerät erst nach einer kompletten Mängelbeseitigung wieder eingesetzt werden.
- Bei jeglichen Rissen, Spalten oder beschädigten Teilen an irgendwelchen Teilen des Gerätes, muss **sofort** jegliche Nutzung des Gerätes gestoppt werden.



- Die Betriebsanleitung für das Gerät muss am Einsatzort jederzeit einsehbar sein.
- Das am Gerät angebrachte Typenschild darf nicht entfernt werden.
- Unlesbare Hinweisschilder (wie Verbots- und Warnzeichen) sind auszutauschen.

2.8.2 Eigenmächtige Umbauten



Eigenmächtige Umbauten am Gerät oder der Einsatz von eventuell selbstgebauten Zusatzvorrichtungen gefährden Leib und Leben und sind deshalb grundsätzlich verboten!

3 Allgemeines

3.1 Bestimmungsgemäßer Einsatz

Das Gerät dient ausschließlich zum Reinigen von ebenen Platten und Pflasterflächen. Das Gerät ist nicht selbst ansaugend, d.h. das Gerät muss mit sauberem, blasenfreiem Leitungswasser versorgt werden.

Es ist darauf zu achten, dass der Reinigungsbereich durch die Schutzhaube und die daran angebrachten Bürsten abgedichtet ist.

Die zu reinigende Oberfläche, muss in der Lage sein, der Druckbeaufschlagung durch den Wasserstrahl schadensfrei standzuhalten.



Die Bedienung des Gerätes ist nur für Personen erlaubt, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.

Die Benutzung des Gerätes für Personen über 16 Jahre ist erlaubt, solange dies zur Erreichung ihres Ausbildungszieles erforderlich ist und ihr Schutz durch einen Aufsichtsführenden gewährleistet ist → siehe hierzu BGV D15 „Arbeiten mit Flüssigkeitsstrahlern“.



- Das Gerät darf nur für den in der Bedienungsanleitung beschriebenen bestimmungsgemäßen Einsatz, unter Einhaltung der gültigen Sicherheitsvorschriften und unter Einhaltung der dementsprechenden gesetzlichen Bestimmungen und den der Konformitätserklärung verwendet werden.
- Jeder anderweitige Einsatz gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist **verboten!**
- Die am Einsatzort gültigen gesetzlichen Sicherheits- und Unfallvorschriften müssen zusätzlich eingehalten werden.




Der Anwender **muss** sich vor jedem Einsatz vergewissern, dass:

- das Gerät für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist
- sich im ordnungsgemäßen Zustand befindet
- die zu hebenden Lasten für das Heben geeignet sind

In Zweifelsfällen setzen Sie sich vor der Inbetriebnahme mit dem Hersteller in Verbindung.

3.2 Übersicht und Aufbau



3.3 Technische Daten

Die genauen technischen Daten (wie z.B. Tragfähigkeit, Eigengewicht, etc.) sind dem Typenschild zu entnehmen.

4 Installation

4.1 Transport


Gerät nur an den Handgriffen tragen! →

Hierbei ist zu beachten, dass die Federriegel an allen 4 Positionen eingerastet sind und der Bügel sicher in der Transportposition verankert ist.



Federriegel

Federriegel




4.2 Aufbau

Zum Aufbau des Gerätes die vier Federriegel herausziehen und verdrehen, den Handgriff aufrichten und in der Endposition wieder arretieren (zurückdrehen und einrasten lassen).



Federriegel


Es ist darauf zu achten, dass durch den Aufbau des Handgriffes weder Gliedmaßen (Finger) noch der Wasserschlauch gequetscht werden.



4.3 Wasseranschluss

Wasserschlauch mit dem $\frac{3}{4}$ "-Anschluss am Handgriff des EC-60.* verbinden.

Es ist darauf zu achten, dass sich der Kugelhahn in geschlossener Stellung befindet. →



* Ist nur ein $\frac{1}{2}$ "-Anschluss (mit Stecksystem) vorhanden, so muss ein Adapterstück verwendet werden. →



5 Bedienung

5.1 Allgemein



Die Pumpe darf nicht im Trockenlauf (ohne Wasserzufuhr) betrieben werden!

Die Pumpe darf max. 5 Minuten mit Lanze/Strahldüse im Dauerlauf betrieben werden, ohne Wasseraustritt.

Um Schäden am Gerät (EC-60) zu vermeiden, darf die Wasserzulauftemperatur 40° C nicht überschreiten.

Das Zuführwasser aus dem Leitungssystem muss mit 300-400 µ gefiltert werden. Dabei darf der Wasserdruck max. 10 bar betragen. Mindest-Wasserdruck 0,3 bar (bei Volumenstrom von 20 l/min), da sonst keine Funktion des Motors.

Wird Zuführwasser aus einem Brunnen, oder einem offenen Gewässer entnommen, muss es mit 100-200µ gefiltert werden.



Mit dem Gerät nicht über unebenes Gelände/überstehende Gegenstände fahren!

Rotationsarm/Düsen können beschädigt/verstellt werden!

Generell ist es verboten unter rotierende Teile zugreifen – Verletzungsgefahr!

1. Gerätebügel ausklappen.
2. Haupthahn aufdrehen (Bild 1A/Bild 1)

(Siehe Inbetriebnahme)




Wichtig: unbedingt zuerst Wasserzufuhr (Hauptahn) öffnen bevor der Motor gestartet wird! (Bild 1a/Bild 1) →

Querspülung (Bild 4) beim Startvorgang **immer** schließen.



Bild 1A



Hauptahn

Bild 1

Bei Startschwierigkeiten des Motors (oft bei kaltem Wetter) Druckeinstellventil (↶) herausdrehen (gegen Uhrzeigersinn). Sobald der Motor auf Betriebstemperatur ist, das Druckeinstellventil (↶) wieder hineindrehe (im Uhrzeigersinn). (Bild 1B) →



Bild 1B

3. Motor starten
- Starthebel auf ON stellen (Bild 2)
 - Kraftstoffhahn öffnen (Bild 3)
 - Choke aktivieren (Bild 3)




Bild 2




Bild 3

4. Bei Bedarf Querspülung öffnen (auf/open). (Schmutz wird dadurch nach rechts weggespült) Siehe Bild 4

Querspülung





Bild 4

5. Die Umdrehungsgeschwindigkeit des Motors und die Vorschubgeschwindigkeit des (EC-60) müssen je nach Verschmutzungsgrad der Oberfläche angepasst und optimiert werden.

5.2 Arbeiten mit Lanze/Hochdruck- und Niederdruckdüse



Beim zusätzlichen Arbeiten mit einer Lanze muss **unbedingt** vor, bzw. während dem Startvorgang des Motors, die Pistole betätigt werden, damit **kein Gegendruck** entsteht! (Bild 6)

Anschluss des Saugschlauchs zur Beimischung von Reinigungsmitteln

Anschluss des Hochdruckschlauchs für Lanzenbetrieb




Bild 5



Bild 5a



Bild 5b

Hochdruckschlauch (Lanzenbetrieb)

Bild 5a →

Saugschlauch (Reinigungsmittel) Bild 5b →

5.2.1 Zumischen von Reinigungsmitteln

Soll bei starkem Verschmutzungsgrad der Oberfläche zusätzlich ein Reinigungsmittel zugemischt werden, muss ein Saugschlauch angeschlossen werden (siehe Bild 5, 5b).



Beim Zumischen von Reinigungsmitteln muss die Lanze auf Niederdruck umgestellt werden!



Bild 6

Pistole mit Lanze (Flachstrahldüse)

Wechselsatz Lanze mit Rotationsdüse (Fräskopf)

Umschalten von Hoch- auf Niederdruck

Lanze – Flachstrahldüse (siehe Pfeil →)



Bild 7

Lanze – Rotationsdüse (siehe Pfeil →)



Bild 8


5.2.2 Zubehör: Sanstrahl Kit SSK

Zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzung, entrostet und der gleichen kann dem Sprühwasser Strahlsand zu dosiert werden (Quarzsand mit max. Körnung 0,1 - 0,5 mm).

- Sandstrahl Kit an Gerät anschließen. →
- Gerät (EC-60) starten.
- So lange warten, bis die Pumpe Wasser gezogen hat, dann Querspülung schließen (zu/close), da sonst Luft über die Querspülung gezogen wird.



Bild 9



6 Wartung und Pflege

6.1 Wartung



Um eine einwandfreie Funktion, Betriebssicherheit und Lebensdauer des Gerätes zu gewährleisten, sind die in der unteren Tabelle aufgeführten Wartungsarbeiten nach Ablauf der angegebenen Fristen durchzuführen.

Es dürfen **nur Original-Ersatzteile** verwendet werden, ansonsten erlischt die Gewährleistung.



Alle Arbeiten dürfen nur bei stillgelegtem Gerät erfolgen!



Bei allen Arbeiten muss sichergestellt sein, dass sich das Gerät nicht unabsichtlich schließen kann.

Verletzungsgefahr!


6.1.1 Mechanik

| WARTUNGSFRIST | Auszuführende Arbeiten |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erstinspektion nach 25 Betriebsstunden | <ul style="list-style-type: none"> Sämtliche Befestigungsschrauben kontrollieren bzw. nachziehen (darf nur von einem Sachkundigen durchgeführt werden). |
| Alle 50 Betriebsstunden | <ul style="list-style-type: none"> Sämtliche Befestigungsschrauben nachziehen (achten Sie darauf, dass die Schrauben gemäß den gültigen Anzugsdrehmomenten der zugehörigen Festigkeitsklassen nachgezogen werden). Sämtliche vorhandene Sicherungselemente (wie Klappsplinte) auf einwandfreie Funktion prüfen und defekte Sicherungselemente ersetzen. → 1) Alle Gelenke, Führungen, Bolzen und Zahnräder, Ketten auf einwandfreie Funktion prüfen, bei Bedarf nachstellen oder ersetzen. Greifbacken (sofern vorhanden) auf Verschleiß prüfen und reinigen, bei Bedarf ersetzen. Alle vorhandenen Gleitführungen, Zahnstangen, Gelenke von beweglichen Bauteilen oder Maschinenbaukomponenten sind zur Reduzierung von Verschleiß und für optimale Bewegungsabläufe einzufetten/ zu schmieren (empfohlenes Schmierfett: <i>Mobilgrease HXP 462</i>). Alle Schmiernippel (sofern vorhanden) mit Fettpresse schmieren. |
| Mindestens 1x pro Jahr (bei harten Einsatzbedingungen Prüfindintervall verkürzen) | <ul style="list-style-type: none"> Kontrolle aller Aufhängungsteile, sowie Bolzen und Laschen. Prüfung auf Risse, Verschleiß, Korrosion und Funktionssicherheit durch einen Sachkundigen. |

1)



1x pro Monat Schmutzfilter reinigen
(mit Wasserstrahl ausspülen, gegebenenfalls ausklopfen).



Zur Gewindeabdichtung:

Loctite 542 (flüssig) verwenden

Als Montagefett:

Lithiumverseiftes, wasserbeständiges Fett verwenden

Als Öl (für Kurbelbetrieb):

Mineralisches Motorenöl 15W40 verwenden


Da bei längeren Stillstandszeiten des Gerätes Kalkablagerungen entstehen, unbedingt mit **kalkarmen** Wasser die Leitungen durchspülen.






Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt unbedingt die Pumpe und alle Wasserleitungen komplett entleeren. Gefrorenes Wasser kann der Pumpe und den Wasserleitungen schaden!



Bei allen Wartungsarbeiten und Störungsbeseitigungen, bei denen das Gerät geneigt werden muss, darf der Neigungswinkel 30° nicht überschreiten!




6.2 Störungsbeseitigung

| STÖRUNG | URSACHE | BEHEBUNG |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor startet nicht. | <ul style="list-style-type: none"> • Fehler am Motor | <ul style="list-style-type: none"> • Siehe Bedienungsanleitung des Motors (Anhang) |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Sprühlanze erzeugt Gegendruck | <ul style="list-style-type: none"> • Beim Startvorgang Pistole an Sprühlanze betätigen |
| Motor läuft es wird jedoch kein Druck erzeugt. | <ul style="list-style-type: none"> • Kein Wasserzufluss • Drehdurchführung defekt • Düsen verstopft • Fehler in der Pumpe | <ul style="list-style-type: none"> • Wasserzuleitung prüfen • Drehdurchführung prüfen • Düsen überprüfen • Siehe Bedienungsanleitung des Pumpe (Anhang) |
| Motor läuft, Druck wird erzeugt, jedoch keine Drehung des Rotationsarmes | <ul style="list-style-type: none"> • Der Rotationsarm wird behindert | <ul style="list-style-type: none"> • Behinderung bei stillgelegtem Gerät beheben. • Düsenstellung (~20°) mit Rohrzange korrigieren (Bild 1). |
| Motor läuft, Druck wird erzeugt, Drehung des Rotationsarmes, jedoch keine Reinigungswirkung | <ul style="list-style-type: none"> • Düsenstellung ist nicht in Ordnung • Düsen sind verstopft (evtl. durch Sandkorn) | <ul style="list-style-type: none"> • Düsenstellung (~20°) mit Rohrzange korrigieren (Bild 1). • Düsen ausbauen u. reinigen. |
| | |  <p>Bild 1</p> |
| | |  |
| Motor stottert oder geht aus | <ul style="list-style-type: none"> • Filtersieb ist verstopft | <ul style="list-style-type: none"> • Verschlusschraube am Schmutzfänger entfernen und Filtersieb reinigen (Details siehe Kapitel „Wartungsintervalle“)  |

6.5 Hinweis zum Typenschild



- Gerätetyp, Gerätenummer und Baujahr sind wichtige Angaben zur Identifikation des Gerätes. Sie sind bei Ersatzteilbestellungen, Gewährleistungsansprüchen und sonstigen Anfragen zum Gerät stets mit anzugeben.
- Die maximale Tragfähigkeit (WLL) gibt an, für welche maximale Belastung das Gerät ausgelegt ist. Die maximale Tragfähigkeit (WLL) darf **nicht** überschritten werden.
- Das im Typenschild bezeichnete Eigengewicht ist bei der Verwendung am Hebezeug/Trägergerät (z.B. Kran, Kettenzug, Gabelstapler, Bagger...) mit zu berücksichtigen.



Beispiel:

6.6 Hinweis zur Vermietung/Verleihung von PROBST-Geräten



Bei jeder Verleihung/Vermietung von PROBST-Geräten **muss** unbedingt die dazu gehörige **Original-Betriebsanleitung** mitgeliefert werden (bei Abweichung der Sprache des jeweiligen Benutzerlandes, ist zusätzlich die jeweilige Übersetzung der Original-Betriebsanleitung mit zuliefern)!

7 Entsorgung / Recycling von Geräten und Maschinen



Das Produkt **darf nur** von qualifiziertem Fachpersonal außer Betrieb genommen und zur Entsorgung/ zum Recyceln vorbereitet werden. Entsprechend vorhandene **Einzelkomponenten** (wie Metalle, Kunststoffe, Flüssigkeiten, Batterien/Akkus etc.) **müssen** gemäß den **national/ länderspezifisch geltenden Gesetzen und Entsorgungsvorschriften** entsorgt/recycelt werden!



Das Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden!

e



EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Motor von Honda entschieden haben. Wir möchten Ihnen dabei helfen, die besten Ergebnisse mit Ihrem neuen Motor zu erzielen und ihn sicher zu betreiben. Dieses Handbuch enthält diesbezügliche Informationen; bitte lesen Sie es sorgfältig durch, bevor Sie den Motor in Betrieb nehmen. Bitte wenden Sie sich im Störfalle oder mit Fragen zu Ihrem Motor an einen autorisierten Honda-Wartungshändler. Alle Informationen in dieser Veröffentlichung beruhen auf dem zum Zeitpunkt der Drucklegung aktuellen Produktinformationsstand. Honda Motor Co., Ltd. behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen vornehmen zu dürfen, ohne hierdurch irgendeine Verpflichtung einzugehen. Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne schriftliche Genehmigung reproduziert werden.

Dieses Handbuch ist als permanenter Bestandteil des Motors zu betrachten und sollte bei einem Verkauf des Motors dem neuen Besitzer übergeben werden.


Zusätzliche Informationen bezüglich Starten, Stoppen, Betrieb und Einstellungen des Motors oder spezieller Wartungsanweisungen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanleitung für die Ausrüstung, die durch diesen Motor angetrieben wird.

Vereinigte Staaten, Puerto Rico und Amerikanische Jungferninseln:

Wir raten Ihnen, die Garantiepolice durchzulesen, um die Garantieleistungen und Ihre Verantwortung als Besitzer voll zu verstehen. Die Garantiepolice ist ein getrenntes Dokument, das Sie von Ihrem Händler erhalten haben sollten.

SICHERHEITANGABEN

Achten Sie auf Ihre eigene Sicherheit und die anderer Personen. Wichtige Sicherheitsangaben finden Sie in diesem Handbuch und am Motor. Bitte lesen Sie diese Angaben aufmerksam.

Eine Sicherheitsangabe weist auf potenzielle Verletzungsgefahren für Sie und andere Personen hin. Jede Sicherheitsangabe ist durch ein Achtungssymbol  und eines der drei Schlüsselwörter GEFÄHR, WARNUNG oder VORSICHT gekennzeichnet.

Diese Schlüsselwörter haben die folgenden Bedeutungen:

GEFÄHR Bei Nichtbefolgung der gegebenen Anweisungen besteht HÖCHSTE LEBENSGEFÄHR bzw. die GEFÄHR LEBENSGEFÄHRDENDER VERLETZUNGEN.

WARNUNG Bei Nichtbefolgung der gegebenen Anweisungen besteht LEBENSGEFÄHR bzw. die GEFÄHR SCHWERER VERLETZUNGEN.

VORSICHT Bei Nichtbefolgung der gegebenen Anweisungen besteht VERLETZUNGSGEFÄHR.

Jede dieser Angaben gibt Aufschluss über die Art der Gefahr, die möglichen Folgen und die Abhilfemaßnahmen zur Vermeidung oder Verringerung von Verletzungen.

SCHADENVERHÜTUNGSANGABEN

Außerdem enthält das Handbuch andere wichtige Textstellen, die durch das Wort ACHTUNG gekennzeichnet sind.

Dieses Wort hat die folgende Bedeutung:

HINWEIS Bei Nichtbefolgung der Anweisungen besteht die Gefahr einer Beschädigung des Motors oder anderer Sachwerte.

Diese Angaben sollen Ihnen dabei helfen, Schäden am Motor, an anderen Sachwerten und an der Umwelt zu verhüten.

© 2011 Honda Motor Co., Ltd. — Alle Rechte vorbehalten

37Z4M700
00X37-Z4M-7001


GX120UT2-GX160UT2-GX200UT2
-GX120RT2-GX160RT2-GX200RT2

DEUTSCH

HONDA

BEDIENUNGSANLEITUNG MANUALE DELL'UTENTE INSTRUKTIEHANDLEIDING

GX120 · GX160 · GX200



⚠️ WARNUNG: ⚠️

Die von diesem Produkt erzeugten Motorabgase enthalten Chemikalien, die laut Forschungsergebnissen des Bundesstaates Kalifornien Krebs, Geburtsfehler oder Schäden an den Fortpflanzungsorganen verursachen.


DEUTSCH

ITALIANO

NERLANDS

INHALT

| | | | |
|---------------------------------|----|----------------------------------|----|
| EINFÜHRUNG..... | 1 | LUFTFILTER | 10 |
| SICHERHEITANGABEN | 1 | Überprüfung..... | 10 |
| SICHERHEITINFORMATION..... | 2 | Reinigung | 11 |
| POSITION VON | | ABLAGERUNGSBECHER | 12 |
| SICHERHEITPLAKETTEN..... | 2 | ZÜNDKERZE | 12 |
| LAGE VON TEILEN UND | | FUNKENSCHUTZ..... | 13 |
| BEDIENUNGSELEMENTEN..... | 3 | LEERLAUFDREHZAHL..... | 13 |
| AUSSTATTUNGSMERKMALE | 3 | NÜTZLICHE TIPPS UND | |
| KONTROLLEN VOR DEM BETRIEB..... | 4 | EMPFEHLUNGEN | 13 |
| BETRIEB | 4 | LAGERN DES MOTORS | 13 |
| VORKEHRUNGEN FÜR | | TRANSPORT | 14 |
| SICHEREN BETRIEB..... | 4 | BEHEBUNG UNERWARTETER | |
| STARTEN DES MOTORS | 4 | PROBLEME | 15 |
| STOPPEN DES MOTORS | 6 | SICHERUNGSAUSTAUSCH..... | 15 |
| EINSTELLEN DER | | TECHNISCHE INFORMATION | 16 |
| MOTORDREHZAHL | 6 | Position der Seriennummer..... | 16 |
| WARTUNG DES MOTORS..... | 7 | Batterieanschlüsse für | |
| DIE BEDEUTSAMKEIT | | elektrischen Starter | 16 |
| RICHTIGER WARTUNG | 7 | Fernsteuergestänge..... | 16 |
| SICHERHEIT BEI | | Vergasermodifikationen für | |
| WARTUNGSARBEITEN..... | 7 | Betrieb in Höhenlagen..... | 17 |
| SICHERHEITVORKEHRUNGEN | 7 | Informationen zum | |
| WARTUNGSPLAN | 7 | Schadstoffbegrenzungssystem..... | 17 |
| TANKEN | 8 | Abscheidungsgrad | 18 |
| MOTORÖL..... | 8 | Technische Daten | 18 |
| Empfohlenes Öl..... | 8 | Abstimmspezifikationen | 19 |
| Ölstandkontrolle | 9 | Schnellverweisinformation | 19 |
| Ölwechsel..... | 9 | Schaltschemata | 19 |
| UNTERSETZUNGSGETRIEBEÖL..... | 9 | VERBRAUCHERINFORMATION | 20 |
| Empfohlenes Öl..... | 9 | Garantie und Vertrieb-/ | |
| Ölstandkontrolle | 9 | Händlersuchinformation..... | 20 |
| Ölwechsel..... | 10 | Kundendienstinformation..... | 20 |






SICHERHEITSINFORMATION

- Machen Sie sich mit der Funktion aller Bedienelemente vertraut, und prägen Sie sich ein, wie der Motor im Notfall schnell abzustellen ist. Stellen Sie sicher, dass die Bedienungsperson vor Benutzung der Ausrüstung ausreichende Anweisungen erhält.
- Kindern ist der Betrieb des Motors zu verbieten. Halten Sie Kinder und Tiere vom Betriebsbereich fern.
- Die Abgase des Motors enthalten giftiges Kohlenmonoxid. Lassen Sie den Motor nicht ohne ausreichende Belüftung und auf keinen Fall in Innenräumen laufen.
- Motor und Auspuff werden während des Betriebs sehr heiß. Halten Sie den Motor während des Betriebs mindestens 1 m von Gebäuden und anderen Geräten fern. Halten Sie leicht entzündliche Materialien fern, und stellen Sie nichts auf den Motor, während er läuft.

POSITION VON SICHERHEITSLAKETTEN

Diese Plaketten warnen Sie vor möglichen Gefahren. Sie können ernsthafte Verletzungen vermeiden helfen. Lesen Sie sie bitte aufmerksam. Wenn sich eine Plakette abgelöst hat oder schwer leserlich geworden ist, wenden Sie sich an Ihren Honda-Wartungshändler, um einen Ersatz zu bekommen.



| WARNPLAKETTE | Für EU | Außer EU |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <p>Thai Honda Mfg. Co., Ltd. MADE IN THAILAND</p> | an Produkt angebracht | mit Produkt geliefert |
| <p>WARNING Gasoline is highly flammable and explosive. Turn engine off and let cool before refueling. The engine emits toxic carbon monoxide. Do not run in an enclosed area. Read Owner's Manual before operation. Thai Honda Mfg. Co., Ltd. MADE IN THAILAND</p> | mit Produkt geliefert | an Produkt angebracht |
| <p>ATTENTION L'essence est très inflammable et explosive. Arrêtez le moteur et le laissez refroidir avant de faire le plein d'essence. Le moteur produit les vapeurs nocives de monoxyde de carbone. Ne pas utiliser dans un local clos. Lire le manuel de propriétaire avant l'utilisation. Thai Honda Mfg. Co., Ltd. MADE IN THAILAND</p> | mit Produkt geliefert | mit Produkt geliefert |



| AUSPUFF-VORSICHTSLAKETTE | Für EU | Außer EU |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | nicht enthalten | mit Produkt geliefert |
| <p>CAUTION HOT MUFFLER CAN BURN YOU. Stay away if engine has been running.</p> | mit Produkt geliefert | an Produkt angebracht |
| <p>ATTENTION L'ECHAPPEMENT CHAUD PEUT VOUS BRULER. S'ÉLOIGNER QUAND LE MOTEUR FONCTIONNE.</p> | mit Produkt geliefert | mit Produkt geliefert |

- Benzin ist äußerst feuergefährlich und explosiv. Vor dem Tanken den Motor abstellen und abkühlen lassen.
- Im Abgas des Motors ist giftiges Kohlenmonoxid enthalten. Nicht in einem geschlossenen Bereich laufen lassen.
- Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung lesen.
- An einem heißen Auspuff kann man sich verbrennen. Wenn der Motor in Betrieb war, ist Berührung zu vermeiden.





LAGE VON TEILEN UND BEDIENUNGSELEMENTEN



AUSSTATTUNGSMERKMALE

OIL ALERT®-SYSTEM (Typen mit entsprechender Ausstattung)

“Oil Alert ist eine eingetragene Marke in den USA”

Das Oil Alert-System dient zur Verhinderung von Motorschäden, die durch unzureichende Ölmenge im Kurbelgehäuse verursacht werden. Bevor der Ölstand im Kurbelgehäuse unter die Sicherheitsgrenze fallen kann, stoppt das Oil Alert-System den Motor automatisch (der Motorschalter verbleibt in der Position ON).



Wenn der Motor stehen bleibt und sich nicht mehr starten lässt, den Motorölstand kontrollieren (siehe Seite 9), bevor die Störung in anderen Bereichen gesucht wird.

SCHALTKREISSCHUTZ (Typen mit entsprechender Ausstattung)

Der Schaltkreisschutz schützt die Batterie-Ladeschaltung. Ein Kurzschluss oder eine mit vertauschter Polarität angeschlossene Batterie löst den Schaltkreisschutz aus.

Zur Bestätigung, dass der Schaltkreisschutz ausgelöst worden ist, springt die grüne Anzeige im Schaltkreisschutz heraus. Stellen Sie in diesem Fall die Störungsursache fest, und beheben Sie sie, bevor Sie den Schaltkreisschutz zurückstellen.

Zur Rückstellung den Schaltkreisschutzknopf drücken.





KONTROLLEN VOR DEM BETRIEB

IST DER MOTOR BETRIEBSBEREIT?

Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, die Einhaltung von Umweltvorschriften sicherzustellen und die Lebensdauer der Ausrüstung zu maximieren, ist der Zustand des Motors vor jeder Inbetriebnahme zu überprüfen. Beheben Sie etwaige Störungen selbst, oder lassen Sie sie von Ihrer Kundendienstwerkstatt korrigieren, bevor Sie den Motor in Betrieb nehmen.

⚠️ WARNUNG

Unsachgemäße Wartung dieses Motors oder Nichtbehebung eines Problems vor der Inbetriebnahme kann eine Funktionsstörung verursachen, die schwere oder lebensgefährliche Verletzungen zur Folge haben kann.

Führen Sie stets eine Überprüfung vor jedem Betrieb durch, und beseitigen Sie etwaige Probleme.

Bevor Sie mit den Kontrollen vor dem Betrieb beginnen, vergewissern Sie sich, dass der Motor waagrecht steht und der Motorschalter ausgeschaltet ist.

Prüfen Sie stets die folgenden Punkte, bevor Sie den Motor starten:

Allgemeinen Zustand des Motors kontrollieren

1. Prüfen Sie die Außen- und Unterseite des Motors auf Anzeichen von Öl- oder Benzinlecks.
2. Übermäßigen Schmutz oder Fremdkörper entfernen, insbesondere um den Schalldämpfer und den Startzug.
3. Nach Anzeichen von Beschädigung suchen.
4. Prüfen, ob alle Abschirmungen und Abdeckungen angebracht und alle Muttern sowie Schrauben angezogen sind.

Motor kontrollieren

1. Den Kraftstoffstand kontrollieren (siehe Seite 8). Starten mit vollem Tank trägt zur Beseitigung oder Verringerung von Betriebsunterbrechungen zum Tanken bei.
2. Den Motorölstand kontrollieren (siehe Seite 9). Betrieb des Motors mit niedrigem Ölstand kann Motorschäden verursachen.

Das Oil Alert-System (Typen mit entsprechender Ausstattung) stoppt den Motor automatisch, bevor der Ölstand unter das sichere Minimalniveau sinkt. Um jedoch die Unannehmlichkeit einer plötzlichen Abschaltung zu vermeiden, sollten Sie vor jedem Starten den Motorölstand überprüfen.

3. Den Untersetzungsgetriebeölstand bei entsprechend ausgestatteten Typen (siehe Seite 9) kontrollieren. Öl ist für Betrieb und lange Lebensdauer des Untersetzungsgetriebes von ausschlaggebender Bedeutung.
4. Den Luftfiltereinsatz kontrollieren (siehe Seite 10). Ein verschmutzter Luftfiltereinsatz behindert den Luftstrom zum Vergaser, wodurch die Motorleistung vermindert wird.
5. Kontrollieren Sie die von diesem Motor angetriebene Ausrüstung.

Schlagen Sie bezüglich etwaiger Vorkehrungen oder Verfahren, die vor dem Motorstart befolgt werden müssen, in der Gebrauchsanleitung für die von diesem Motor angetriebene Ausrüstung nach.

4

BETRIEB

VORKEHRUNGEN FÜR SICHEREN BETRIEB

Bitte lesen Sie die Abschnitte *SICHERHEITSINFORMATION* auf Seite 2 und *KONTROLLEN VOR DEM BETRIEB* auf Seite 4 , bevor Sie den Motor zum ersten Mal in Betrieb nehmen.

Aus Sicherheitsgründen darf der Motor nicht in einem geschlossenen Raum, wie z.B. in einer Garage, betrieben werden. Das Motorabgas enthält giftiges Kohlenmonoxid, das sich in einer geschlossenen Umgebung rasch ansammelt und Übelkeit verursachen bzw. tödliche Folgen haben kann.

⚠️ WARNUNG

Abgas enthält giftiges Kohlenmonoxid, das in geschlossenen Räumen gefährliche Konzentrationen erreichen kann. Einatmen von Kohlenmonoxid kann Bewusstlosigkeit hervorrufen und zum Tod führen.


Der Motor darf niemals in einem geschlossenen Raum laufen gelassen werden, und auch nicht in einer zum Teil geschlossenen Umgebung, wo sich Menschen aufhalten könnten.

Schlagen Sie bezüglich etwaiger Sicherheitsvorkehrungen, die für Starten, Stoppen oder Betrieb des Motors befolgt werden müssen, in der Gebrauchsanleitung für die von diesem Motor angetriebene Ausrüstung nach.


Den Motor nicht an Steigungen bzw. Gefällen von über 20 Grad (36 Prozent) betreiben.

STARTEN DES MOTORS

1. Den Kraftstoffhahn öffnen (auf EIN stellen).



2. Zum Starten des Motors in kaltem Zustand den Choke-Hebel auf CLOSED (GESCHLOSSEN) stellen.



Zum Starten des Motors in warmem Zustand den Choke-Hebel auf OPEN (GEÖFFNET) gestellt lassen.


Für manche Motoranwendungen wird anstelle des hier gezeigten motormontierten Choke-Hebels eine fernmontierte Startventilsteuerung verwendet. Siehe Anweisungen des Ausrüstungsherstellers.

DEUTSCH






- 3. Den Gashebel um etwa 1/3 des Weges von der Position MIN. weg auf die Position MAX. zu bewegen.



Für manche Motoranwendungen wird anstelle des hier gezeigten motormontierten Gashebels eine fernmontierte Drosselklappensteuerung verwendet. Siehe Anweisungen des Ausrüstungsherstellers.


- 4. Den Motorschalter auf EIN (ON) stellen.



- 5. Den Starter betätigen.

STARTZUG:

Den Startgriff leicht ziehen, bis Widerstand zu spüren ist, dann den Griff kräftig in Pfeilrichtung durchziehen, wie unten gezeigt. Den Startgriff sachte zurückführen.




HINWEIS

Den Startgriff nicht gegen den Motor zurückschlagen lassen. Langsam zurückführen, damit der Starter nicht beschädigt wird.

ELEKTRISCHER STARTER (Typen mit entsprechender Ausstattung):

Den Zündschlüssel auf START drehen und bis zum Anspringen des Motors in dieser Position halten.

Falls der Motor nicht innerhalb von 5 Sekunden startet, den Zündschlüssel loslassen, und bis zum erneuten Startversuch mindestens 10 Sekunden warten.





HINWEIS


Wird der elektrische Starter länger als jeweils 5 Sekunden betätigt, führt dies zu einer Überhitzung des Starters und einer möglichen Beschädigung. Eine derartige Überhitzung ist durch die Garantie nicht abgedeckt.

ZÜNDSCHALTER (bei Typen mit entsprechender Ausstattung)

Wenn der Motor startet, den Zündschlüssel loslassen, sodass er auf ON zurückkehrt.

- 6. Wenn der Choke-Hebel zum Starten des Motors auf CLOSED gestellt worden ist, ihn allmählich auf OPEN zurückstellen, während der Motor warmläuft.






STOPPEN DES MOTORS

Zum Stoppen des Motors in einem Notfall schalten Sie einfach den Motorschalter aus (Stellung OFF). Bei normalen Verhältnissen gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor. Siehe Anweisungen des Ausrüstungsherstellers.


1. Den Gashebel auf MIN. stellen.

Für manche Motoranwendungen wird anstelle des hier gezeigten motormontierten Gashebels eine fernmontierte Drosselklappensteuerung verwendet. Siehe Anweisungen des Ausrüstungsherstellers.




2. Den Motorschalter ausschalten (auf AUS (OFF) stellen).


AUßER TYPEN MIT ELEKTRISCHEM STARTER



TYPEN MIT ELEKTRISCHEM STARTER



3. Den Kraftstoffhahn zudrehen (auf OFF stellen).





EINSTELLEN DER MOTORDREHZAHL

Den Gashebel auf die gewünschte Motordrehzahl einstellen.

Für manche Motoranwendungen wird anstelle des hier gezeigten motormontierten Gashebels eine fernmontierte Drosselklappensteuerung verwendet. Siehe Anweisungen des Ausrüstungsherstellers.

Angaben zur empfohlenen Motordrehzahl entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanleitung für die durch diesen Motor angetriebene Ausrüstung.





WARTUNG DES MOTORS

DIE BEDEUTSAMKEIT RICHTIGER WARTUNG

Gute Wartung ist für sicheren, wirtschaftlichen und störungsfreien Betrieb von ausschlaggebender Bedeutung. Sie trägt auch zur Verringerung der Umweltverschmutzung bei.

⚠️ WARNUNG

Unsachgemäße Wartung oder Nichtbehebung eines Problems vor der Inbetriebnahme kann eine Funktionsstörung verursachen, die schwere oder lebensgefährliche Verletzungen zur Folge haben kann.

Gehen Sie stets gemäß den Inspektions- und Wartungsempfehlungen/-plänen in diesem Handbuch vor.

Um Ihnen bei der korrekten Pflege des Motors zu helfen, enthalten die folgenden Seiten einen Wartungsplan, routinemäßige Überprüfungsverfahren sowie einfache Wartungsverfahren mit grundlegenden Handwerkzeugen. Andere Wartungsarbeiten, die schwieriger sind oder Spezialwerkzeuge erfordern, sollten Sie Fachpersonal, wie z.B. einem Honda-Techniker oder einem qualifizierten Mechaniker, überlassen.

Der Wartungsplan gilt für normale Betriebsbedingungen. Wenn Sie den Motor unter erschwerten Bedingungen, z.B. im Dauerbetrieb bei hoher Belastung oder hohen Temperaturen, oder unter ungewöhnlich nassen oder staubigen Bedingungen betreiben, lassen Sie sich von Ihrem Wartungshändler hinsichtlich Ihrer individuellen Anforderungen beraten.

Wartung, Austausch sowie Reparatur von Vorrichtungen und Systemen zur Schadstoffbegrenzung können von jeder Motorreparaturfirma oder Einzelperson vorgenommen werden, vorausgesetzt, dass Teile verwendet werden, bei denen EPA-Normerfüllung bescheinigt ist.

SICHERHEIT BEI WARTUNGSARBEITEN

Nachfolgend sind einige der wichtigsten Sicherheitsvorkehrungen aufgeführt. Es ist jedoch nicht möglich, alle denkbaren Gefahren, die bei Wartungsarbeiten auftreten können, zu erwähnen, und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu beschreiben. Nur Sie können entscheiden, ob ein bestimmter Arbeitsschritt durchgeführt werden sollte oder nicht.

⚠️ WARNUNG

Wenn die Wartungsanweisungen und Vorsichtsmaßnahmen nicht genau befolgt werden, besteht die Gefahr ernsthafter Verletzungen oder des Lebensverlustes.

Befolgen Sie stets die in diesem Handbuch gegebenen Verfahren und Vorsichtsmaßnahmen.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- Bevor mit irgendeiner Wartungs- oder Reparaturarbeit begonnen wird, muss der Motor abgestellt sein. Den Zündkerzenstecker abziehen, um einen versehentlichen Anlauf zu vermeiden. Damit können mögliche Gefahren ausgeschaltet werden:
 - **Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Motor-Abgas.**
Im Freien und in ausreichendem Abstand von geöffneten Fenstern oder Türen betreiben.
 - **Verbrennungen durch Berührung heißer Teile.**
Lassen Sie den Motor und die Auspuffanlage abkühlen, bevor Sie entsprechende Teile anfassen.
 - **Verletzungen durch Kontakt mit beweglichen Teilen.**
Lassen Sie den Motor nur dann laufen, wenn Sie dazu angewiesen werden.
- Lesen Sie zuerst die Anweisungen, und vergewissern Sie sich, dass Sie über die notwendigen Werkzeuge und Kenntnisse verfügen.
- Um die Gefahr eines Brandes oder einer Explosion zu minimieren, lassen Sie beim Arbeiten in der Nähe von Benzin besondere Vorsicht

walten. Zum Reinigen von Teilen nur ein nicht entflammendes Lösungsmittel, kein Benzin verwenden. Zigaretten, Funken und Flammen von allen Kraftstoffteilen fern halten.

Denken Sie daran, dass ein autorisierter Honda-Wartungshändler Ihren Motor am besten kennt und für Wartungs- und Reparaturarbeiten optimal ausgerüstet ist.


Um höchste Qualität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, verwenden Sie nur neue Honda-Original-Teile oder gleichwertige Teile für Reparatur und Austausch.

WARTUNGSPLAN

| NORMALE WARTUNGSPERIODE (3) Zu jedem angegebenen Monats- oder Betriebsstundenintervall warten, je nachdem, was zuerst eintrifft. | | Bei jedem Gebrauch | Erster Monat oder 20 Stunden | Alle 3 Monate oder 50 Stunden | Alle 6 Monate oder 100 Stunden | Jedes Jahr oder alle 300 Stunden | Siehe Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| GEGENSTAND | | | | | | | |
| Motoröl | Füllstand kontrollieren | ○ | | | | | 9 |
| | Wechseln | | ○ | | ○ | | 9 |
| Untersetzungsgewölbeöl (Typen mit entsprechender Ausstattung) | Füllstand kontrollieren | ○ | | | | | 9 – 10 |
| | Wechseln | | ○ | | ○ | | 10 |
| Luftfilter | Überprüfen | ○ | | | | | 10 |
| | Reinigen | | | ○ (1) | ○ * (1) | | 11 – 12 |
| | Auswechseln | | | | | ○ * * | |
| Ablagerungsbecher | Reinigen | | | | ○ | | 12 |
| Zündkerze | Überprüfen - einstellen | | | | ○ | | 12 |
| | Auswechseln | | | | | ○ | |
| Funkenschutz (Typen mit entsprechender Ausstattung) | Reinigen | | | | ○ (4) | | 13 |
| Leerlaufdrehzahl | Überprüfen - einstellen | | | | | ○ (2) | 13 |
| Ventilspiel | Überprüfen - einstellen | | | | | ○ (2) | Werkstatt-Handbuch |
| Brennraum | Reinigen | | Alle 500 Stunden (2) | | | | Werkstatt-Handbuch |
| Kraftstofftank u. -filter | Reinigen | | | | ○ (2) | | Werkstatt-Handbuch |
| Kraftstoffschlauch | Überprüfen | | Alle 2 Jahre (Erforderlichenfalls auswechseln) (2) | | | | Werkstatt-Handbuch |

- * • Nur Vergaser mit interner Lüftung und Doppeleinsatztyp.
- Zyklontyp alle 6 Monate oder 150 Stunden.

INNENLÜFTUNGSVERGASERTYP LÜFTUNGSSCHLAUCH



SCHLAUCHKLIPP

STANDARDTYP LÜFTUNGSSCHLAUCH



- * * • Nur Papiereinsatztyp auswechseln.
- Zyklontyp alle 2 Jahre oder 600 Stunden.

- (1) Bei Einsatz in staubigen Umgebungen häufiger warten.
- (2) Diese Wartungsarbeiten sollten von Ihrem Wartungshändler ausgeführt werden, es sei denn, Sie verfügen über die richtigen Werkzeuge und technischen Qualifikationen. Beschreibungen der einzelnen Wartungsverfahren finden Sie im Honda-Werkstatt-Handbuch.
- (3) Bei kommerzieller Anwendung ein Betriebsstundenprotokoll führen, um die richtigen Wartungsintervalle bestimmen zu können.
- (4) In Europa und anderen Ländern, wo die Maschinenrichtlinie 2006/42/EC anzuwenden ist, empfiehlt es sich, diese Reinigung von Ihrer Kundendienstwerkstatt vornehmen zu lassen.

Eine Nichtbeachtung des Wartungsplans kann zu Ausfällen führen, die von der Garantie nicht abgedeckt sind.





TANKEN

Empfohlener Kraftstoff

| Bleifreies Benzin | |
|-------------------|------------------------------------|
| USA | "Pump Octane Number" 86 oder höher |
| Außer USA | Research-Oktan-Zahl 91 oder höher |
| | "Pump Octane Number" 86 oder höher |

Dieser Motor ist für Betrieb mit bleifreiem Benzin mit einer Oktanzahl von 86 oder höher (Research-Oktanzahl von 91 oder höher) zertifiziert. Tanken Sie in einem gut belüfteten Bereich bei gestopptem Motor. Wenn der Motor unmittelbar vorher in Betrieb war, lassen Sie ihn zuerst abkühlen. Betanken Sie den Motor niemals in einem Gebäude, wo die Benzindämpfe Flammen oder Funken erreichen können.

Sie können bleifreies Benzin mit maximal 10 Volumenprozent Ethanol (E 10) oder maximal 5 Volumenprozent Methanol verwenden. Methanol muss auch Kosolventen und Korrosionsinhibitoren enthalten. Durch den Gebrauch von Kraftstoffen mit einem höheren Ethanol- oder Methanolgehalt als oben angegeben können Start- und/oder Leistungsprobleme entstehen. Es kann auch zu Beschädigungen von Metall-, Gummi- und Kunststoffteilen des Kraftstoffsystems kommen. Motorschäden und Leistungsstörungen wegen Gebrauchs eines Kraftstoffs mit höheren Ethanol- oder Methanol-Prozentsätzen als oben angegeben sind von der Garantie nicht abgedeckt.

Wenn die Ausrüstung nur gelegentlich bzw. periodisch betrieben wird, beachten Sie bitte die Zusatzinformationen hinsichtlich Kraftstoffverschlechterung im Kraftstoffteil des Kapitels LAGERN DES MOTORS (siehe Seite 13).

Niemals abgestandenes oder verschmutztes Benzin bzw. ein Öl/Benzin-Gemisch verwenden. Darauf achten, dass weder Schmutz noch Wasser in den Kraftstofftank gelangt.

⚠️ WARNUNG

Benzin ist äußerst feuergefährlich und explosiv, und Sie können beim Tanken Verbrennungen oder schwere Verletzungen erleiden.


- Den Motor stoppen und Wärme, Funken sowie Flammen fern halten.
- Nur im Freien tanken.
- Verschüttetes Benzin unverzüglich aufwischen.

HINWEIS

Kraftstoff kann Lack und bestimmte Kunststofftypen beschädigen. Achten Sie beim Tanken darauf, dass Sie keinen Kraftstoff verschütten. Durch verschütteten Kraftstoff verursachte Schäden sind nicht unter der beschränkten Verteiler-Garantie abgedeckt. Den Motor nur in einem sicheren Abstand von mindestens 1 Meter von der Nachtankquelle und vom Tankplatz starten.

1. Bei gestopptem und auf ebener Fläche stehendem Motor den Kraftstoffeinfüllverschluss abnehmen, und den Kraftstoffstand kontrollieren. Bei niedrigem Kraftstoffstand auftanken.
2. Kraftstoff bis zur Unterkante der maximalen Kraftstoffstandgrenze des Kraftstofftanks einfüllen. Nicht überfüllen. Verschütteten Kraftstoff vor dem Starten des Motors aufwischen.

KRAFTSTOFFEINFÜLLVERSCHLUSS



8

DEUTSCH

Sorgfältig tanken, um Verschütten von Kraftstoff zu vermeiden. Den Tank nicht ganz auffüllen. Je nach Betriebsbedingungen muss der Kraftstoffstand eventuell gesenkt werden. Nach dem Tanken den Tankdeckel wieder andrehen, bis er klickt.

Benzin von Zündflammen, Grills, Elektrogeräten, Elektrowerkzeugen usw. fern halten.

Verschütteter Kraftstoff stellt nicht nur eine Feuergefahr dar, sondern verursacht auch Umweltschäden. Verschüttetes Benzin unverzüglich aufwischen.


MOTORÖL

Das Öl ist ein ausschlaggebender Faktor für die Leistung und Lebensdauer des Motors.



Waschaktives Kraftfahrzeugöl für Viertaktmotoren verwenden.

Empfohlenes Öl

Motoröl für Viertaktmotoren verwenden, das die Anforderungen für API-Serviceklasse SJ oder höher (bzw. gleichwertig) erfüllt oder überschreitet. Prüfen Sie stets das API-Service-Etikett am Ölbehälter, um sicherzugehen, dass es die Buchstaben SJ oder die einer höheren Klasse (bzw. entsprechende) enthält.



SAE 10W-30 wird für allgemeinen Gebrauch empfohlen. Andere in der Tabelle angegebene Viskositäten können verwendet werden, wenn die durchschnittliche Temperatur in Ihrem Gebiet innerhalb des angezeigten Bereichs liegt.






Ölstandkontrolle

Den Motorölstand bei gestopptem und waagrecht stehendem Motor prüfen.

1. Den Öleinfüllverschluss/Messstab abnehmen und sauber wischen.
2. Den Öleinfüllverschluss/Messstab wie gezeigt in den Öleinfüllstutzen einführen, ohne ihn einzudrehen, und dann zum Prüfen des Ölstands herausnehmen.
3. Liegt der Ölstand in der Nähe oder unterhalb der unteren Grenzmarke am Ölmesstab, das empfohlene Öl (siehe Seite 8) bis zur oberen Grenzmarke (Unterkante der Öleinfüllöffnung) einfüllen. Nicht überfüllen.
4. Den Öleinfüllverschluss/Messstab wieder anbringen.



HINWEIS

Betrieb des Motors mit niedrigem Ölstand kann Motorschäden verursachen. Diese Schadensart ist nicht durch die beschränkte Verteiler-Garantie abgedeckt.

Das Oil Alert-System (Typen mit entsprechender Ausstattung) stoppt den Motor automatisch, bevor der Ölstand unter das sichere Minimalniveau sinkt. Um jedoch die Unannehmlichkeit einer plötzlichen Abschaltung zu vermeiden, sollten Sie vor jedem Starten den Motorölstand überprüfen.

Ölwechsel

Das Altöl bei warmem Motor ablassen. Warmes Öl läuft schnell und vollständig ab.

1. Zum Auffangen des Öls einen geeigneten Behälter unter den Motor stellen, dann Öleinfüllverschluss/Messstab, Ölablassschraube und Scheibe abnehmen.
2. Das Öl vollständig ablaufen lassen, dann die Ölablassschraube mit einer neuen Scheibe wieder anbringen, und die Schraube gut festziehen.

Gebrauchtes Motoröl ist umweltverträglich zu entsorgen. Wir empfehlen, Altöl in einem verschlossenen Behälter einem Recycling-Center oder einer Kundendienststelle zur Rückgewinnung zu übergeben. Altöl weder in den Abfall geben, noch in die Kanalisation, in einen Abfluss oder auf den Erdboden schütten.


3. Das empfohlene Öl (siehe Seite 8) bei waagrecht liegendem Motor bis zur oberen Grenzmarke (Unterkante der Öleinfüllöffnung) am Messstab einfüllen.

HINWEIS

Betrieb des Motors mit niedrigem Ölstand kann Motorschäden verursachen. Diese Schadensart ist durch die befristete Garantie des Vertilers nicht abgedeckt.

Das Oil Alert-System (Typen mit entsprechender Ausstattung) stoppt den Motor automatisch, bevor der Ölstand unter das sichere Minimalniveau sinkt. Um jedoch die Unannehmlichkeit einer plötzlichen Abschaltung zu vermeiden, ist Öl bis zum Maximalniveau einzufüllen und der Ölstand regelmäßig zu kontrollieren.

4. Den Öleinfüllverschluss/Messstab einsetzen und sicher anziehen.



Nach jedem Kontakt mit gebrauchtem Öl die Hände gründlich mit Wasser und Seife waschen.

UNTERSETZUNGSGETRIEBEÖL (Typen mit entsprechender Ausstattung)

Empfohlenes Öl


Das gleiche Öl verwenden, das auch für den Motor empfohlen wird (siehe Seite 8).

Ölstandkontrolle

Den Untersetzungsgetriebeölstand bei gestopptem und waagrecht liegendem Motor prüfen.

2 : 1-Untersetzungsgetriebe mit Fliehkraftkupplung


1. Den Öleinfüllverschluss/Messstab abnehmen und sauber wischen.
2. Öleinfüllverschluss/Messstab in die Einfüllöffnung stecken, ohne ihn hineinzuschrauben. Den Ölstand am Öleinfüllverschluss/Messstab ablesen.
3. Bei niedrigem Ölstand das empfohlene Öl bis zum Erreichen der oberen Grenzmarke am Messstab einfüllen.
4. Den Öleinfüllverschluss/Messstab eindrehen und sicher anziehen.





6 : 1-Untersetzungsgetriebe

1. Ölstandkontrollschraube mit Scheibe abnehmen und prüfen, ob sich der Ölstand am Rand der Schraubenbohrung befindet.
2. Wenn sich der Ölstand unter der Kontrollschraubenbohrung befindet, Einfüllschraube und Scheibe abnehmen. Das empfohlene Öl (siehe Seite 9) nachfüllen, bis es aus der Kontrollschraubenbohrung herauszufließen beginnt.
3. Ölstandkontrollschraube, Einfüllschraube und Scheiben anbringen. Sicher anziehen.



Ölwechsel

2 : 1-Untersetzungsgetriebe mit Fliehkraftkupplung

Das Öl bei warmem Motor ablassen. Warmes Öl läuft schnell und vollständig ab.

1. Zum Auffangen des Öls einen geeigneten Behälter unter das Untersetzungsgetriebe setzen, dann Öleinfüllverschluss/Messstab, Ablassschraube und Scheibe abnehmen.
2. Das Öl vollständig ablaufen lassen, dann die Ablassschraube mit einer neuen Scheibe wieder anbringen, und die Schraube gut festziehen.

Gebrauchtes Motoröl ist umweltverträglich zu entsorgen. Wir empfehlen, Altöl in einem verschlossenen Behälter einem Recycling-Center oder einer Kundendienststelle zur Rückgewinnung zu übergeben. Nicht in den Abfall geben, auf den Erdboden oder in einen Abfluss schütten.


3. Bei waagrecht liegendem Motor empfohlenes Öl (siehe Seite 9) bis zum Erreichen der oberen Grenzmarke am Messstab einfüllen. Zum Kontrollieren des Ölstands den Messstab einführen, ohne ihn in die Einfüllöffnung einzuschrauben, und ihn dann wieder herausziehen.

Untersetzungsgetriebeöl-Füllmenge: 0,50 L

HINWEIS

Betrieb des Motors mit niedrigem Untersetzungsgetriebeölstand kann zu einer Beschädigung des Untersetzungsgetriebes führen.

4. Den Öleinfüllverschluss/Messstab sicher eindrehen.



Nach jedem Kontakt mit gebrauchtem Öl die Hände gründlich mit Wasser und Seife waschen.

6 : 1-Untersetzungsgetriebe

Das Öl bei warmem Motor ablassen. Warmes Öl läuft schnell und vollständig ab.

1. Zum Auffangen des Öls einen geeigneten Behälter unter das Untersetzungsgetriebe setzen, dann Einfüllschraube, Ölstandkontrollschraube und Scheiben abnehmen.
2. Das Öl vollständig in den Behälter entleeren, indem der Motor zur Ölstandkontrollschraubenbohrung hin gekippt wird.


Gebrauchtes Motoröl ist umweltverträglich zu entsorgen. Wir empfehlen, Altöl in einem verschlossenen Behälter einem Recycling-Center oder einer Kundendienststelle zur Rückgewinnung zu übergeben. Nicht in den Abfall geben, auf den Erdboden oder in einen Abfluss schütten.

3. Das empfohlene Öl (siehe Seite 9) bei waagrecht liegendem Motor einfüllen, bis es aus der Kontrollschraubenbohrung herauszufließen beginnt.

HINWEIS

Betrieb des Motors mit niedrigem Untersetzungsgetriebeölstand kann zu einer Beschädigung des Untersetzungsgetriebes führen.

4. Ölstandkontrollschraube, Einfüllschraube sowie neue Scheiben anbringen und festziehen.



Nach jedem Kontakt mit gebrauchtem Öl die Hände gründlich mit Wasser und Seife waschen.

LUFTFILTER

Ein verschmutzter Luftfilter behindert den Luftstrom zum Vergaser, wodurch die Motorleistung vermindert wird. Wird der Motor in sehr staubiger Umgebung betrieben, ist der Luftfilter häufiger als im WARTUNGSPLAN angegeben zu reinigen.


HINWEIS

Wird der Motor ohne oder mit beschädigtem Luftfiltereinsatz betrieben, gelangt Schmutz in den Motor, wodurch schneller Motorverschleiß verursacht wird. Diese Schadensart ist nicht durch die beschränkte Verteiler-Garantie abgedeckt.

Überprüfung



Den Luftfilterdeckel abnehmen, und die Filtereinsätze überprüfen. Schmutzige Filtereinsätze reinigen oder auswechseln. Beschädigte Filtereinsätze sind stets auszuwechseln. Bei Ausstattung mit einem Ölbad-Luftfilter muss auch der Ölstand überprüft werden.

Anweisungen bezüglich des Luftfilters und Filtereinsatzes für Ihren Motortyp finden Sie auf den Seiten 11 – 12.



**Reinigung****Typen mit Doppel-Filtereinsatz**

1. Die Flügelmutter vom Luftfilterdeckel abschrauben, und den Deckel abnehmen.
2. Die Flügelmutter vom Luftfilter abschrauben, und den Filter abnehmen.
3. Den Schaumfiltereinsatz vom Papierfiltereinsatz abnehmen.
4. Beide Luftfiltereinsätze überprüfen und bei Beschädigung auswechseln. Der Papierluftfiltereinsatz ist stets in den planmäßigen Intervallen auszuwechseln (siehe Seite 7).

STANDARD-DOPPELFILTEREINSATZTYP**DUALFILTERELEMENT ZYKLONABSCHIEDERTYP**

5. Bei Wiederverwendung die Luftfiltereinsätze reinigen.

Papierfiltereinsatz: Den Filtereinsatz einige Male auf einer harten Oberfläche ausklopfen, um Schmutz zu beseitigen, oder Druckluft [nicht über 207 kPa (2,1 kg/cm²)] von der Innenseite durch den Filtereinsatz blasen. Niemals versuchen, Schmutz abzubürsten, da er dadurch in die Fasern gedrückt wird.

Schaumfiltereinsatz: In warmer Seifenlauge reinigen und spülen, dann gründlich trocknen lassen. Oder in nicht entflammarem Lösungsmittel reinigen, und dann trocknen lassen. Den Filtereinsatz in sauberes Motoröl tauchen, dann jegliches überschüssige Öl herausdrücken. Wenn zu viel Öl im Schaum verbleibt, raucht der Motor beim Starten.

6. NUR ZYKLONTYP: Die drei Flachkopfschrauben vom Vorreinigerdeckel herausdrehen, dann Zyklongehäuse und Luftführung abnehmen. Die Teile mit Wasser waschen, gründlich trocknen lassen, und dann wieder zusammenbauen.

Die Luftführung wieder so installieren, wie in der Abbildung gezeigt.

Das Zyklongehäuse so installieren, dass der Lufteinlassansatz in der Nut des Vorreinigerdeckels sitzt.

7. Schmutz von der Innenseite des Luftfiltergehäuses und -deckels mit einem feuchten Lappen abwischen. Darauf achten, dass kein Schmutz in den zum Vergaser führenden Luftkanal gelangt.

8. Den Schaumfiltereinsatz auf den Papiereinsatz setzen, und den zusammengesetzten Luftfilter einbauen. Darauf achten, dass die Dichtung unter dem Luftfilter angebracht ist. Die Flügelmutter des Luftfilters sicher anziehen.

9. Den Luftfilterdeckel anbringen, und die Flügelmutter sicher anziehen.

Ölbadtyp

1. Die Flügelmutter abschrauben, dann Luftfilterdeckel und Abdeckung abnehmen.

2. Den Luftfiltereinsatz vom Deckel abnehmen. Deckel und Filtereinsatz in warmer Seifenlauge waschen, spülen und gründlich trocknen lassen. Oder in nicht entflammarem Lösungsmittel reinigen, und dann trocknen lassen.


3. Den Filtereinsatz in sauberes Motoröl tauchen, dann jegliches überschüssige Öl herausdrücken. Wenn zu viel Öl im Schaumeinsatz verbleibt, raucht der Motor.

4. Das Altöl vom Luftfiltergehäuse ablassen, angesammelten Schmutz mit nicht flammbarem Lösungsmittel auswaschen, dann das Gehäuse abtrocknen.

5. Das gleiche Öl, das auch für den Motor empfohlen wird, bis zur OIL LEVEL-Marke in das Luftfiltergehäuse einfüllen (siehe Seite 8).


Ölfüllmenge: 60 cm³

6. Den Luftfilter zusammenbauen, und die Flügelmutter sicher anziehen.




**Flachprofiltypen**

1. Die Luftfilterdeckelklipps aufsnappen, den Luftfilterdeckel abnehmen, und den Luftfiltereinsatz entnehmen.
2. Den Luftfiltereinsatz in einer Lösung aus Haushalt-Reinigungsmittel und warmem Wasser waschen, dann gründlich spülen, bzw. in nicht flammbarem Lösemittel oder einem solchen hohen Flammpunkts waschen. Den Einsatz gründlich trocknen lassen.
3. Den Luftfiltereinsatz mit sauberem Motoröl tränken, und überschüssiges Öl herausdrücken. Wenn zu viel Öl im Einsatz verblieben ist, raucht der Motor beim ersten Anlassen.
4. Luftfiltereinsatz und -deckel wieder anbringen.

**ABLAGERUNGSBECHER****Reinigung****⚠️ WARNUNG**

- Benzin ist äußerst feuergefährlich und explosiv, und Sie können beim Umgang mit Kraftstoff Verbrennungen oder schwere Verletzungen erleiden.
- Den Motor stoppen und Wärme, Funken sowie Flammen fern halten.
 - Benzin nur im Freien handhaben.
 - Verschüttetes Benzin unverzüglich aufwischen.

1. Den Kraftstoffhahn auf OFF stellen, dann Ablagerungsbecher, O-Ring und Filter abnehmen.
2. Den Ablagerungsbecher sowie den Filter in nicht flammbarem Lösungsmittel waschen, und diese Teile dann gründlich abtrocknen.



3. Den Filter anbringen, den O-Ring in den Kraftstoffhahn einsetzen, und den Ablagerungsbecher anbringen. Den Ablagerungsbecher sicher anziehen.

4. Den Kraftstoffhahn auf ON stellen und auf Undichtigkeit prüfen. Den O-Ring auswechseln, falls Undichtigkeit vorhanden ist.

ZÜNDKERZE

Empfohlene Zündkerzen: BPR6ES (NGK)
W20EPR-U (DENSO)


Die empfohlene Zündkerze hat den korrekten Wärmewert für normale Motorbetriebstemperaturen.

HINWEIS


Eine falsche Zündkerze kann Motorschaden verursachen.

Um gute Leistung zu liefern, muss die Zündkerze einen korrekten Elektrodenabstand haben und frei von Ablagerungen sein.

1. Den Zündkerzenstecker abtrennen, und jeglichen Schmutz im Zündkerzenbereich beseitigen.
2. Die Zündkerze mit einem 13/16-Zoll-Zündkerzenschlüssel herausdrehen.
3. Die Zündkerze überprüfen. Die Zündkerze auswechseln oder wenn sie beschädigt oder stark verschmutzt ist, wenn die Dichtungsscheibe in schlechtem Zustand ist oder die Elektroden abgenutzt sind.
4. Den Elektrodenabstand der Zündkerze mit einer Drahtfühlerlehre messen. Den Elektrodenabstand erforderlichenfalls durch vorsichtiges Biegen der Seitenelektrode korrigieren. Sollelektrodenabstand: 0,7–0,8 mm
5. Die Zündkerze vorsichtig von Hand eindrehen, um Ausreißen des Gewindes zu vermeiden.

ZÜNDKERZENSCHLÜSSEL**SEITENELEKTRODE**

0,7–0,8 mm

DICHTSCHEIBE

6. Die Zündkerze nach dem Aufsitzen mit einem 13/16-Zoll-Zündkerzenschlüssel festziehen, um die Scheibe zusammenzudrücken.

Eine neue Zündkerze ist nach dem Aufsitzen noch um eine weitere 1/2 Drehung festzuziehen, um die Scheibe zusammenzudrücken.

Eine gebrauchte Zündkerze ist nach dem Aufsitzen noch um 1/8 bis 1/4 Drehung festzuziehen, um die Scheibe zusammenzudrücken.

HINWEIS

Eine lockere Zündkerze kann sich überhitzen und den Motor beschädigen. Durch Überziehen der Zündkerze kann das Gewinde im Zylinderkopf beschädigt werden.

7. Den Zündkerzenstecker auf die Zündkerze aufsetzen.



FUNKENSCHUTZ (Typen mit entsprechender Ausstattung)

In Europa und anderen Ländern, wo die Maschinenrichtlinie 2006/42/EC anzuwenden ist, empfiehlt es sich, diese Reinigung von Ihrer Kundendienstwerkstatt vornehmen zu lassen.


Je nach Motortyp ist ein Funkenschutz serienmäßig eingebaut oder als Sonderzubehör erhältlich. In manchen Gebieten ist es illegal, einen Motor ohne Funkenschutz zu betreiben. Überprüfen Sie die örtlichen Gesetze und Vorschriften. Ein Funkenschutz ist bei autorisierten Honda-Wartungshändlern erhältlich.

Der Funkenschutz muss alle 100 Stunden gewartet werden, um seine vorgesehene Funktion zu erhalten.

Wenn der Motor in Betrieb war, ist der Auspufftopf heiß. Den Auspufftopf abkühlen lassen, bevor der Funkenschutz gewartet wird.


Ausbau des Funkenschutzes

1. Den Luftfilter abnehmen (siehe Seite 11).
2. Die beiden 4-mm-Schrauben vom Abgasdeflektor herausdrehen, dann den Deflektor und die Auspufftopfführung abnehmen (Typen mit entsprechender Ausstattung).
3. Die vier 5-mm-Schrauben vom Auspufftopfschutz herausdrehen, und den Auspufftopfschutz abnehmen.
4. Die 4-mm-Schraube vom Funkenschutz herausdrehen, und den Funkenschutz vom Auspufftopf abnehmen.



Reinigung und Überprüfung des Funkenschutzes

1. Ölkohleablagerungen vom Funkenschutzsieb abbürsten. Darauf achten, dass das Sieb nicht beschädigt wird. Den Funkenschutz auswechseln, falls er Risse oder Löcher aufweist.
2. Funkenfänger, Auspufftopfschutz, Abgasdeflektor und Auspufftopfführung in der umgekehrten Reihenfolge der Abnahme anbringen.
3. Den Luftfilter anbringen (siehe Seite 11).




LEERLAUFDREHZAHL

Einstellung

1. Den Motor im Freien starten und bis zum Erreichen der Betriebstemperatur warmlaufen lassen.
2. Den Gashebel auf die Minimalposition stellen.
3. Die Drosselanschlagschraube drehen, um die Sollleerlaufdrehzahl zu erhalten.
Sollleerlaufdrehzahl: $1.400 \pm_{150}^{+200}$ min⁻¹ (U/min)

DROSSELANSCHLAGSCHRAUBE



NÜTZLICHE TIPPS UND EMPFEHLUNGEN

LAGERN DES MOTORS

Lagerungsvorbereitung

Eine sachgemäße Lagerungsvorbereitung ist ausschlaggebend, um störungsfreien Betrieb und gutes Aussehen des Motors aufrechtzuerhalten. Die folgenden Schritte verhindern, dass Funktion und Erscheinung des Motors durch Rost und Korrosion beeinträchtigt werden, und erleichtern das Starten des Motors bei der Wiederinbetriebnahme.

Reinigung

Wenn der Motor in Betrieb war, lassen Sie ihn mindestens eine halbe Stunde lang abkühlen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen. Alle Außenflächen reinigen, Lackschäden ausbessern, und rostanfällige Teile mit einem dünnen Ölfilm überziehen.

HINWEIS

Durch Abspritzen mit einem Gartenschlauch oder Waschen in einer Druckwaschanlage kann Wasser in die Luftfilter- oder Schalldämpferöffnung eindringen. Falls Wasser im Luftfilter vorhanden ist, saugt sich der Filtereinsatz voll, und Wasser, das in den Luftfilter oder Schalldämpfer eindringt, kann in den Zylinder gelangen und Schäden verursachen.

Kraftstoff

HINWEIS

Kraftstoffzusammensetzungen können je nach Betriebsgebiet schnell altern und oxidieren. Kraftstoffverschlechterung und -oxidation kann schon in 30 Tagen erfolgen und zu einer Beschädigung des Vergasers und/oder Kraftstoffsystems führen. Ihr Wartungshändler gibt Ihnen gerne Auskunft über örtliche Lagerungsbedingungen.

Benzin oxidiert und altert bei längerer Lagerung. Gealtertes Benzin verursacht Startprobleme und hinterlässt klebrige Rückstände, die das Kraftstoffsystem verstopfen. Falls das Benzin im Motor während der Lagerung altert, müssen Vergaser und andere Kraftstoffsystemteile eventuell gewartet oder ausgewechselt werden.

Die Zeitdauer, während der Benzin in Kraftstofftank und Vergaser verbleiben kann, ohne Funktionsstörungen zu verursachen, hängt von solchen Faktoren wie Benzinmischung, Lagertemperatur und Füllstand (halb oder ganz voll) des Kraftstofftanks ab. Die Luft in einem halb vollen Kraftstofftank fördert Kraftstoffalterung. Sehr hohe Lagertemperaturen beschleunigen die Kraftstoffalterung. Kraftstoffalterungsprobleme können schon nach wenigen Monaten oder noch früher auftreten, wenn das in den Kraftstofftank eingefüllte Benzin nicht frisch war.

Schäden am Kraftstoffsystem oder Motorleistungsstörungen, die auf nachlässige Lagervorbereitungen zurückzuführen sind, werden nicht durch die *beschränkte Verteiler-Garantie* abgedeckt.

Mischen Sie einen speziell formulierten Benzindestabilisator bei, um die Kraftstofflagerfähigkeit zu verlängern, oder entleeren Sie Kraftstofftank und Vergaser völlig, um Kraftstoffalterungsprobleme zu vermeiden.

Zugabe eines Benzindestabilisators zur Verlängerung der Kraftstofflagerfähigkeit

Wenn ein Benzindestabilisator beigemischt wird, ist der Kraftstofftank mit frischem Benzin zu füllen. Bei nur halb vollem Tank fördert die Luft im Tank die Kraftstoffalterung während der Lagerung. Wenn Sie einen Reservekanister zum Tanken verwenden, achten Sie darauf, dass er immer mit frischem Benzin gefüllt ist.

1. Der Benzindestabilisator ist gemäß den Herstelleranweisungen beizumischen.
2. Nach Zugabe eines Benzindestabilisators den Motor 10 Minuten lang im Freien laufen lassen, um sicherzugehen, dass das unbehandelte Benzin im Vergaser durch das behandelte Benzin ersetzt worden ist.
3. Den Motor stoppen.




**Entleeren von Kraftstofftank und Vergaser****⚠️ WARNUNG**

Benzin ist äußerst feuergefährlich und explosiv, und Sie können beim Umgang mit Kraftstoff Verbrennungen oder schwere Verletzungen erleiden.

- Den Motor stoppen und Wärme, Funken sowie Flammen fern halten.
- Benzin nur im Freien handhaben.
- Verschüttetes Benzin unverzüglich aufwischen.


1. Den Kraftstoffhahnhebel auf OFF stellen (siehe Seite 6).
2. Einen für Benzin zugelassenen Behälter unter den Vergaser stellen, und einen Trichter verwenden, um kein Benzin zu verschütten.
3. Vergaserablassschraube und Dichtung abnehmen. Ablagerungsbecher und O-Ring abnehmen, dann den Kraftstoffhahn auf EIN stellen (siehe Seite 4).



4. Nachdem der Kraftstoff restlos in den Behälter abgelassen worden ist, Ablassschraube, Dichtung, Ablagerungsbecher und O-Ring wieder anbringen. Ablassschraube und Ablagerungsbecher sicher anziehen.

Motoröl

1. Das Motoröl wechseln (siehe Seite 9).
2. Die Zündkerze herausdrehen (siehe Seite 12).
3. Einen Teelöffel (5–10 cm³) sauberes Motoröl in den Zylinder gießen.
4. Das Startseil einige Male ziehen, um das Öl im Zylinder zu verteilen.
5. Die Zündkerze wieder eindrehen.
6. Das Startseil langsam ziehen, bis Widerstand zu spüren ist und die Kerbe an der Starterriemenscheibe auf die Öffnung an der Oberseite des Startzugdeckels ausgerichtet ist. Dadurch werden die Ventile geschlossen, damit keine Feuchtigkeit in den Zylinder gelangt. Das Startseil sachte zurückführen.



7. Elektrischer Startertyp: Entfernen Sie die Batterie und bewahren Sie sie an einem kühlen, trockenen Ort auf. Laden Sie sie einmal im Monat auf.
8. Decken Sie den Motor ab, um Staub fernzuhalten.

Lagerungsvorkehrungen

Soll der Motor mit Benzin in Kraftstofftank und Vergaser gelagert werden, ist es wichtig, die Gefahr einer Benzindampfentflammung zu verringern. Wählen Sie einen gut belüfteten Lagerraum fern von Geräten, die mit Flammen arbeiten, wie z.B. Brennofen, Wasserboiler oder Wäschetrockner. Vermeiden Sie auch Bereiche, in denen ein Funken erzeugender Elektromotor betrieben oder Elektrowerkzeuge benutzt werden.

Vermeiden Sie nach Möglichkeit Lagerräume mit hoher Luftfeuchtigkeit, weil diese Rost und Korrosion begünstigt.

Den Motor während der Lagerung waagrecht halten. Neigen kann Auslaufen von Kraftstoff oder Öl verursachen.

Den Motor zum Schutz vor Staub abdecken, nachdem Motor und Auspuffanlage abgekühlt sind. Wenn Motor und Auspuffanlage heiß sind, können bestimmte Materialien sich entzünden oder schmelzen. Keine Plastikfolie als Staubschutz verwenden.

Eine undurchlässige Abdeckung schließt Feuchtigkeit um den Motor ein, und begünstigt damit Rost und Korrosion.

Ist eine Batterie für Typen mit elektrischem Starter vorhanden, sollte die Batterie während der Lagerung des Motors einmal monatlich nachgeladen werden.

Dies trägt zu einer Verlängerung der Nutzungsdauer der Batterie bei.

Wiederinbetriebnahme

Überprüfen Sie den Motor gemäß der Beschreibung im Abschnitt *KONTROLLEN VOR DEM BETRIEB* dieses Handbuchs (siehe Seite 4).

Falls der Kraftstoff während der Lagervorbereitung abgelassen wurde, den Tank mit frischem Benzin füllen. Wenn Sie einen Reservekanister zum Tanken verwenden, achten Sie darauf, dass er immer mit frischem Benzin gefüllt ist. Benzin oxidiert und altert mit der Zeit, wodurch Startprobleme verursacht werden.

Wenn der Zylinder während der Lagervorbereitung mit einem Ölfilm überzogen wurde, raucht der Motor beim Starten kurzzeitig. Dies ist normal.

TRANSPORT

Wenn der Motor in Betrieb war, muss man ihn mindestens 15 Minuten lang abkühlen lassen, bevor man die motorgetriebene Ausrüstung auf das Transportfahrzeug lädt. Wenn Motor und Auspuffanlage heiß sind, kann man sich verbrennen, und entzündliche Materialien in der näheren Umgebung können Feuer fangen.

Den Motor beim Transport waagrecht halten, um Auslaufen von Kraftstoff vorzubeugen. Den Kraftstoffhahnhebel auf OFF stellen (siehe Seite 6).



**BEHEBUNG UNERWARTETER PROBLEME**

| MOTOR SPRINGT NICHT AN | Mögliche Ursache | Korrektur |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Elektrostart (Typen mit entsprechender Ausstattung): Batterie und Sicherung überprüfen. | Batterie entladen. | Batterie nachladen. |
| | Sicherung durchgebrannt. | Sicherung auswechseln (S. 15). |
| 2. Steuerungsposten kontrollieren. | Kraftstoffhahn auf OFF. | Hebel in Stellung ON bringen. |
| | Choke geöffnet. | Hebel in Stellung CLOSED bringen, sofern der Motor nicht warm ist. |
| | Motorschalter auf OFF. | Motorschalter auf ON stellen. |
| 3. Motorölstand kontrollieren. | Motorölstand niedrig (Modelle mit Oil Alert). | Empfohlenes Öl bis zum richtigen Füllstand einfüllen (S. 9). |
| 4. Kraftstoff kontrollieren. | Kein Kraftstoff. | Nachtanken (S. 8). |
| | Schlechter Kraftstoff: Motor ohne Behandlung oder Ablassen von Benzin eingelagert bzw. schlechtes Benzin nachgetankt. | Kraftstofftank und Vergaser entleeren (S. 14). Frisches Benzin nachfüllen (S. 8). |
| 5. Zündkerze herausdrehen und überprüfen. | Zündkerze defekt oder verschmutzt, bzw. falscher Elektrodenabstand. | Elektrodenabstand korrigieren oder Zündkerze auswechseln (S. 12). |
| | Zündkerze mit Kraftstoff verölt (Motor überflutet). | Zündkerze trocknen und wieder einsetzen. Motor bei auf MAX. gestelltem Gashebel starten. |
| 6. Den Motor einem autorisierten Honda-Wartungshändler übergeben oder im Werkstatt-Handbuch nachschlagen. | Kraftstofffilter verstopft, Vergaserstörung, Zündungsstörung, feststehende Ventile usw. | Defekte Bauteile je nach Erfordernis auswechseln oder reparieren. |

| MOTOR-LEISTUNGSMANGEL | Mögliche Ursache | Korrektur |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Luftfilter überprüfen. | Filtereinsatz/ Filtereinsätze verstopft. | Filtereinsatz/ Filtereinsätze reinigen oder auswechseln (S. 11–12). |
| 2. Kraftstoff kontrollieren. | Schlechter Kraftstoff: Motor ohne Behandlung oder Ablassen von Benzin eingelagert bzw. schlechtes Benzin nachgetankt. | Kraftstofftank und Vergaser entleeren (S. 14). Frisches Benzin nachfüllen (S. 8). |
| 3. Den Motor einem autorisierten Honda-Wartungshändler übergeben oder im Werkstatt-Handbuch nachschlagen. | Kraftstofffilter verstopft, Vergaserstörung, Zündungsstörung, feststehende Ventile usw. | Defekte Bauteile je nach Erfordernis auswechseln oder reparieren. |

SICHERUNGSUSTAUSCH (Typen mit entsprechender Ausstattung)

Die Starterrelaisschaltung und die Batterie-Ladeschaltung sind durch eine Sicherung geschützt. Falls die Sicherung durchbrennt, funktioniert der elektrische Starter nicht. Der Motor kann manuell gestartet werden, falls die Sicherung durchbrennt, aber die Batterie wird nicht durch den laufenden Motor geladen.


- Die 6 × 12-mm-Spezialschraube von der hinteren Abdeckung des Motorschaltkastens herausdrehen, und die hintere Abdeckung abnehmen.
- Den Sicherungsdeckel abnehmen, dann die Sicherung herausziehen und überprüfen.

Eine durchgebrannte Sicherung entsorgen. Durch eine neue Sicherung mit demselben Nennwert ersetzen, und den Deckel wieder anbringen. Falls Sie Fragen zum Nennwert der ursprünglichen Sicherung haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Honda-Wartungshändler.

HINWEIS

Niemals eine Sicherung mit einem höheren Nennwert als ursprünglich vorgesehen verwenden. Anderenfalls kann die Elektrik schwer beschädigt oder ein Brand verursacht werden.

- Die hintere Abdeckung wieder anbringen. Die 6 × 12-mm-Schraube anbringen und sicher festziehen.



Häufiger Sicherungsausfall ist gewöhnlich ein Anzeichen für einen Kurzschluss oder eine Überlastung in der Elektrik. Falls die Sicherung häufig durchbrennt, bringen Sie den Motor zur Reparatur zu einem Honda-Wartungshändler.






TECHNISCHE INFORMATION

Position der Seriennummer

Tragen Sie bitte Motorseriennummer, Typ und Kaufdatum in die Felder unten ein. Sie benötigen diese Information zur Bestellung von Ersatzteilen, bei technischen Fragen und bei Nachfragen zur Garantie.



LAGE VON SERIENNUMMER
UND MOTORTYPENANGABE

ELEKTRISCHER STARTER
(bei Typen mit entsprechender
Ausstattung)

Motorseriennummer: _____

Motortyp: _____

Kaufdatum: ____/____/____

Batterieanschlüsse für elektrischen Starter (Typen mit entsprechender Ausstattung)

Eine 12-Volt-Batterie mit einer Amperestundenzahl von mindestens 18 Ah verwenden.

Darauf achten, dass die Batterie nicht mit vertauschter Polarität angeschlossen wird, weil dadurch das Batterie-Ladesystem kurzgeschlossen wird. Stets das positive (+) Batteriekabel vor dem negativen (-) Batteriekabel anklemmen, damit die Werkzeuge keinen Kurzschluss verursachen können, falls sie beim Anziehen der positiven (+) Batteriekabelklemme ein geerdetes Teil berühren.


⚠️ WARNUNG

Bei Nichteinhaltung des korrekten Verfahrens kann eine Batterie explodieren und schwere Verletzungen bei Umstehenden verursachen.

Funken, offene Flammen und brennende Zigaretten usw. von der Batterie fern halten.

WARNUNG: Batteriepole, -klemmen und entsprechendes Zubehör enthalten Blei und Bleiverbindungen. **Nach Handhabung Hände waschen.**

1. Das positive (+) Batteriekabel wie gezeigt an die Startermagnetklemme anschließen.
2. Das negative (-) Batteriekabel an einer Motorbefestigungsschraube, Rahmenschraube oder einer anderen guten Motormasseklemme anschließen.
3. Das positive (+) Batteriekabel wie gezeigt an den Pluspol (+) der Batterie anschließen.
4. Das negative (-) Batteriekabel wie gezeigt an den Minuspol (-) der Batterie anschließen.
5. Die Klemmen und Kabelenden einfetten.





Fernsteuergestänge


Gas- und Choke-Hebel sind mit Löchern für optionale Seilzugbefestigung versehen. Die folgenden Abbildungen zeigen Installationsbeispiele für einen Festdrahtzug und einen flexiblen Flechtdrahtzug. Bei Verwendung eines flexiblen Flechtdrahtzugs ist eine Rückholfeder anzubringen, wie gezeigt.

Bei Betätigung der Drosselklappe über fernmontierte Steuerung muss die Gashebel-Reibungsmutter gelöst werden.

FERNDROSSELGESTÄNGE



FERNSTARTVENTILGESTÄNGE





Vergasermodifikationen für Betrieb in Höhenlagen

In Höhenlagen ist das Standard-Kraftstoff-/Luftgemisch des Vergasers zu fett. Die Leistung nimmt ab, der Kraftstoffverbrauch hingegen zu. Ein sehr fettes Gemisch führt auch zu einer Verschmutzung der Zündkerze und zu Startproblemen. Längerzeitiger Betrieb in einer Höhenlage, die nicht in den Bereich fällt, für den dieser Motor als geeignet befunden worden ist, kann erhöhte Emissionswerte zur Folge haben.

Die Motorleistung bei Betrieb in Höhenlagen kann durch entsprechende Vergasermodifikationen verbessert werden. Wenn der Motor stets in Höhenlagen über 1.500 m betrieben wird, lassen Sie diese Vergasermodifikationen von Ihrem Wartungshändler vornehmen. Wenn der Motor in Höhenlagen mit den entsprechenden Vergasermodifikationen betrieben wird, erfüllt er während seiner gesamten Lebensdauer jede Emissionsnorm.

Selbst bei Vergasermodifikation nimmt die Motorleistung pro 300 m Höhenzunahme um etwa 3,5 % ab. Ohne Vergasermodifikation ist die Auswirkung der Höhenlage auf die Motorleistung noch größer.

HINWEIS

Wenn der Vergaser für Betrieb in Höhenlagen modifiziert worden ist, wird bei Betrieb in niedrigeren Lagen ein zu mageres Gemisch aufbereitet. Betrieb mit einem modifizierten Vergaser in Höhenlagen unter 1.500 m kann zu Motorheilauf und schweren Motorschäden führen. Für Gebrauch in niedrigeren Höhen lassen Sie den Vergaser von Ihrem Händler auf die ursprünglichen Werksspezifikationen zurückstellen.

Informationen zum Schadstoffbegrenzungssystem

Emissionsursache

Durch den Verbrennungsprozess werden Kohlenmonoxid, Stickstoffoxide und Kohlenwasserstoffe erzeugt. Die Kontrolle von Kohlenwasserstoffen und Stickstoffoxiden ist besonders wichtig, da diese unter gewissen Bedingungen bei Sonnenbestrahlung Reaktionen eingehen und photochemischen Smog erzeugen. Kohlenmonoxid reagiert nicht auf gleiche Weise, ist jedoch giftig.

Zur Verminderung der Abgabe von Kohlenmonoxid, Stickstoffoxiden und Kohlenwasserstoffen verwendet Honda angemessene Kraftstoff-/Luftverhältnisse und andere Schadstoffbegrenzungssysteme. Außerdem reduzieren spezielle Bauteile und Steuerungstechnologien in Honda-Kraftstoffsystemen die Verdunstungsemissionen.

US, California Clean Air Act und Environment Canada

EPA-, kalifornische, und kanadische Vorschriften verlangen, dass alle Hersteller den Betrieb und die Wartung ihrer Schadstoffbegrenzungssysteme dokumentieren.

Die folgenden Anweisungen und Verfahren müssen eingehalten werden, um Emissionen Ihres Honda-Motors innerhalb der Emissionsnormen zu halten.

Unsachgemäe Eingriffe und Modifikationen

Unsachgemäe Eingriffe in und Veränderungen am Schadstoffbegrenzungssystem können dazu führen, dass die Schadstoffe über die gesetzlich zulässigen Grenzen ansteigen. Als unsachgemäe Eingriffe gelten unter anderem:

- Abnahme oder Änderung irgendeines Teils des Einlass-, Kraftstoff- und Auslasssystems.
- Änderung oder Auerkraftsetzung des Reglergestänges oder des Drehzahleinstellmechanismus, sodass der Motor auerhalb seiner Design-Parameter läuft.

Probleme, die sich auf Emissionen nachteilig auswirken können

Wenn Sie eines der folgenden Symptome feststellen, lassen Sie den Motor von Ihrem Händler inspizieren und reparieren.



- Startprobleme oder Abwürgen nach Start.
- Rauer Leerlauf.
- Fehlzündungen oder Nachbrenner unter Last.
- Nachbrenner (Rückzünden).
- Schwarzes Abgas oder hoher Kraftstoffverbrauch.

Austauschteile

Die Schadstoffbegrenzungssysteme Ihres Honda-Motors wurden in Übereinstimmung mit den EPA-, kalifornischen und kanadischen Emissionsvorschriften konstruiert, gefertigt und zertifiziert. Bei jeder Wartungsarbeit sollten Original-Honda-Austauschteile verwendet werden, falls erforderlich. Diese Original-Austauschteile sind nach denselben Normen wie die ursprünglichen Teile gefertigt, sodass Sie auf deren Eignung und Leistung vertrauen können. Durch den Gebrauch von Austauschteilen, die nicht dem ursprünglichen Design und der Qualität der Original-Austauschteile entsprechen, kann die Wirksamkeit des gesamten Schadstoffbegrenzungssystems gemindert werden. Zubehörteile-Hersteller sind dafür verantwortlich, dass ihre Produkte die Schadstoffbegrenzung nicht negativ beeinflussen. Ein Hersteller oder Nachbauer eines Teils muss bescheinigen, dass der Gebrauch dieses Teils nicht zu einer Verletzung der Emissionsvorschriften führt.

Wartung

Den Wartungsplan auf Seite 7 einhalten. Dieser Plan beruht auf der Annahme, dass die Maschine für den vorgesehenen Zweck eingesetzt wird. Fortgesetzter Betrieb unter hoher Last oder hohen Temperaturen, bzw. in ungewöhnlich feuchter oder staubiger Umgebung erfordert häufigere Wartung.





Abscheidungsgrad (Für Vertrieb in Kalifornien zertifizierte Modelle)

Motoren mit Zertifizierung für eine Emissionshaltbarkeitsdauer in Übereinstimmung mit den California Air Resources Board-Anforderungen sind mit einem Abscheidungsgrad-Informationsetikett versehen.

Anhand des Balkendiagramms können Sie die Emissionseigenschaften von Motoren vergleichen. Je niedriger der Abscheidungsgrad, desto geringer ist die Luftverschmutzung.

Die Haltbarkeitsangabe gibt Auskunft über die Zeitdauer, während der die Emissionseigenschaften des Motors gewährleistet sind. Der beschreibende Begriff gibt die Nutzdauer für das Schadstoffbegrenzungssystem des Motors an. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der *Garantie für das Schadstoffbegrenzungssystem*.

| Beschreibender Begriff | Betrifft Emissionshaltbarkeitsdauer |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mäßig | 50 Stunden (0 bis einschließlich 80 cm ³) 125 Stunden (mehr als 80 cm ³) |
| Mittelmäßig | 125 Stunden (0 bis einschließlich 80 cm ³) 250 Stunden (mehr als 80 cm ³) |
| Erweitert | 300 Stunden (0–80 cm ³ inklusive) 500 Stunden (mehr als 80 cm ³) 1.000 Stunden (225 cm ³ und mehr) |

Technische Daten

GX120 (Zapfwellentyp S, mit Kraftstofftank)

| | |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Länge × Breite × Höhe | 297 × 346 × 329 mm |
| Trockengewicht [gewicht] | 13,0 kg |
| Motortyp | Obengesteuerter Viertakt-Einzylindermotor |
| Hubraum [Bohrung × Hub] | 118 cm ³ [60,0 × 42,0 mm] |
| Nettoleistung (gemäß SAE J1349*) | 2,6 kW (3,5 PS) bei 3.600 min ⁻¹ (U/min) |
| Max. Nettodrehmoment (gemäß SAE J1349*) | 7,3 N·m (0,74 kgf·m) bei 2.500 min ⁻¹ (U/min) |
| Motoröl-Füllmenge | 0,56 L |
| Kraftstofftank- Fassungsvermögen | 2,0 L |
| Kühlsystem | Gebläsekühlung |
| Zündanlage | Transistor-Magnetzündung |
| Zapfwellendrehung | Entgegen dem Uhrzeigersinn |

GX160 (Zapfwellentyp S, mit Kraftstofftank)

| | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Länge × Breite × Höhe | 304 × 362 × 346 mm |
| Trockengewicht [gewicht] | 15,1 kg |
| Motortyp | Obengesteuerter Viertakt-Einzylindermotor |
| Hubraum [Bohrung × Hub] | 163 cm ³ [68,0 × 45,0 mm] |
| Nettoleistung (gemäß SAE J1349*) | 3,6 kW (4,9 PS) bei 3.600 min ⁻¹ (U/min) |
| Max. Nettodrehmoment (gemäß SAE J1349*) | 10,3 N·m (1,05 kgf·m) bei 2.500 min ⁻¹ (U/min) |
| Motoröl-Füllmenge | 0,58 L |
| Kraftstofftank- Fassungsvermögen | 3,1 L |
| Kühlsystem | Gebläsekühlung |
| Zündanlage | Transistor-Magnetzündung |
| Zapfwellendrehung | Entgegen dem Uhrzeigersinn |

GX200 (Zapfwellentyp S, mit Kraftstofftank)

| | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Länge × Breite × Höhe | 313 × 376 × 346 mm |
| Trockengewicht [gewicht] | 16,1 kg |
| Motortyp | Obengesteuerter Viertakt-Einzylindermotor |
| Hubraum [Bohrung × Hub] | 196 cm ³ [68,0 × 54,0 mm] |
| Nettoleistung (gemäß SAE J1349*) | 4,1 kW (5,6 PS) bei 3.600 min ⁻¹ (U/min) |
| Max. Nettodrehmoment (gemäß SAE J1349*) | 12,4 N·m (1,26 kgf·m) bei 2.500 min ⁻¹ (U/min) |
| Motoröl-Füllmenge | 0,60 L |
| Kraftstofftank- Fassungsvermögen | 3,1 L |
| Kühlsystem | Gebläsekühlung |
| Zündanlage | Transistor-Magnetzündung |
| Zapfwellendrehung | Entgegen dem Uhrzeigersinn |

* Die Nennleistung des in diesem Dokument angegebenen Motors ist die Nettoleistung, die an einem Produktionsmotor für das Motormodell getestet und gemäß SAE J1349 bei 3.600 U/min (Nettoleistung) und bei 2.500 U/min (Max. Nettodrehmoment) gemessen wurde. Die Leistung von massenproduzierten Motoren kann von diesem Wert abweichen. Die tatsächliche Leistung des im Endprodukt eingebauten Motors hängt von zahlreichen Faktoren ab, u. a. von der Betriebsdrehzahl des Motors im Einsatz, den Umweltbedingungen, der Wartung und anderen Variablen.





**Abstimmungsspezifikationen GX120/160/200**

| GEGENSTAND | TECHNISCHE DATENSPECIFICATION | WARTUNG |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Elektrodenabstand | 0,7–0,8 mm | Siehe Seite: 12 |
| Leerlaufdrehzahl | 1.400_{-150}^{+200} min ⁻¹ (U/min) | Siehe Seite: 13 |
| Ventilspiel (kalt) | GX120 GX200 | EINLASS: 0,15 ± 0,02 mm AUSLASS: 0,20 ± 0,02 mm |
| | GX160 | EINLASS: 0,08 ± 0,02 mm AUSLASS: 0,10 ± 0,02 mm |
| | Wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Honda-Händler | |
| Sonstige Spezifikationen | Weitere Einstellungen sind nicht erforderlich. | |

Schnellverweisinformation

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Kraftstoff | Bleifreies Benzin (Siehe Seite 8) | |
| | USA | "Pump Octane Number" 86 oder höher |
| | Außer USA | Research-Oktan-Zahl 91 oder höher |
| | USA | "Pump Octane Number" 86 oder höher |
| Motoröl | SAE 10W-30, API SJ oder höher, für allgemeinen Gebrauch. Siehe Seite 8. | |
| Untersetzungsgetriebeöl | Gleiches Öl wie für Motor, siehe oben (Typen mit entsprechender Ausstattung). | |
| Zündkerze | BPR6ES (NGK) W20EPR-U (DENSO) | |
| Wartung | Vor jedem Gebrauch: | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Motorölstand kontrollieren. Siehe Seite 9. • Untersetzungsgetriebeöl kontrollieren (Typen mit entsprechender Ausstattung). Siehe Seite 9 – 10. • Luftfilter überprüfen. Siehe Seite 10. | |
| | Erste 20 Stunden: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Motoröl wechseln. Siehe Seite 9. • Untersetzungsgetriebeöl wechseln (Typen mit entsprechender Ausstattung). Siehe Seite 10. | | |
| Nachfolgend: Siehe Wartungsplan auf Seite 7. | | |

Schalterschemata**Mit Ölstandswarnung und elektrischem Starter****Mit Ölstandswarnung und ohne elektrischen Starter**

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| (1) SCHALKASTEN | (8) ÖLSTANDSCHALTER |
| (2) GLEICHRICHTER | (9) LADESPULE |
| (3) SICHERUNG | (10) ZÜNDSPULE |
| (4) SCHUTZSCHALTER | (11) ZÜNDKERZE |
| (5) ZÜNDSCHALTER | (12) ANLASSER |
| (6) OIL ALERT-EINHEIT | (13) ANLASSER-MAGNETSCHALTER |
| (7) Typ mit Oil Alert-Einheit | (14) BATTERIE (12 V) |

| | | | |
|----|---------|----|----------|
| Bl | Schwarz | Br | Braun |
| Y | Gelb | O | Orange |
| Bu | Blau | Lb | Hellblau |
| G | Grün | Lg | Hellgrün |
| R | Rot | P | Rosa |
| W | Weiß | Gr | Grau |





VERBRAUCHERINFORMATION

Garantie und Vertrieb-/Händlersuchinformation

Vereinigte Staaten, Puerto Rico und Amerikanische Jungferninseln:

Besuchen Sie unsere Website: www.honda-engines.com

Kanada:

Rufen Sie (888) 9HONDA9 an
oder besuchen Sie unsere Website: www.honda.ca

Für europäischen Bereich:

Besuchen Sie unsere Website: <http://www.honda-engines-eu.com>

Australien:

Wählen Sie (03) 9270 1348
oder besuchen Sie unsere Website: www.hondampe.com.au

Kundendienstinformation

Das Wartungshändlerpersonal besteht aus geschulten Fachkräften. Sie können kompetente Antworten auf alle Ihre Fragen erwarten. Falls Sie ein Problem haben, das bei Ihrem Händler nicht zufrieden stellend gelöst wird, diskutieren Sie es bitte mit dem Management des Betriebs. Der Wartungsmanager, Geschäftsführer oder Besitzer kann helfen. Fast alle Probleme können so gelöst werden.

Vereinigte Staaten, Puerto Rico und Amerikanische Jungferninseln:

Falls Sie mit der vom Management des Händlerbetriebs getroffenen Entscheidung nicht zufrieden sind, wenden Sie sich an den regionalen Honda-Motorverteiler Ihres Gebiets.

Falls Sie nach Rücksprache mit dem regionalen Motorverteiler immer noch nicht zu einem zufrieden stellenden Ergebnis gekommen sind, können Sie mit der Honda-Geschäftsstelle in Verbindung treten, wie angegeben.

Alle übrigen Gebiete:

Falls Sie mit der vom Management des Händlerbetriebs getroffenen Entscheidung nicht zufrieden sind, wenden Sie sich an die Honda-Geschäftsstelle, wie angegeben.

«Honda-Geschäftsstelle»

Wenn Sie schreiben oder anrufen, geben Sie bitte diese Informationen an:

- Name des Ausrüstungsherstellers und Modellnummer der Ausrüstung, an der der Motor montiert ist
- Motormodell, Seriennummer und Typ (siehe Seite 16)
- Name des Händlers, bei dem Sie den Motor gekauft haben
- Name, Adresse und Kontaktperson des Händlers, der Ihren Motor wartet
- Kaufdatum
- Ihr Name, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer
- Ausführliche Beschreibung des Problems

Vereinigte Staaten, Puerto Rico und Amerikanische Jungferninseln:

American Honda Motor Co., Inc.

Power Equipment Division
Customer Relations Office
4900 Marconi Drive
Alpharetta, GA 30005-8847

Oder telefonisch: (770) 497-6400, 08:30 - 19:00 Eastern Time

Kanada:

Honda Canada, Inc.

180 Honda Blvd.
Markham, ON L6C 0H9

Telefon: (888) 9HONDA9 Gebührenfrei
(888) 946-6329

Fax: (877) 939-0909 Gebührenfrei

Australien:

Honda Australia Motorcycle and Power Equipment Pty. Ltd.

1954 – 1956 Hume Highway
Campbellfield Victoria 3061

Telefon: (03) 9270 1111

Fax: (03) 9270 1133

Für europäischen Bereich:

Honda Europa NV.

European Engine Center

<http://www.honda-engines-eu.com>

Alle übrigen Gebiete:


Lassen Sie sich bitte vom Honda-Verteiler Ihres Gebietes beraten.

HONDA
The Power of Dreams





**POMPE A PISTONI AD ALTA PRESSIONE
HIGH-PRESSURE PISTON PUMPS
POMPES A PISTONS A HAUTE PRESSION
HOCHDRUCK-KOLBENPUMPE
BOMBAS DE PISTÓN DE ALTA PRESIÓN**




LW - LW-K - FW - ZW - ZW-K - HW - AX - TW


**MANUALE DI USO E MANUTENZIONE (I)
USE AND MAINTENANCE MANUAL (GB)
MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN (F)
ANWENDUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG (D)
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO (E)**




Leggere attentamente questo manuale d'istruzione prima dell'uso
Carefully read this instruction booklet before using.
Lire attentivement ce manuel d'instructions avant utilisation
Vor Inbetriebnahme, Anleitung sorgfältig durchlesen
Lean con cuidado este manual antes de utilizar la bomba




LW - ZW




LW-K - ZW-K




FW





HW




AX






TW



2



3



INHALT

ERSTER TEIL

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN | 60 |
| 1.1 GARANTIEBEDINGUNGEN | 61 |
| 1.2 HERSTELLERANSCHRIFT..... | 61 |
| 1.3 GEBRAUCH UND AUFBEWAHRUNG DER ANWENDUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG | 61 |
| 1.4 ZEICHENERKLÄRUNG UND DEFINITIONEN | 62 |
| 1.4.1 SYMBOLE..... | 62 |
| 1.4.2 DEFINITIONEN..... | 62 |
| 2. EIGENSCHAFTEN UND TECHNISCHE DATEN | 62 |
| 2.1 BESTANDTEILIDENTIFIKATION | 64 |
| 2.2. SICHERHEITSVORRICHTUNGEN | 64 |
| 2.3 IDENTIFIKATIONSSCHILD | 64 |
| 3. ANWENDUNGSBESTIMMUNG | 64 |
| 4. BETRIEB | 65 |
| 4.1 EINLEITENDE VORGÄNGE..... | 65 |
| 4.1.1 <i>Hydraulischer Anschluss</i> | 66 |
| 4.2 STANDARDFUNKTION (BEI HOCHDRUCK)..... | 67 |
| 4.3 REINIGUNGSMITTEL - FUNKTION | 68 |
| 5. MASCHINENHALT | 69 |
| 6. REINIGUNG UND STILLSTAND, WARTUNG | 69 |
| 6.1 REINIGUNG UND STILLSTAND | 69 |
| 6.2 GEWÖHNLICHE WARTUNG..... | 70 |
| 6.3 AUSSERGEWÖHNLICHE WARTUNG..... | 71 |
| 7. VERSCHROTTUNG UND ENTSORGUNG | 71 |
| 8. STÖRUNGEN, URSACHEN UND ABHILFE | 71 |

ZWEITER TEIL

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. AUSPACKEN | 72 |
| 1.1 STANDARDAUSSTATTUNG..... | 73 |
| 2. INSTALLATION | 73 |
| 2.1 ZUBEHÖR AUF ANFRAGE..... | 73 |
| 2.2 APPLIKATIONEN | 74 |
| 2.3 WASSERANSCHLUSS..... | 75 |
| 2.4 DRUCKBEGRENZUNGS/DRUCKEINSTELLVENTIL | 75 |
| 2.4.1 <i>NACHEICHUNG - DRUCKBEGRENZUNGS/DRUCKEINSTELLVENTIL</i> | 75 |
| 3. AUSSERGEWÖHNLICHE WARTUNG | 77 |
| FABRIKANTENERKLÄRUNG | 77 |

VORWORT

Das vorliegende Handbuch besteht aus zwei gesonderten Teilen.

Der erste ist sowohl für den Endverbraucher, als auch für den **Spezialisierten Techniker** bestimmt, der zweite richtet sich ausschließlich an den **Spezialisierten Techniker**.

Unter **Spezialisierte Techniker** ist zu verstehen:

- Der Hersteller der Maschine (z.B. der Motorpumpe), in die die Pumpe eingebaut ist (ab hier ist wenn man von der „Maschine, in die die Pumpe eingebaut ist“ spricht, zu verstehen, dass es sich auch um eine „Anlage, in die die Pumpe eingebaut ist“ handeln kann, wie z.B. im Fall einer Pumpstation;
- Eine Person, im allgemeinen vom Kundendienst, die speziell dazu angelernt und befugt wurde, an der Pumpe und an der Maschine, in die die Pumpe eingebaut ist, Eingriffe der außergewöhnlichen Wartung und Reparaturen vorzunehmen. Wir erinnern daran, dass die Eingriffe an den elektrischen Teilen von einem **Spezialisierten Techniker** vorzunehmen sind, der auch ein **Qualifizierter Elektriker** ist, d.h. eine professionell für die ordnungsgemäße und mit den geltenden Vorschriften des Landes, in dem die Maschine, in die die Pumpe eingebaut ist, übereinstimmende Überprüfung, Installation und Reparatur elektrischer Geräte befugte und angelernte Person

ERSTER TEIL

1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Wir gratulieren Ihnen zur Wahl eines Produkts unserer Herstellung und möchten Sie daran erinnern, dass bei dessen Ausarbeitung und Konstruktion größter Wert auf die Sicherheit des Bedieners, die Effizienz seiner Arbeit und auf den Umweltschutz gelegt wurde.

Um diese Eigenschaften auch im Laufe der Zeit beizubehalten, empfehlen wir Ihnen das aufmerksame Lesen dieses Handbuchs und bitten Sie, sich streng an dessen Inhalt zu halten.

Besondere Aufmerksamkeit ist dem Lesen der durch das Symbol



herausgestellten Textstellen beizumessen, da diese wichtige Sicherheitsanweisungen für den Gebrauch der Pumpe enthalten.

Der Hersteller gilt nicht als haftend für Schäden, die hervorgehen aus:

- Nichtbeachtung des Inhalts des vorliegenden Handbuchs und des Handbuchs der Maschine, in die die Pumpe eingebaut ist;
- Anwendungen der Pumpe, die von denen im Paragraph „ANWENDUNGSBESTIMMUNG“ genannten abweichen;
- Anwendungen, die mit den geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften am Arbeitsplatz nicht übereinstimmen;
- Fehlerhafte Installation;
- Mängel bei der vorgesehenen Wartung;
- Vom Hersteller nicht genehmigte Änderungen oder Eingriffe;
- Gebrauch von nicht originalen oder für das Pumpenmodell nicht geeigneten Ersatzteilen;
- Reparaturen, die nicht von einem **Spezialisierten Techniker** ausgeführt wurden

1.1 GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Garantie hat eine Dauer von 24 Monaten ab dem Datum der steuerl. Verkaufsquittung

(Kassenzettel, Rechnung usw.), unter der Bedingung, dass die der Pumpenunterlagen beiliegende Garantiebescheinigung komplett ausgefüllt innerhalb von 10 Tagen nach dem Kaufdatum an den Hersteller zurückgesandt wird.

Der Käufer hat ausschließlich Recht auf den Ersatz der Teile, die nach Urteil des Herstellers oder eines hierzu befugten Vertreters, Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, mit Ausschluss jedes Rechts auf Entschädigung jeglichen direkten oder indirekten Schadens jeglicher Art.

Arbeitslohn, Verpackungs- und Transportkosten gehen zu Lasten des Käufers.

Das dem Hersteller zwecks Reparaturen unter Garantie zugesandte Produkt muss komplett mit jedem seiner ursprünglichen Bestandteile und nicht unsachgemäß behandelt eintreffen.

Die ersetzten Teile werden zum Besitz des Fabrikanten.

Eventuelle Störungen oder Beschädigungen, die während und nach der Garantiezeit auftreten sollten, berechtigen weder zur Zahlungseinstellung, noch zu weiteren Erweiterungen.

Die Garantie sieht nicht den Ersatz der Pumpe vor und verfällt automatisch in dem Moment, in dem die vereinbarten Zahlungsbedingungen nicht eingehalten werden.

Von der Garantie ausgeschlossen verstehen sich:

- Die direkten oder indirekten Schäden jeglicher Art, die durch Sturz, unsachgemäße Verwendung der Pumpe und Nichtbeachtung der im vorliegenden Handbuch und im Handbuch der Maschine, in die die Pumpe eingebaut ist, enthaltenen Sicherheits-, Installation-, Gebrauchs- und Wartungsvorschriften hervorgerufen werden;
- Die Schäden aufgrund der Stilllegung der Pumpe zwecks Reparaturen;
- Sämtliche Teile, die während ihrer normalen Anwendung dem Verschleiß unterliegen;
- Sämtliche Teile, die aufgrund von Vernachlässigung während des Gebrauchs Defekte aufweisen;
- Die Schäden, die aus der Verwendung von nicht originalen oder vom Hersteller nicht ausdrücklich genehmigten Ersatzteilen oder Zubehörteilen und von Reparaturen herrühren, die nicht durch einen **Spezialisierten Techniker** vorgenommen wurden.

Alle Abänderungen und Beschädigungen an der Pumpe, vor allem an den Sicherheitsvorrichtungen und Vorrichtungen zur Begrenzung des Maximaldrucks, bewirken den Garantieverfall und entbinden den Hersteller von jeglicher Verantwortung.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, zu jeglichem Zeitpunkt sämtliche Änderungen anzubringen, die als erforderlich für die Produktverbesserung angesehen werden, ohne die Verpflichtung, diese Änderungen an den zuvor hergestellten, gelieferten, oder sich in Auslieferung befindenden Produkten anzubringen.

Der Inhalt des vorliegenden Paragraphen schließt jede vorher bestehende, ausgedrückte oder selbstverständliche Bedingung aus.

1.2 HERSTELLERANSCHRIFT

Bezüglich der Pumpenherstelleranschrift gelten die Angaben der "HERSTELLERERKLÄRUNG" am Ende dieses Abschnitts des Handbuchs.

1.3 GEBRAUCH UND AUFBEWAHRUNG DER ANWENDUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG

Das Anwendungs- und Wartungshandbuch versteht sich als integrierender Teil der Pumpe und ist zwecks zukünftigem Nachschlagen an einem geschützten Ort aufzubewahren, der im Bedarfsfall das schnelle Zuratziehen ermöglicht.

Im Anwendungs- und Wartungshandbuch finden sich wichtige Hinweise für die Sicherheit des Bedieners und für den, der ihn umgibt, wie auch für den Umweltschutz.

Bei Verschleiß oder Verlust ist eine neue Kopie bei Ihrem Händler oder einem befugten Kundendienstzentrum zu verlangen.

Bei Weiterleitung der Pumpe an einen anderen Anwender, legen Sie bitte auch das Anwendungs-

und Wartungshandbuch bei.

Das vorliegende Handbuch wurde von uns mit Sorgfalt ausgearbeitet. Sollten Sie jedoch auf Fehler stoßen, teilen Sie diese bitte dem Hersteller oder einem befugten Kundendienstzentrum mit.

Der Hersteller behält sich zudem das Recht vor, ohne Vorankündigung sämtliche für die Erneuerung und die Korrektur dieser Veröffentlichung erforderlichen Änderungen anzubringen. Jeglicher, auch teilweise Nachdruck des vorliegenden Handbuchs ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten.

1.4 ZEICHENERKLÄRUNG

1.4.1 SYMBOLE

Das Symbol:

ACHTUNG

das bestimmte Teile des Textes herausstellt, gibt die beträchtlich Möglichkeit von Schäden an Personen an, falls die entsprechenden Vorschriften und Angaben nicht befolgt werden.

Das Symbol:

HINWEIS,

das bestimmte Teile des Textes herausstellt, gibt die Möglichkeit an, die Pumpe zu beschädigen, falls die entsprechenden Angaben nicht befolgt werden.

1.4.2 DEFINITIONEN

- **By Pass:** jene besondere Pumpenfunktion, die angewendet wird, wenn während der Normalbenützung, die Förderleistung geschlossen werden muss (wenn z.B. im Falle einer Wasserreinigungsmaschine, der Wasserpistolenhebel gelüftet wird). In diesem Zustand kehrt das gepumpte Wasser, dank des Druckbegrenzungs/Druckeinstellventils, zur Ansaugung zurück.

2 EIGENSCHAFTEN UND TECHNISCHE DATEN

| | serie LW • LW-K | serie ZW • ZW-K | serie FM | serie HW | serie TW • SW | serie AX |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| MECHANIKANSCHLUSS | | | | | | |
| Aufgenommene Höchstleistung (1) | 1,1+4,0 kW 1,5+5,4 CV | 3,7+8,2 kW 5,0+11,1 CV | 3,7+7,7 kW 5,0+10,5 CV | 7,1+10,5 kW 9,7+14,3 CV | 5,5+15,1 kW 7,5+20,5 CV | 1,0+6,3 kW 1,4+8,6 CV |
| Max. Drehgeschwindigkeit | Siehe nachfolgende Tabelle | | | | | |
| PUMPENÖL | AGIP ROTRA MULTI THT (2) | | | | | |
| Typ | | | | | | |
| Menge in Gewicht (kg. – lb) | 0,28 - 0,62 | 0,28 - 0,62 | 0,50 - 1,1 | 0,50 - 1,1 | 0,97 - 2,14 | 0,16 - 0,35 |
| Menge in Volumen (l – US gal) | 0,32 - 0,08 | 0,32 - 0,08 | 0,56 - 0,15 | 0,56 - 0,15 | 1,09 - 0,29 | 0,18 - 0,05 |
| HYDRAULIKANSCHLUSS | | | | | | |
| Max. Wassertemperatur (°C - °F) | 60 - 140 | | | | | 60 - 140 |
| Minimale Wassertemperatur (°C - °F) | 5 - 41 | | | | | 5 - 41 |
| Max. Wasserdruck (bar - psi) | 8 - 116 | | | | | 8 - 116 |
| Max. Anfülltiefe (m- ft) | 1 - 3,33 (1000, 1450 e 1750 RPM) 0,5 - 1,7 (2800 e 3400 RPM) | | | | | 1 - 3,3 |
| Minimale Wasserförderleistung | 1,3 x Maximalleistung | | | | | |
| BETRIEBSLEISTUNGEN | | | | | | |
| Max. Durchflussleistung | Siehe nachfolgende Tabelle | | | | | |
| Max. Druck | Siehe nachfolgende Tabelle | | | | | |
| Schalldruckpegel | Unter 70 dB (A) | | | | | |
| GEWICHT (1) | 4,7+7,2 kg 10,4+15,9 lb | 7,2+7,9 kg 15,9+17,4 lb | 8,3+9,2 kg 18,3+20,3 lb | 9,8+10,0 kg 21,6+22,0 lb | 17,0+20,0 kg 37,0+44,0 lb | 4,1+6,0 kg 9,0+13,2 lb |

Die Eigenschaften und die technischen Daten sind richtungweisend. Der Hersteller behält sich das Recht vor, am Gerät alle Änderungen vorzunehmen, die er für angebracht hält.

(1) Je nach spezifischem Modell

(2) Entsprechende Öle:

| | | |
|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| U.T.T.O. Universal Zugmaschinen Transmissionsöl | API GL - 4 | JOHN DEERE J20A |
| Massey - Ferguson M-1135 | FORD M2C - 86 B | Esso TORQUE FLUID 62 |
| Mobil MOBILFLUID 422 | FORD M2C - 134 B/C | Shell DONAX TD |

Die ersten Buchstaben der Pumpenmodellkennzeichnung ermöglichen es, das spezifische Modell zu ermitteln (LW, FW, ZW, HW, TW, SW, AX); der dritte Buchstabe ermöglicht es, die maximale Drehgeschwindigkeit nach der nachfolgenden Tabelle zu ermitteln:

| Dritter Buchstabe | D/min |
|-------------------|-------|
| N | 1000 |
| Nicht vorhanden | 1450 |
| S | 1750 |
| H | 2800 |
| D | 3400 |

Zum Beispiel: TWN 5636 (1000 D/min), LW 2020 (1450 D/min), HWD 4040 (3400 D/min). Die Anwesenheit des Buchstabens K mit voran einem Bindestrich bedeutet, dass die Pumpe (LW-K, ZW-K) mit einem schon eingebautem Druckbegrenzungs/Druckeinstellventil ausgestattet ist (z.B. LWR-K 2020, ZW- K 4022): Diese Regel kann nicht an den Modellen AX angewendet werden, da schon alle mit dem eingebautem Druckbegrenzungs/Druckeinstellventil ausgestattet sind.

Die Kennzeichennummern des Modells ermöglichen es, die Maximalleistung und den Maximaldruck zu bestimmen.

Mit den ersten zwei Ziffern (wenn die Nummer aus vier Ziffern besteht) oder den ersten drei (wenn die Nummer aus fünf Ziffern besteht) wird die Maximalleistung nach der nachfolgenden Tabelle bestimmt:

| |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Maximalförderleistung in l/min = ersten zwei (oder drei) Ziffern x 0,378 |
| Maximalförderleistung in US g/m = ersten zwei (oder drei) Ziffern : 10 |

Zum Beispiel: TW 10522 (105 x 0,378 = 39,7 l/min), LW 2015 (20:10 = 2 US g/m). Mit den letzten zwei Ziffern wird der Maximaldruck nach der nachfolgenden Tabelle bestimmt:

| |
|------------------------------------------------------|
| Maximaldruck in Bar = die letzten zwei Ziffern x 6,9 |
| Maximaldruck in psi = die letzten zwei Ziffern x 100 |

Zum Beispiel: TW 10522 (22 x 6,9 = 151, 8 Bar), LW 2015 (15x100 = 1500 psi).

| | | | |
|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------------|
| 1 | Ansaugfitting | 11 | Motorflansch-Halter |
| 2 | Pumpenkopf | 12 | Pumpenwelle |
| 3 | Ansaugventilverschluss | 13 | Ölablasstopfen |
| 4 | Manometerfitting | 14 | Reinigungsmittel-Ansaugfitting |
| 5 | Druckanschluss | 15 | Druckregulierungs-Drehknopf |
| 6 | Druckventilverschluss | 16 | Reinigungsmittel-Drehknopf |
| 7 | Identifikationsschild | 17 | Öldeckel ohne Entlüftung |
| 8 | Öldeckel mit Entlüftung | 18 | Pumpenfuß |
| 9 | Pumpengehäuse | 19 | Sicherheitsventilfitting |
| 10 | Ölstand - Kontrolleuchte | 20 | Thermoventil-Fitting |

2.1 BESTANDTEILIDENTIFIKATION

Halten Sie sich an die Abbildungen 1 und 2 am Anleitungsbeginn.

2.2 SICHERHEITSVORRICHTUNGEN

ACHTUNG

- Die Maschine, in welcher die Pumpe eingebaut wird, muss immer mit einem Druckbegrenzungs/Druckeinstellventil ausgestattet sein.
- Sollte , die mit der Pumpe eingebauten Maschine mit einem Sicherheitsventil ausgestattet sein und sollte sich dieses wiederholt einschalten, die Maschine mit der eingebauten Pumpe sofort ausschalten und von einem **Spezialisierten Techniker** überprüfen lassen.

Druckbegrenzungs-/Druckeinstellventil

Serienmäßig in den Modellen LW-K, ZW-K, AX und als Optionszubehör für die anderen Modelle erhältlich.

Dieses Ventil ermöglicht es, den Arbeitsdruck einzustellen und erlaubt der gepumpten Flüssigkeit zur By Pass-Leitung zurückzufließen; dadurch wird vermieden, dass gefährlicher Druck entsteht, wenn die Förderleistung geschlossen wird oder wenn Druckwerte über den maximal erlaubten Werten eingestellt werden.

ACHTUNG

- Das Druckbegrenzungs/Druckeinstellventil wird vom Hersteller oder vom Hersteller der Maschine in welcher die Pumpe eingebaut ist, geeicht. **Um die Eichung nicht verändern, niemals auf das Druckbegrenzungs/Druckeinstellventil einwirken: dieses nur mit dem Drehknopf (15) betätigen.**

2.3 IDENTIFIKATIONSSCHILD

ACHTUNG

- *Sollte das Identifikationsschild während des Gebrauchs verschleifen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an ein befugtes Kundendienstzentrum zwecks dessen Wiederherstellung.*

Das Identifikationsschild (7) beinhaltet die Seriennummer und die Pumpenmodellnummer mit einer dafür vorgesehenen Codierung, welche es ermöglicht, die technischen Haupteigenschaften der Pumpe zu entnehmen (siehe auch Abschnitt „EIGENSCHAFTEN UND TECHNISCHE DATEN“).

3. ANWENDUNGSBESTIMMUNG

ACHTUNG

- *Die Pumpe ist ausschließlich zum Pumpen von nachfolgenden Flüssigkeiten bestimmt:*
 - Hochdruckwasser in Reinigungsmaschinen (Hydorreinigungsmaschinen);
 - Rohwasser
- *Die Pumpe ist nicht bestimmt zum Pumpen von:*
 - nicht gefiltertes Wasser oder Wasser mit Verunreinigungen,
 - Reinigungsmitteln, Lacke und chemische Substanzen sowohl rein als auch in wässriger Lösung;
 - Meerwasser mit hoher Salzkonzentration;

- Brennstoffe und Schmiermittel jeglicher Art;
- Entzündliche Flüssigkeiten oder verflüssigte Gase;
- Flüssigkeiten, die als Lebensmittel dienen;
- Wasser mit einer Temperatur über 60°C oder unter 5°C;
- Die Pumpe darf nicht zum Reinigen von: Personen, Tieren, unter Spannung stehenden elektrischen Geräten, empfindlichen Gegenständen, der Pumpe selbst oder der Maschine, zu der sie gehört, verwendet werden.
- Der mit der Pumpe verwendete Zubehör (Standard und auf Anfrage) muss vom Hersteller genehmigt sein.
- Die Pumpe eignet sich nicht zur Verwendung in Gebieten, die besondere Bedingungen aufweisen, wie z.B. korrosive oder explosive Atmosphären.
- Zur Verwendung in Fahrzeugen, Schiffen oder Flugzeugen an den technischen Kundendienst des Herstellers wenden, da zusätzliche Vorschriften erforderlich sein können.

Jeglicher andere Gebrauch gilt als uneigen.

Der Hersteller kann nicht als haftend angesehen werden für eventuelle Schäden aufgrund von uneigenem oder fehlerhaftem Gebrauch.

4. BETRIEB

4.1 EINLEITENDE VORGÄNGE

ACHTUNG

- **Die Pumpe kann nicht in Betrieb gesetzt werden, wenn die Maschine, in die sie eingebaut ist, nicht mit den von den Europäischen Richtlinien festgesetzten Sicherheitsanforderungen übereinstimmt. Diese Tatsache wird durch das Vorhandensein der CE-Markierung und der Konformitätserklärung des Herstellers der Maschine, in die die Pumpe eingebaut ist garantiert.**
- Bevor die Pumpe in Bewegung gesetzt wird, aufmerksam die in diesem Handbuch und im Handbuch der Maschine, in die die Pumpe eingebaut ist vorhandenen Angaben lesen. Insbesondere sich darüber vergewissern, den Betrieb der Pumpe und den der Maschine, in die die Pumpe eingebaut ist bezüglich der Flüssigkeitssperrvorgänge gut verstanden zu haben.
- Die vom Hersteller der Maschine, in die die Pumpe eingebaut ist, empfohlenen einleitende Vorgänge ausführen.
- Sich darüber vergewissern, dass alle Förderungen geschlossen oder an Geräte in Schließposition angeschlossen sind (z.B. Wasserspritzpistole).
- Sich darüber vergewissern, dass die sich bewegenden Teile der Pumpe angemessen geschützt und für zum Gebrauch unbefugten Personen nicht zugänglich sind.
- Die Pumpe nicht verwenden, falls:
 - sie starken Stößen ausgesetzt wurde;
 - deutliche Ölverluste vorliegen;
 - deutliche Wasserverluste vorliegen;

In diesen Fällen die Pumpe durch einen **Spezialisierten Techniker** kontrollieren lassen.

- Die von der außergewöhnlichen Wartung vorgesehenen Kontrollen durch einen Spezialisierten Techniker vornehmen lassen.

HINWEIS

- Im Falle von Anwendung bei sehr niedrigen Temperaturen, sich überzeugen, dass kein Eis im Pumpeninneren vorhanden ist.

- Die von der gewöhnlichen Wartung vorgesehenen Kontrollen mit besonderem Bezug auf die das Öl betreffenden vornehmen.
- a) Den Öldeckel ohne Entlüftung (17) mit dem Öldeckel mit Entlüftung (8) ersetzen. Diese Operation könnte schon vom Hersteller der Maschine, welche die Pumpe beinhaltet, vorgenommen worden sein.
- a) Überprüfen, dass sich bei Pumpenstillstand der Ölstand in Übereinstimmung mit der Mittellinie der Ölstand - Kontrolleuchte (10) befindet. Der Ölstand kann auch überprüft (außer den Modellen AX) werden, indem der Öldeckel mit Entlüftung (8) abgeschraubt wird: der korrekte Stand muss zwischen den zwei Kerben am Ölmesstab liegen. Es wird erinnert, dass die Überprüfung des Ölstandes immer bei Pumpenstillstand und kompletter Abkühlung dieser erfolgen muss.
Für das eventuelle Auffüllen siehe die im Paragraph **“EIGENSCHAFTEN UND TECHNISCHE DATEN“** angegebenen Schmiermittelarten.
- c) Die Anwendungs- und Wartungsanleitung der Maschine mit der eingebauten Pumpe beratend, die Ansaugfilter-Reinigung überprüfen.

4.1.1 HYDRAULISCHER ANSCHLUSS

ACHTUNG

- *Wann immer die Pumpe an das Wassernetz angeschlossen werden muss, sich an die geltenden Bestimmungen des Landes, in dem die Installation vorgenommen wird, halten.*
Die hydraulischen Anschlüsse wie in der Abbildung 3 (allgemeines Schema mit einer möglichen Maschine und eingebauter Pumpe) und der nachfolgenden Tabelle ersichtlich, durchführen:

| | |
|----------|--------------------------------------|
| A | Pumpe |
| B | Druckbegrenzungs/Druckeinstellventil |
| C | Ansaugkreislauf |
| D | Auslasskreislauf |
| E | Wasserpistole |
| F | Motor |
| G | Strahlrohr |
| H | Düsenkopf |

HINWEIS

- Der Druck des Speisewassers darf sich nicht über 8 Bar/116 psi liegen.
- Die Pumpe nicht mit einer Anfülltiefe über 1 m/3,3 ft (AX und Pumpen von 1000, 1450 und 1750 D/min) oder über 0,5 m/1,7 ft (Pumpen von 2800 und 3400 D/min) einschalten.
- Bei der Pumpensaugung ist für einen passend großen Filter vorzusehen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen **Spezialisierten Techniker**. Vergewissern Sie sich darüber, dass der Filter stets einwandfrei sauber ist.
- Die Ansaugleitungen müssen einen Innendurchmesser nicht unter dem des Pumpenansaug-Fittings besitzen und müssen einen Nenndruck gleich des Wertes von 10 Bar/145 psi aufweisen.
- Die Druckleitungen müssen einen, der Pumpenleistung angemessenen Innendurchmesser besitzen und müssen einen Nenndruck nicht unter dem Maximalpumpendruck aufweisen.
- Die Pumpe nicht mit einer Wassertemperatur über 60°C/140°F oder unter 5°C/41°F speisen.
- Die Pumpe nicht lange ohne Wasserversorgung in Betrieb lassen.

- Die Pumpe nicht mit Unreinheiten enthaltendem Wasser speisen. Sollte es dazu kommen, die Pumpe einige Minuten lang mit sauberem Wasser betreiben.

4.2 STANDARDFUNKTION (MIT HOCHDRUCK)

ACHTUNG

- *Der Gebrauch der Pumpe erfordert Aufmerksamkeit und Vorsicht. Nicht Anderen die Pumpe anvertrauen, ohne sich unter seiner direkten Verantwortung darüber vergewissert zu haben, dass der gelegentliche Anwender dieses Handbuch aufmerksam gelesen hat und über den Gebrauch der Pumpe Bescheid weiß. Die Pumpe darf nicht von Kindern oder von nicht angelerntem Personal angewandt werden.*
- *Die im Anwendungs- und Wartungshandbuch der Maschine, in die die Pumpe eingebaut ist enthaltenen Sicherheitshinweise befolgen, besonders bezüglich des eventuellen Gebrauchs von individuellen Schutzvorrichtungen (Schutzbrille, Ohrenschützer, Masken usw.)*
- *Die im Anwendungs- und Wartungshandbuch der eventuellen verwendeten Zubehörteilen auf Anfrage enthaltenen Sicherheitshinweise befolgen.*
- *Die vom Hersteller der Maschine, in die die Pumpe eingebaut ist empfohlenen Vorgänge bezüglich der Inbetriebnahme ausführen.*
- *Besondere Aufmerksamkeit ist bei Anwendung der Pumpe in Räumen mit Fahrzeugen in Bewegung geboten, da eventuell Druckleitung, Wasserpistole und –Werfer gequetscht oder beschädigt werden könnten.*
- *Während des Betriebs muss die Pumpe stets beaufsichtigt und außerhalb der Reichweite von Kindern oder Tieren sein. Insbesondere ist große Aufmerksamkeit beim Gebrauch in Kindergrippen, Pflege- und Altersheimen geboten, da an diesen Orten unüberwacht Kinder, alte Leute oder Behinderte anzutreffen sein können.*
- *Schützen Sie sich vor dem Gebrauch der Pumpe mit Kleidung, die einen angemessenen Schutz vor fälschlichen Manövern mit unter Druck stehendem Flüssigkeitsstrahl garantiert.*
- *Der Strahl mit hohem Druck kann bei uneigener Anwendung gefährlich sein. Den Strahl nicht auf Personen, Tiere, unter Spannung stehende elektrische Geräte oder auf die Maschine richten, in die die Pumpe eingebaut ist.*
- *Während der Benützung der Wasserpistole, diese stark festhalten, da aufgrund des Hochdrucks, bei Betätigung des Hebels die Druckkraft auf das Gerät einwirkt.*
- *Den hohen Druck Strahl nicht zum Reinigen von Kleidung oder Schuhen auf sich selbst oder auf andere Personen richten.*
- *Den hohen Druck Strahl nicht auf Asbest oder andere gesundheitsgefährdende Stoffe enthaltendes Material richten.*
- *Dem Inhalt des Abschnittes „FUNKTION MIT REINIGUNGSMITTELN“ besondere Aufmerksamkeit widmen.*
- *Der Betrieb der Maschine, in die die Pumpe eingebaut ist in geschlossenen Räumen ist verboten, falls diese durch einen Explosionsmotor betätigt wird.*
- *Sich den sich bewegenden Teilen der Pumpe, auch nicht angemessen geschützt, annähern.*
- *Die Schutzvorrichtungen der sich bewegenden Teile nicht entfernen.*
- *Nicht auf Leitungen mit Flüssigkeiten unter Druck einwirken.*
- *Keine Wartungsarbeiten an der Pumpe vornehmen, wenn sich diese in Betrieb befindet.*
- *Die Angaben des Paragraphen “ANWENDUNGSBESTIMMUNG“ befolgen.*
- *In keiner Weise die Installationsbedingungen der Pumpe abändern, insbesondere nicht die Befestigung und die hydraulischen Anschlüsse.*
- *Die Steuerungen, Sicherheitsvorrichtungen und das Druckbegrenzungs/Druckeinstellventil nicht ausschalten, beschädigen oder abändern.*

- *Der Arbeitsdruck darf niemals den für die Pumpe vorgesehenen Maximalwert überschreiten (siehe auch Abschnitt „TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN“).*
- *Der Anschluss an das Stromnetz der Maschine, in die die Pumpe eingebaut ist, muss in Übereinstimmung mit den im Land des Gebrauchs geltenden Vorschriften von einem qualifizierten Elektriker vorgenommen werden.*

Um nachfolgendes korrekt durchzuführen, auch die Anwendungs- und Wartungsanleitung der Maschine, welche die eingebaute Pumpe beinhaltet, beachten.

- Den Förderkreislauf geöffnet lassen und den Förderdruck nullen; im Falle einer Wasserreinigungsmaschine, zum Beispiel, genügt es, den Wasserpistolenhebel gedrückt zu lassen.*
- Die Pumpe einschalten, um die Anfüllung zu ermöglichen.*
- Sollte die Möglichkeit vorhanden sein, den Förderdruck einzustellen, den gewünschten Wert einstellen. Bei den Modellen LW-K, ZW-K und AX erfolgt die Druckeinstellung durch Betätigung des Drehknopfes (15): wird er rechtsgedreht, erhöht sich der Druck; wird er linksgedreht verringert er sich.*

ACHTUNG

- **Um die Eichung nicht zu verändern, niemals auf das Druckbegrenzungs/ Druckeinstellventil einwirken: dieses nur mit dem Drehknopf (15) betätigen.**

HINWEIS

- Um der Pumpe ein schnelles Füllen zu ermöglichen, jedes Mal wenn die Pumpe von der Flüssigkeit entleert wird, wie in Punkt a) angegeben vorgehen
- Um zu vermeiden, dass sich das rückströmende Wasser im Pumpenkopf überhitzt und dadurch die Dichtung beschädigt wird, bei den Modellen LW-K, ZW-K und AX und allen Applikationen bei denen der By-Pass des Druckbegrenzungs/Druckeinstellventils an der Pumpenansaugung angeschlossen ist, die Zufuhr nicht länger als fünf Minuten geschlossen lassen.

4.3. REINIGUNGSMITTEL-FUNKTION

ACHTUNG

- *Nur die vom Hersteller der Maschine, in welcher die Pumpe eingebaut ist, empfohlene Reinigungsmittel benutzen.
Im Besonderen niemals Flüssigkeiten, die Lösungsmittel, Benzin, Verdünnungsmittel, Azeton und Brennöl enthalten ansaugen, da das zerstäubte Produkt leichtentzündlich, explosiv und giftig ist.*
- *Um eventuelle Handlungen, die Gefahren für sich selbst und der Umwelt darstellen, zu vermeiden, die auf der Etiketle der mit der Pumpe mitgelieferten Reinigungsmittel angeführten Vorschriften und Warnungen genauestens durchlesen.*
- *Die Reinigungsmittel an einem sicheren, nicht von Kindern zugänglichen Ort, aufbewahren.*
- *Bei Augenkontakt unverzüglich mit Wasser spülen und sofort einen Arzt mit der Reinigungs mittelverpackung aufsuchen.*
- *Bei Einnahme, keinen Brechreiz hervorrufen, sich sofort mit der Reinigungsmittelverpackun g an einen Arzt wenden.*

Die Möglichkeit, Reinigungsmittel aufzusaugen, ist nur bei den Modellen LW-K, ZW-K und

AX. serienmäßig vorgesehen.

Für die Anwendungsmodalität des Reinigungsmittels, sich auf die Etikettenanweisungen an der Reinigungsmittelverpackung halten und die Dosierung besonders beachten.

Um nachfolgendes korrekt durchzuführen, auch die Anwendungs- und Wartungsanleitung der Maschine, welche die eingebaute Pumpe beinhaltet, beachten.

- a) Den Pumpendruck unter 30 Bar/435 psi verringern (z.B. bei einer Wasserreinigungsmaschine wird dies erzielt, wenn die Niederdruckfunktion auf einem mit entsprechendem Düsenkopf ausgestatteten Wasserwerfer, eingeschaltet wird).
- b) Sollte die Möglichkeit vorhanden sein, die Reinigungsmittelansaugung einzustellen, den Drehknopf (16) betätigen: wird er angeschraubt, verringert sich die Reinigungsmittel-Ansaugleistung, wird er losgeschraubt erhöht sie sich.

WARNUNG

- Um Verkrustungen u/od. Anlagerungen zu vermeiden, werden normalerweise die Durchflussleitungen gespült, indem ein wenig Wasser angesaugt wird.

5. MASCHINENHALT

⚠ ACHTUNG

- *Die vom Hersteller der Maschine, in die die Pumpe eingebaut ist empfohlenen, den Maschinenhalt betreffenden Vorgänge ausführen.*

Kein Teil der Pumpe darf in Bewegung stehen und keine Leitung darf über unter Druck stehende Flüssigkeit verfügen.

- g) Die Pumpe anhalten und die Wasserspeisung schließen.
- h) Den Förderdruck wie in Punkt a) des Paragraphen „STANDARDFUNKTION (BEI HOCHDRUCK)“ beschrieben, nullstellen.

6. REINIGUNG, STILLSTAND UND WARTUNG

⚠ ACHTUNG

- Jeder Reinigungs- und Wartungseingriff darf nur nach Ausführung der im Abschnitt „MASCHINENHALT“ beschriebenen Operationen, durchgeführt werden., d.h. **ohne Maschinenteile in Bewegung, ohne Leitungen voll mit Flüssigkeit und unter Druck und mit komplett abgekühlter Maschine (in der die Pumpe eingebaut ist).**

Es muss vor allem folgendes besonders beachtet werden:

- immer die Stromspeisung unterbrechen;
- immer den Zündkerzenkontakt (Benzinmotoren) lösen oder den Startschlüssel (Dieselmotoren) abziehen.

- *Die vom Hersteller der Maschine (in der die Pumpe eingebaut ist) empfohlenen Reinigungs-, Stillstand- und Wartungsoperationen durchführen.*

6.1 REINIGUNG UND STILLSTAND

Die im Abschnitt „MASCHINENHALT“ beschriebenen Reinigungs-, Stillstand- und Wartungsoperationen durchführen und die in den Gebrauchs- und Wartungsanleitungen des Herstellers der Maschine (in der die Pumpe eingebaut ist) angeführten Vorschriften einhalten.

WARNUNG

- Nach Anwendung, immer die Flüssigkeit komplett aus der Pumpe leeren und die Gebrauchs- und Wartungsanleitungen der Maschine (in der die Pumpe eingebaut ist) beachten.

Die Pumpe ist frostempfindlich.

Befindet sich die Maschinen in kalten Räumen kann, um die Eisbildung im Pumpeninneren zu vermeiden, vor Operationsbeginn „MASCHINENHALT“ ein Rostschutzmittel für Autos angesaugt werden und dann mit der gesamten Entleerung vornehmen; es wird sehr empfohlen, vorher einen **SPEZIALISIERTEN TECHNIKER** zu Rate zu ziehen, da die Rostschutzflüssigkeit die Dichtungen beschädigen könnte.

Befand sich die Maschinen in kalten Räumen und es war nicht möglich, die Pumpe wie vorher abgebildet, zu schützen, muss diese vor Inbetriebnahme für einige Zeit in einen warmen Raum gebracht werden, um das eventuell in ihrem Inneren gebildete Eis aufzutauen.

Werden diese einfachen Vorschriften nicht beachtet, könnte dies schwere Pumpenschäden zur Folge haben.

⚠ ACHTUNG

- Das Frostschutzmittel muss angemessen entsorgt und darf nicht in der Umwelt verbreitet werden.

ANMERKUNG

Nach längerem Stillstand könnte es vorkommen, dass ein leichtes Wassertropfen unter der Pumpe zu vermerken ist. Normalerweise verschwindet dieses Tropfen nach einigen Funktionsstunden. Sollte dies nicht der Fall sein, muss ein **SPEZIALISIERTER TECHNIKER** hinzugezogen werden.

6.2 GEWÖHNLICHE WARTUNG

Die im Paragraph „MASCHINENHALT“ beschriebenen Vorgänge ausführen und sich an die Angaben folgender Tabelle halten.

| WARTUNGSINTERVALL | EINGRIFF |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bei jedem Gebrauch | <ul style="list-style-type: none">• Kontrolle des Ölstands und -zustands. |
| Alle 50 Stunden | <ul style="list-style-type: none">• Überprüfung der Unversehrtheit des augkreislaufs.• Kontrolle und eventuelle Reinigung des Saugfilters• Überprüfung der Pumpenbefestigung am angekoppelten Motor u/od. an der welche die Pumpe beherbergt. <p>Sollte die Befestigung der Pumpe nicht solide sein, die Maschine auf keinen Fall verwenden, sondern sich an einen Spezialisierten Techniker wenden (1)</p> |

(1) Ist die Pumpe starken Vibrationen ausgesetzt (Kettenzugmaschinen, Explosionsmotoren u.s.w.), muss die Kontrolle häufiger vorgenommen werden.

HINWEIS

- Während des Betriebs darf die Pumpe nicht zu viel Lärm bereiten, und unter ihr dürfen keine deutlichen Tropfen von Öl oder Flüssigkeit austreten. Sollte dies der Fall sein, die Maschine von einem **Spezialisierten Techniker** kontrollieren lassen.

6.3 AUSSERGEWÖHNLICHE WARTUNG

ACHTUNG

- Die außergewöhnlichen Wartungsvorgänge sind ausschließlich von einem **Spezialisierten Techniker** vorzunehmen.
- Um die Sicherheit der Pumpe zu gewährleisten, dürfen nur die vom Hersteller gelieferten oder von ihm genehmigten Originalersatzteile benützt werden.
- Das Altöl muss angemessen entsorgt und nicht in der Umwelt verbreitet werden.

Halten Sie sich für die außergewöhnliche Wartung an die folgende Tabelle:

| WARTUNGSHÄUFIGKEIT | EINGRIFF |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alle 500 Stunden (200 Stunden für AX) | Ölwechsel (1) Kontrolle der Saugventile Förderung Befestigungskontrolle Pumpenschrauben (2) Überprüfung des Druckbegrenzungs/Druckeinstellventils des Maximaldrucks (nur LW-K, ZW-K und AX) |

(1) Der erste Ölwechsel wird normalerweise nach 50 Stunden durchgeführt.

(2) Ist die Pumpe starken Vibrationen ausgesetzt, muss die Kontrolle häufiger vorgenommen werden.

HINWEIS

- Die in der Tabelle enthaltenen Daten sind annähernde Angaben. Es können bei besonders schwierigem Gebrauch häufigere Eingriffe erforderlich sein.

7. VERSCHROTTUNG UND ENTSORGUNG

Die Verschrottung der Pumpe ist ausschließlich durch qualifiziertes Personal und in Übereinstimmung mit der in dem Land, in dem sie installiert wird, geltenden Gesetzgebung vorzunehmen.

8. STÖRUNGEN, URSACHEN UND ABHILFE

ACHTUNG

- Vor dem Ausführen jedes Eingriffs, die im Paragraph "MASCHINENHALT" beschriebenen Vorgänge vornehmen. Gelingt es nicht, den korrekten Pumpenbetrieb mit Unterstützung der in der folgenden Tabelle enthaltenen Informationen wieder herzustellen, so wenden Sie sich an einen **Spezialisierten Techniker**.

| BETRIEBSSTÖRUNGEN | URSACHEN | ABHILFE |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Pumpe füllt nicht an. | Luftansaugung Der Auslass ist geschlossen (z.B. bei einer Wasserreinigungsmaschine befindet sich die Wasserpistole in geschlossener Position) | Die Integrität des Ansaugkreislaufs überprüfen. Den Förderdruck nullstellen (z.B. bei einer Wasserreinigungsmaschine muss der Wasserpistolenebel gedrückt werden) |
| Die Pumpe erreicht den Höchstdruck nicht. | Das Druckbegrenzungs/Druckeinstellventil ist auf einen Wert unter dem des maximalen eingestellt. Die Wasserspeisung ist nicht ausreichend oder es wird zu tief angefüllt. Unangemessene Anwendung (z.B. verschlissene od. zu gro_e Düse) Die Anwendung wurde auf die Reinigungsmittelansaugungs-Funktion eingestellt (niedriger Druck) | Den korrekten Druckwert einstellen (bei den Modellen LW-K, ZW-K und AX muss der Drehknopf (15) rechtsgedreht werden). Überprüfen, ob die Wassernetzleistung oder die Anfülltiefe dem Abschnitt "Eigenschaften und technische Daten" entsprechen. Anwendung rückstellen Die Anwendung auf die Hochdruck-Funktion rückstellen |
| Druck und Durchfluss unregelmäßig (Druckknöpfe) | Luftansaugung Der Wassereinlauf-Filter ist verunreinigt Die Wasserspeisung ist nicht ausreichend oder es wird zu tief angefüllt. Die Pumpe hat die Anfüllung nicht ganz durchgeführt. Anwendung verstopft (z.B. verstopfte Düse) | Die Integrität des Ansaugkreislaufs überprüfen. Den Filter reinigen Überprüfen, ob die Wassernetzleistung oder die Anfülltiefe dem Abschnitt "Eigenschaften und technische Daten" entsprechen. Die Anfüllung mit der Pumpe gemäß dem Abschnitt "Standardfunktion (bei Hochdruck)" durchführen. Anwendung zurückstellen |
| Zu starkes Geräusch | Ansaugkreislauf mit Drosselstellen Zu hohe Speisewassertemperatur | Den Ansaugkreislauf kontrollieren Die Pumpe mit einer Wassertemperatur unter 60°C/140°F speisen |
| Wenig Reinigungsmittel-Ansaugung | Die Anwendung wurde nicht für die Reinigungsmittelansaugungs-Funktion eingestellt (niedriger Druck) Die Reinigungsmittel-Dosiervorrichtung ist geschlossen od. auf eine niedrige Ansaugung eingestellt. Das benützte Reinigungsmittel ist zu zähflüssig. | Diese Funktion unter Beratung der Gebrauchsu. Wartungsanleitung der Maschine (in der sich die Pumpe befindet) einstellen. Den Drehknopf zur Reinigungsmittelleinstellung (16) linksdrehen. Sich an die Anwendungen und Verdünnungen an der Etikette des angewendeten Reinigungsmittels halten. |

ZWEITER TEIL

(ausschließlich der Kompetenz des **Spezialisierten Technikers** unterstellt)

ACHTUNG

- *Dieser Teil des Handbuchs richtet sich ausschließlich an den **Spezialisierten Techniker** und nicht an den Bediener der Pumpe.*

1. AUSPACKEN

ACHTUNG

- *Während des Auspackens sind Schutzhandschuhe und -brille zu tragen, um Schäden an den Händen und an den Augen zu vermeiden.*
- *Die Verpackungselemente (Plastiktüten, Klammern usw.) dürfen nicht in Reichweite von Kindern gelassen werden, da sie potentielle Gefahrenquellen darstellen.*
- *Die Entsorgung der Verpackungsbestandteile ist in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften des Landes, in dem die Pumpe installiert wurde, vorzunehmen. Vor allem Tüten und Verpackungsmaterial aus Kunststoff dürfen nicht in der Umwelt verbreitet werden, da sie diese schädigen.*

- *Hat man die Pumpe ausgepackt, ist sich über deren Unversehrtheit zu vergewissern und darauf zu achten, dass das Identifikationsschild vorhanden und lesbar ist. Im Zweifelsfall darf die Pumpe keineswegs verwendet werden und es ist sich an den Händler zu wenden.*

1.1 STANDARDAUSSTATTUNG

Vergewissern Sie sich darüber, dass folgende Teile stets die Pumpe begleiten:

- Öldeckel mit Entlüftung (8);
- Anwendungs- und Wartungshandbuch;
- Garantiebescheinigung.

Wenden Sie sich bei Problemen an Ihren Händler.

ACHTUNG

- *Das vorliegende Anleitungshandbuch und die Garantiebescheinigung müssen die Pumpe stets begleiten und dem Endverbraucher zur Verfügung gestellt werden.*

2. INSTALLATION

ACHTUNG

- *Der **Spezialisierte Techniker** hat die Installationsvorschriften dieses Handbuchs einzuhalten, insbesondere die Eigenschaften des mit der Pumpe zu verbindenden Motors (Elektro- oder Explosionsmotor) müssen mit den baulichen Leistungen und Eigenschaften der Pumpe (Leistung, Drehgeschwindigkeit, Flanschen usw.), die den technischen Unterlagen des Herstellers zu entnehmen sind, übereinstimmen.*
- *Die Maschine, in die die Pumpe eingebaut ist, muss derart ausgearbeitet sein, dass sie die Übereinstimmung mit den von den Europäischen Richtlinien festgelegten Sicherheitsanforderungen garantiert. Diese Tatsache wird durch das Vorhandensein der CE-Kennzeichnung und der Konformitätserklärung des Herstellers der Maschine, in die die Pumpe eingebaut ist, versichert.*
- *Die Pumpe muss horizontal installiert und betrieben werden.*
- *Die Pumpe muss auf stabile Art befestigt werden.*
- *Die Pumpe muss, da sie vom Typ Verdrängerpumpe ist, immer mit einem Druckbegrenzungs/ Druckeinstellventil ausgestattet sein (dieses Ventil ist in den Modellen LW-K, ZW-K und AX schon eingebaut).*

2.1 OPTIONSZUBEHÖR

ACHTUNG

- *Nicht angemessenes Optionszubehör beeinträchtigt die Pumpenfunktion und kann diese gefährlich werden lassen. Ausschließlich Originaloptionszubehör, das vom Hersteller empfohlen wird, benutzen.*
- *Was die allgemeinen Vorschriften, Sicherheitswarnungen, Installation und die Wartung des Optionszubehörs betrifft, ist es notwendig, sich an die beiliegende Dokumentation zu halten.*

Es besteht die Möglichkeit, die Pumpenstandardausrüstung mit nachfolgendem Zubehör zu bereichern:

- Druckbegrenzungs/Druckeinstellventil;
- Sicherheitsventil;
- Thermoventil;
- Ansaugfilter;

- Ansaugfitting verschiedener Formen und Abmessungen;
- Manometer;
- u.s.w.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Detailhändler.

2.2 APPLIKATIONEN

ACHTUNG

- Die beweglichen Maschinenteile mit zweckmäßigen Protektionen schützen. Besondere Vorsicht ist den Riemenscheiben-Applikationen vorbehalten.
- Die Pumpe darf nicht mit einer Drehgeschwindigkeit über der am Datenschild entnehmbaren, arbeiten (siehe auch Abschnitt „**EIGENSCHAFTEN UND TECHNISCHE DATEN**“).
- Die Pumpe muss mit den Füßen (Option) solide am Motorflansch oder einer stabilen Unterlage befestigt werden.

| | Zapfenwelle Ø 24 mm | Hohle Welle Ø 24 mm | Hohle Welle Ø 5/8" | Hohle Welle Ø 3/4" | Hohle Welle Ø 18 mm | Hohle Welle Ø 20 mm | Hohle Welle Ø 28 mm | Hohle Welle Ø 1" 1/8 | Hohle Welle Ø 25 mm | Hohle Welle Ø 1" | Hydromotor |
|-------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|------------|
| LW | • | • | | | | | | | | | |
| LW-K | • | • | | | | | | | | | |
| LWS | • | | • | | • | • | | | | | |
| LWS-K | • | | • | | | | | | | | |
| LWR | • | • | | | | | | | | | |
| LWR-K | • | • | | | | | | | | | |
| LWD | • | | • | • | • | • | | | | | |
| LWD-K | • | | • | • | | | | | | | • |
| FW | • | | | | | | • | | | | |
| FWS | • | | | | | | | • | • | | |
| FWD | | | | | | | | • | | • | |
| ZWD | | | | • | | | | | | • | |
| ZW-K | • | | | | | | | | | | |
| ZWD-K | | | | | | | | | | • | |
| HW | • | | | | | | | | | | |
| HWS | • | | | | | | | | | | |
| HWD | | | | | | | | | | • | |
| TWN | • | | | | | | | | | | |
| TW | • | | | | | | | | | | |
| TWS | • | | | | | | | | | | |
| AXD | | | • | • | | | | | | • | • |
| SW | • | | | | | | | | | | |
| SWS | • | | | | | | | | | | |

Nachfolgend eine Tabelle mit der Zusammenfassung der in diesen Anleitungen beschriebenen zahlreichen Pumpenapplikationen.

Wenden Sie sich immer an den Detailhändler oder Hersteller, um die korrekte Applikation zu ermitteln.

Unter Beachtung der Mechanikregeln, die Anbringung dieser an der Pumpe durchführen. Der Technische Servicedienst des Herstellers steht dem Installateur für die notwendigen Informationen zur Verfügung.

Die Pumpe kann sich sowohl im Uhrzeigersinn als auch gegen den Uhrzeigersinn drehen.

2.3 WASSERANSCHLUSS

Halten Sie sich an die schon im Abschnitt 4.1.1 des ersten Teils beschriebenen Anschlussvorschriften. Beachten Sie besonders, dass die Bemessung des Ansaugkreislaufs nicht nachfolgende Werte am Ansaugfitting der Pumpe erzeugt:

- einen Druckwert höher als 8 Bar /116 psi;
- einen Unterdruckwert höher als 0,15 Bar/2,18 psi (AX und Pumpen mit 1000, 1450 und 1750 D/min) oder höher als 0,1 Bar/1,45 psi (Pumpen mit 2800 und 3400 D/min).

An der Pumpenansaugung muss immer ein Filter mit zweckmäßigen Abmessungen vorhanden sein. An den Modellen LW, ZW, FW, HW, TW und SW sind Druckanschluss- und Ansaugfittings sowohl rechts als auch links des Pumpenkopfs vorhanden.

2.4 DRUCKBEGRENZUNGS/DRUCKEINSTELLVENTIL

Bei Modellen in denen es schon eingebaut ist (LW-K, ZW-K, AX), wird das Ventil im Werk eingestellt, um den für die Pumpe erlaubten Maximaldruck zu erzielen, wenn die in der nachfolgenden Tabelle angeführten Düsen angewendet werden.

Beachten Sie, dass die in der Tabelle angegebenen Daten hinweisend sind und sich je nach Funktion der Anlage, in welcher die Pumpe installiert wurde, ändern können.

2.4.1. Nacheichung des Druckbegrenzungs/Druckeinstellventils



ACHTUNG

- *Der Arbeitsdruck darf niemals den für die Pumpe vorgesehenen Maximalwert überschreiten (siehe auch Abschnitt „EIGENSCHAFTEN UND TECHNISCHE DATEN“).*

Zur Nacheichung des Ventils die nachfolgenden Arbeitsschritte durchführen (Abb. 4 beachten):

- den Plastikdrehknopf nach oben ziehend entfernen;
- die Innensechskantschraube (m) lockern;
- die Sperrnutmutter (1) linksdrehen und nur teilweise abschrauben;
- den gewünschten Druck einstellen, indem auf den Sechskantdrehknopf (n) eingewirkt wird (Rechtsdrehung erhöht den Druck, Linksdrehung verringert den Druck);
- die Sperrnutmutter (1) rechtsdrehend anziehen;
- die Innensechskantschraube (m) anziehen.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| | | 48 | 55 | 69 | 90 | 103 | 110 | 117 | 131 | 138 | 152 | 160 | 172 | 180 | 207 | 248 | 276 | bar |
| | | 700 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 | 1900 | 2000 | 2200 | 2300 | 2500 | 2600 | 3000 | 3600 | 4000 | psi |
| 7,5 | 2,0 | | | 045 | | 035 | | | | 03 | | | | | | | | |
| 11,3 | 3,0 | | | 07 | | 055 | 05 | | 045 | 04 | | | 035 | | | | | |
| 13,2 | 3,5 | | 075 | | 06 | | | 055 | | | 045 | | 04 | | 03 | | | |
| 15,2 | 4,0 | 085 | | | | 065 | | | | 055 | 055 | | | | 045 | 04 | 035 | |
| 17,5 | 4,5 | | | | | | | 075 | | | | | 055 | | 055 | | 045 | |
| 18,0 | 5,0 | | | | | | | | | | | 06 | | | 055 | | 05 | |
| 21,0 | 5,5 | | | | 095 | | | | | 075 | 075 | | 07 | 07 | | | | |
| 22,4 | 6,0 | | | | | | | | | 08 | | | | | | | | |
| l/ min | US gpm | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3. AUSSERGEWÖHNLICHE WARTUNG

Halten Sie sich an den Inhalt des Abschnittes 6.3., erster Teil.

Die anzuwendenden Anzugsmomente sind in der nachfolgenden Tabelle angeführt (sich an die Abb.4 halten).

| | | Anzugsmoment Nm (lb.ft) | | | | | |
|----------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------|
| | Beschreibung | LW LW-Z ZW ZW-K | FW | HW | TW SW | AX | Am Gewinde aufzutragende Flüssigkeit |
| a | Pumpenkopfschrauben | 10 (7,4) | 25 (18,4) | 25 (18,4) | 45 (33,2) | 25 (18,4) | - |
| b | Ventilverschlüsse (Aluminiumkopft) | 40 (29,5) | | | | 35 (25,8) | Loctite 243 |
| | Ventilverschlüsse (Messingkopft) | 50 (36,9) | 50 (36,9) | 80 (59,0) | 80 (59,0) | 45 (33,2) | Loctite 243 |
| c | Deckelschrauben | 4 (3,0) | 9 (6,6) | 9 (6,6) | 25 (18,4) | | - |
| d | Pleuschrauben (wenn vorhanden) | | 9 (6,6) | | | | - |
| e | Schrauben-Gehäusedecke | 9 (6,6) | 4 (3,0) | 4 (3,0) | 9 (6,6) | | - |
| f | Schrauben-Nebenantriebsflansch | 9 (6,6) | 25 (18,4) | 25 (18,4) | 25 (18,4) | | - |
| g | Kolbenmuttern | 6 (4,4) | 10 (7,4) | 10 (7,4) | 15 (11,1) | | Loctite 243 |
| h | Schrauben - Exzenterwelle | | | | | 25 (18,4) | Loctite 243 |
| i | Gehäuseschrauben | | | | | 25 (18,4) | - |



FABRIKANTENERKLÄRUNG
Gemäss EG-Richtlinie 98/37

Comet S.p.A.
Via G. Dorso, 4 - 42100 Reggio Emilia - Italien

Erklärt unter eigener Verantwortung, dass die Pumpe der Serie:

LW LW-K FW ZW ZW-K HW TW SW AX

Mit Seriennummer
(vom Käufer anzugeben, aus dem Schild mit den technischen Daten erkenntlich):

**auf die diese Erklärung sich bezieht, mit den Anforderungen der EG-Richtlinie 98/37
übereinstimmt.**

Zur Überprüfung der Konformität wurden folgende Vorschriften zu Rat gezogen:

- EN 809
- EN 60335-1
- EN 60335-2-79


In Übereinstimmung mit den Vereinbarungen der Anlage II, Punkt B o.a. Richtlinie ist das Inbetriebsetzen der Pumpe verboten, bevor die Maschine, in die sie eingebaut werden wird, konform mit den Vorschriften der Richtlinie erklärt ist.

Reggio Emilia, den 7/1/2003

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Baldi Renzo".

Baldi Renzo
(Vorsitzender Comet S.p.A.)

LWD-K VERSION - 3400 RPM



| POS. ITEM | CODICE PART No. | KIT KIT | DESCRIZIONE DESCRIPTION | Q.tà Qty. | MODELLI MODELS |
|-----------|-----------------|---------|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 3218.0112.00 | | MANIFOLD Ø 15 mm | 1 | |
| 2 | 3202.0018.00 | | CAP G1/8 | 1 | |
| 3 | 3609.0108.00 | | SCREW M6X55 | 8 | 2010 E - 2010 G 2015 E - 2015 G 2020 E - 2020 G 2520 G - 3010 E 3010 G - 3015 E 3015 G - 3020 E 3020 G |
| | 3609.0152.00 | | SCREW M6X55 | 8 | 3025 G - 3522 G 4020 G |
| 4 | 1210.0046.00 | A-D | O-RING 2,62X 17,13 mm | 6 | |
| 5 | 3009.0087.00 | A | VALVE SEAT | 6 | |
| 6 | 3604.0017.00 | A | VALVE PLATE | 6 | |
| 7 | 1802.0177.00 | A | SPRING | 6 | |
| 8 | 1205.0025.00 | A | VALVE GUIDE | 6 | |
| 9 | 1210.0048.00 | A-D | O-RING 2,62X 20,24 mm | 6 | |
| 10 | 3202.0155.00 | | CAP | 6 | |
| 11 | 3609.0088.00 | | SCREW M5X10 | 3 | |
| 12 | 1004.0012.00 | | CRANKCASE COVER | 1 | |
| 13 | 0402.0172.00 | | SPACER | 1 | |
| 14 | 1210.0386.00 | D | O-RING 3,53X44,04 mm | 1 | |
| 15 | 3019.0011.00 | | SNAP RING | 1 | |
| 16 | 0438.0066.00 | | BALL BEARING 20X52X15 mm | 1 | 2010 E - 2010 G 2015 E - 2015 G 2020 E - 2020 G 2520 G - 3010 E 3010 G - 3015 E 3015 G - 3020 E 3020 G |
| | 0438.0069.00 | | BALL BEARING 20X52X15 mm | 1 | 3025 G - 3522 G 4020 G |
| 17 | 0403.0128.00 | | CRANKCASE | 1 | |
| 19 | 3200.0051.00 | | OIL DIPSTICK | 1 | |
| 20 | 0009.0196.00 | B | HEAD RING Ø15 mm | 3 | |
| 21 | 1241.0034.00 | B | PACKING Ø15 mm | 3 | |
| 22 | 1241.0030.00 | B | PACKING 15X22X5,5 mm | 3 | |
| 23 | 0009.0198.00 | | PACKING RETAINER Ø15 mm | 3 | |
| 24 | 1210.0223.00 | B-D | O-RING 1,78X26,7 mm | 3 | |
| 25 | 0019.0095.00 | D | OIL SEAL 15X24X5 mm | 3 | |
| 26 | 0600.0048.00 | C | NUT | 3 | |
| 27 | 2811.0080.00 | C | WASHER 8,2X14X1,5 mm | 3 | |
| 28 | 0202.0020.00 | C | PISTON Ø15 mm | 3 | |
| 29 | 2812.0038.00 | C | WASHER | 3 | |
| 30 | 1210.0055.00 | C-D | O-RING 1,78X 6,07 mm | 3 | |
| 31 | 2409.0044.00 | | PISTON GUIDES | 3 | |

| POS. ITEM | CODICE PART No. | KIT KIT | DESCRIZIONE DESCRIPTION | Q.tà Qty. | MODELLI MODELS |
|-----------|-----------------|---------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 | 3011.0014.00 | | WRIST. PIN | 3 | |
| 33 | 0205.0048.00 | | CON. ROD | 3 | 2010 E - 2010 G 2015 E - 2015 G 2020 E - 2020 G 2520 G - 3010 E 3010 G - 3015 E 3015 G - 3020 E 3020 G |
| | 0205.0050.00 | | CON. ROD | 3 | 3025 G - 3522 G 4020 G |
| 34 | 3019.0033.00 | | SNAP RING Ø18 mm | 1 | |
| 35 | 3201.0010.00 | | OIL INDICATOR | 1 | |
| 36 | 1210.0333.00 | D | O-RING 1,78X23,52 mm | 1 | |
| 37 | 1210.0206.00 | D | O-RING 2,62X101,27 mm | 1 | |
| 38 | 0402.0142.00 | | CRANKCASE COVER | 1 | |
| 39 | 3609.0041.00 | | SCREW M6X25 | 4 | |
| 46 | 1210.0441.00 | D | O-RING 2x14 mm | 1 | |
| 47 | 3200.0007.00 | | CAP 3/8GAS OT58 | 1 | |
| 48 | 3200.0007.00 | | CAP 3/8GAS OT58 | 1 | |
| 49 | 2811.0084.00 | | WASHER 16,7X22X1,5 mm | 1 | |
| 50 | 3202.0015.00 | | CAP G1/2 | 1 | |
| 51 | 2811.0086.00 | | WASHER 21,2X27X1,5 mm | 1 | |
| 61 | 1220.0030.00 | | VALVE ASS. BLY. | 6 | |
| 62 | 3410.0290.00 | E | INJECTOR BODY M22 x 1,5 | 1 | |
| | 3410.0288.00 | E | INJECTOR BODY 3/8" NPT | 1 | |
| 63 | 1210.0398.00 | E-F | O-RING | 1 | |
| 64 | 1210.0402.00 | E-F | O-RING | 1 | |
| 65 | 1802.0179.00 | E | SPRING | 1 | |
| 66 | 2409.0076.00 | E | CHECK VALVE | 1 | |
| 67 | 1210.0397.00 | E-F | O-RING | 1 | |
| 68 | 3410.0289.00 | | INJECTOR BODY KIT M22 x 1,5 | 1 | |
| | 3410.0287.00 | | INJECTOR BODY KIT 3/8" NPT | 1 | |
| 69 | 2409.0075.00 | | CHECK VALVE KIT | 1 | |
| 70 | 1210.0403.00 | E-F | O-RING 1,78X8,73 mm VT | 1 | |
| 71 | 3009.0122.00 | E-F | VALVE SEAT | 1 | |
| 72 | 3002.0508.00 | E-F | HOUSING WITH BALL | 1 | |
| 73 | 3009.0013.00 | | SEAT KIT | 1 | |
| 74 | 0009.0204.00 | E-F | RING | 1 | |
| 75 | 0009.0205.00 | E-F | BACK RING | 1 | |
| 76 | 1210.0405.00 | E-F | O-RING | 1 | |
| 77 | 1210.0404.00 | E-F | O-RING | 1 | |
| 78 | 1210.0407.00 | E-F | O-RING | 1 | |
| 79 | 0204.0045.00 | E | HOUSING | 1 | |
| 80 | 2409.0077.00 | E-F | PISTON ROD | 1 | |
| 81 | 1210.0406.00 | E-F | O-RING | 1 | |

LWD-K VERSION - 3400 RPM

| POS. ITEM | CODICE PART No. | KIT KIT | DESCRIZIONE DESCRIPTION | Q.tà Qty. | MODELLI MODELS |
|-----------|-----------------|---------|------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 82 | 0009.0206.00 | E-F | BACK-UP RING | 1 | |
| 83 | 0009.0207.00 | E | SEAT | 1 | |
| 84 | 1802.0181.00 | E | SPRING | 1 | 2010 E - 2010 G 2015 E - 2015 G 3010 E - 3010 G 3015 E - 3015 G |
| | 1802.0182.00 | E | SPRING | 1 | 2020 E - 2020 G 3020 E - 3020 G 3025 G - 3522 G 4020 G |
| 86 | 0204.0043.00 | E | ADJUSTABLE KNOB | 1 | 2010 E - 2010 G 2015 E - 2015 G 3010 E - 3010 G 3015 E - 3015 G |
| | 0204.0046.00 | E | ADJUSTABLE KNOB | 1 | 2020 E - 2020 G 3020 E - 3020 G 3025 G - 3522 G 4020 G |
| 87 | 1215.0213.00 | | PRESS. VALVE KIT 1885 p.s.i. | 1 | 2010 E - 2010 G 2015 E - 2015 G 3010 E - 3010 G 3015 E - 3015 G |
| | 1215.0218.00 | | PRESS. VALVE KIT 2610 p.s.i. | 1 | 2020 E - 2020 G 3020 E - 3020 G 3025 G - 3522 G 4020 G |
| 88 | 1817.0045.00 | | HANDLE | 1 | |
| 89 | 1802.0180.00 | | SPRING | 1 | |
| 90 | 3003.0026.00 | | BALL | 1 | |
| 91 | 2812.0067.00 | | WASHER | 1 | |
| 92 | 2803.0373.00 | | NIPPLE | 1 | |
| 93 | 1210.0401.00 | | O-RING | 1 | |
| 94 | 1210.0399.00 | | O-RING | 1 | |
| 95 | 2801.0060.00 | | HOSE BARB FITTING | 1 | |
| 96 | 1210.0400.00 | | O-RING | 1 | |
| 97 | 0015.0171.00 | | ROD | 1 | |
| 98 | 1817.0046.00 | | CHEMICAL KNOB | 1 | |
| 99 | 3301.0543.00 | | ADJUSTABLE INJECTOR KIT | 1 | |
| 100 | 3622.0030.00 | E | STOP ADJUSTABLE NUT M4X4 | 1 | |
| 101 | 1227.0022.00 | E | NUT | 1 | |

E version


| POS. ITEM | CODICE PART No. | KIT KIT | DESCRIZIONE DESCRIPTION | Q.tà Qty. | MODELLI MODELS |
|-----------|-----------------|---------|--------------------------|-----------|---------------------------|
| 52 | 3609.0032.00 | | SCREW M6X20 | 4 | |
| 53 | 3016.0016.00 | | FLANGE | 1 | |
| 54 | 3607.0200.00 | | SCREW 3/8"16X3/4" | 4 | |
| 55 | 0019.0075.00 | D | OIL SEAL 35X62X 7 mm | 1 | |
| 56 | 3019.0004.00 | | SNAP RING C72 | 1 | |
| 57 | 3020.0012.00 | | SNAP RING C72 | 1 | |
| 58 | 2812.0064.00 | | WASHER | 1 | |
| 59 | 0438.0015.00 | | BALL BEARING 35X62X14 mm | 1 | |
| 60 | 0001.0336.00 | | CRANKSHAFT 5/8" | 1 | 2010 E - 2015 E 2020 E |
| | 0001.0337.00 | | CRANKSHAFT 5/8" | 1 | 3010 E - 3015 E 3020 E |

G version

| POS. ITEM | CODICE PART No. | KIT KIT | DESCRIZIONE DESCRIPTION | Q.tà Qty. | MODELLI MODELS |
|-----------|-----------------|---------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 40 | 3609.0032.00 | | SCREW M6X20 | 4 | |
| 41 | 3016.0012.00 | | FLANGE | 1 | |
| 42 | 3607.0199.00 | | SCREW 5/16"24X3/4" | 4 | |
| 43 | 0019.0075.00 | D | OIL SEAL 35X62X 7 mm | 1 | |
| 44 | 3019.0004.00 | | SNAP RING C72 | 1 | |
| 45 | 3020.0012.00 | | SNAP RING C72 | 1 | |
| 102 | 2812.0064.00 | | WASHER | 1 | |
| 103 | 0438.0015.00 | | BALL BEARING 35X62X14 mm | 1 | 2010 G - 2015 G 2020 G - 2520 G 3010 G - 3015 G 3020 G |
| | 0438.0070.00 | | BALL BEARING 35X62X14 mm | 1 | 3025 G - 3522 G 4020 G |
| 104 | 0001.0334.00 | | CRANKSHAFT 3/4" | 1 | 2010 G - 2015 G 2020 G |
| | 0001.0335.00 | | CRANKSHAFT 3/4" | 1 | 3010 G - 3015 G 3020 G - 3025 G |
| | 0001.0383.00 | | CRANKSHAFT 3/4" | 1 | 3522 G |
| | 0001.0384.00 | | CRANKSHAFT 3/4" | 1 | 4020 G |
| | 0001.0406.00 | | CRANKSHAFT 3/4" | 1 | 2520 G |
| | | | | | |

KIT VALVOLA ASP.-MAND. COMPLETE VALVE KIT 5025.0011.00

KIT A




5025.0011.00

| POS. ITEM | CODICE PART No. | Q.tà Qty. |
|-----------|-----------------|-----------|
| 4 | 1210.0046.00 | 6 |
| 5 | 3009.0087.00 | 6 |
| 6 | 3604.0017.00 | 6 |
| 7 | 1802.0177.00 | 6 |
| 8 | 1205.0025.00 | 6 |
| 9 | 1210.0048.00 | 6 |

KIT GUARNIZIONI PISTONE / PISTON SEAL KIT Ø 15 mm 5019.0035.00

KIT B




5019.0035.00

| POS. ITEM | CODICE PART No. | Q.tà Qty. |
|-----------|-----------------|-----------|
| 20 | 0009.0196.00 | 3 |
| 21 | 1241.0034.00 | 3 |
| 22 | 1241.0030.00 | 3 |
| 24 | 1210.0223.00 | 3 |

KIT PISTONE / PISTON KIT Ø 15 mm 2409.0071.00

KIT C




2409.0071.00

| POS. ITEM | CODICE PART No. | Q.tà Qty. |
|-----------|-----------------|-----------|
| 26 | 0600.0048.00 | 3 |
| 27 | 2811.0080.00 | 3 |
| 28 | 0202.0020.00 | 3 |
| 29 | 2812.0038.00 | 3 |
| 30 | 1210.0055.00 | 3 |

KIT GUARNIZIONI POMPA / SEAL KIT ALBERO FEMMINA / HOLLOW SHAFT 5019.0041.00

KIT D



5019.0041.00

| POS. ITEM | CODICE PART No. | Q.tà Qty. |
|-----------|-----------------|-----------|
| 4 | 1210.0046.00 | 6 |
| 9 | 1210.0048.00 | 6 |
| 14 | 1210.0386.00 | 1 |
| 24 | 1210.0223.00 | 3 |
| 25 | 0019.0095.00 | 3 |
| 30 | 1210.0055.00 | 3 |
| 36 | 1210.0333.00 | 1 |
| 37 | 1210.0206.00 | 1 |
| 46 | 1210.0441.00 | 1 |
| 43-55 | 0019.0075.00 | 1 |

Altri KIT
Other KITS

vedi pagine:
see pages:
53 - 54 - 55

EC-60



DK | Driftsvejledning

Indhold

| | | |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | CE – Overensstemmelseserklæring | 3 |
| 2 | Sikkerhed | 4 |
| 2.1 | Sikkerhedsanvisninger | 4 |
| 2.2 | Sikkerhedsskiltning | 4 |
| 2.3 | Definition af kvalificeret personale / sagkyndig | 5 |
| 2.4 | Personlige sikkerhedsforanstaltninger | 5 |
| 2.5 | Beskyttelsesudstyr | 5 |
| 2.6 | Sikkerhedsforanstaltning | 5 |
| 2.7 | Driftssikkerhed | 6 |
| 2.8 | Funktionskontrol og visuel kontrol | 6 |
| 2.8.1 | Generelt | 6 |
| 2.8.2 | Egenhændig ombygning | 6 |
| 3 | Generelt | 7 |
| 3.1 | Anvendelsesformål | 7 |
| 3.2 | Overblik | 8 |
| 3.3 | Tekniske data | 8 |
| 4 | Installation | 9 |
| 4.1 | Transport | 9 |
| 4.2 | Opbygning | 9 |
| 4.3 | Vandtilslutning | 10 |
| 5 | Betjening | 11 |
| 5.1 | Generelt | 11 |
| 5.2 | Arbejde med lanse/højtryks- og lavtryksdyse | 12 |
| 5.2.1 | Iblanding af rengøringsmidler | 13 |
| 5.2.2 | Tilbehør: Sandblæsningssæt SSK | 13 |
| 6 | Service og vedligeholdelse | 14 |
| 6.1 | Vedligeholdelse | 14 |
| 6.1.1 | Mekanik | 14 |
| 6.2 | Afhjælpning af fejl | 16 |
| 6.3 | Reparationer | 16 |
| 6.4 | Kontrolpligt | 17 |
| 6.5 | Bemærkninger til typeskiltet | 18 |
| 6.6 | Bemærkning om udlejning/udlån af PROBST-udstyr | 18 |
| 7 | Bortskaffelse/genanvendelse af udstyr og maskiner | 18 |

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i oplysningerne og illustrationerne i brugsanvisningen.

1 CE – Overensstemmelseserklæring

Beskrivelse: EASYCLEAN EC-60 Rengøringsmaskine til fliser
Type: EC-60
Varenummer: 51700004



Fabrikant: Probst GmbH
Gottlieb-Daimler-Straße 6
71729 Erdmannhausen, Germany
info@probst-handling.de
www.probst-handling.com

Den ovenfor beskrevne maskine opfylder de relevante krav i følgende EU-direktiver:

2006/42/EF (maskindirektiv)

Følgende standarder og tekniske specifikationer blev anvendt:

DIN EN ISO 12100

Maskinsikkerhed - Generelle principper for konstruktion - risikovurdering og risikonedsættelse

DIN EN ISO 13857

Maskinsikkerhed – Sikkerhedsafstande til forhindring af, at hænder, arme, ben og fødder kan nå ind i fareområder

DIN EN 1829-1

Højtryksrensere – højtryksrensemaskiner – sikkerhedstekniske krav.

Dokumentationsbefuldægtiget:

Navn: Jean Holderied
Postadresse: Probst GmbH; Gottlieb-Daimler-Straße 6; 71729 Erdmannhausen, Germany

Underskrift, undertegnedes personoplysninger:



Erdmannhausen, 08.03.2023.....

(Eric Wilhelm, Geschäftsführer)

2 Sikkerhed

2.1 Sikkerhedsanvisninger



Livsfare!

Betegner en faresituation. Hvis situationen ikke undgås, har den døden og alvorlige kvæstelser til følge.



Farlig situation!

Betegner en farlig situation. Hvis situationen ikke undgås, har den kvæstelser eller materialeskader til følge.



Forbud!



Betegner et forbud. Hvis forbuddet tilsesættes, kan det medføre dødsulykker og alvorlige kvæstelser eller materialeskader.







Vigtige informationer eller nyttige tips til brug.


2.2 Sikkerhedsskiltning

ADVARSELSSYMBOLER

| Symbol | Betydning | Ordre-nr. | Størrelse: |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|------------|
|  | Risiko for personskade som følge af roterende dele | 29040297 | 50 mm |
|  | Maskinen må kun benyttes med åben hovedhane! | 29040301 | 20x90 mm |

PÅBUDSSYMBOLER

| Symbol | Betydning | Ordre-nr. | Størrelse: |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
|  | Benyt øreværn og øjenbeskyttelse | 29040547 | 50 mm |
|  | Enhver bruger skal have læst og forstået driftsvejledningen til enheden inkl. sikkerhedsforskrifterne | 2904665 2904666 29041049 | 30mm 50 mm 80 mm |
|  | Rengør filteret 1 x måneden (skylles med vandstråle og bankes eventuelt ud). | 29040699 | 45 mm |
|  | Åbn/luk hovedhane. | 29040299 | 20x86 mm |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|  <p>Querspülung/Cross flow auf/open zu/close Art. Nr.: 2304 0300</p> | Åbn/luk tværskyllning | 29040300 | 20x86 mm |
| <p>Mindest Wasserdruck 0,3 bar, da sonst keine Funktion des Motors! Minimum water pressure 0,3 bar, otherwise no function of the engine! Pression d'eau au minimum 0,3 bar, sinon pas de fonction du moteur!</p> | Mindste vandtryk 0,3 bar | 29040395 | 180x20 mm |
| <p>Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt unbedingt die Pumpe und alle Wasserleitungen komplett entleeren! Bei allen Wartungsarbeiten, bei denen das Gerät geneigt werden muss, darf der Neigungswinkel >30° nicht überschritten! Empty the pump and all water pipelines at temperatures around the freezing point completely. With all maintenance work, with which the device must be tip, the angle of inclination may not exceed >30°. Lorsque les températures sont proches de zéro, il faut impérativement vider complètement la pompe et tous les tuyaux. Dans le cas de manipulations spéciales, où l'appareil doit être incliné, ne pas dépasser un angle d'inclinaison de 30° maximum ! In caso di temperature a livello del punto di congelamento svuotare assolutamente la pompa e tutte le altre condotte d'acqua. Durante tutti gli interventi di manutenzione che richiedono l'inclinazione dell'apparecchio, tale inclinazione non deve essere superiore a 30°!</p> | <p>Ved temperaturer omkring frysepunktet skal pumpen og alle vandledninger uden undtagelse tømmes fuldstændigt.</p> <p>Under alle vedligeholdelsesarbejder, hvor maskinen hældes, må hældningen ikke overskride >30°!</p> | 29040565 | 125x75 mm |

2.3 Definition af kvalificeret personale / sagkyndig

Installation, vedligeholdelse og reparation af denne enhed må kun foretages af kvalificeret personale eller sagkyndige!

Kvalificeret personale eller sagkyndige skal have fornødent kendskab til følgende områder, såfremt de er relevante for enheden:

- til mekanik
- til hydraulik
- til pneumatik
- til elektroteknik

2.4 Personlige sikkerhedsforanstaltninger



- Enhver bruger skal have læst og forstået driftsvejledningen til enheden inkl. sikkerhedsforskrifterne.
- Enheden og alle overordnede enheder, som er indbygget i enheden, må kun betjenes af **godkendte og kvalificerede** medarbejdere, der er hyret til formålet.



- Kun maskiner/enhed med håndgreb må føres manuelt.
- Ellers er der risiko for kvæstelser på dine hænder!

2.5 Beskyttelsesudstyr

Beskyttelsesudstyret består i henhold til de sikkerhedsmæssige krav af:

- Beskyttelsesklæder
- Beskyttelseshandsker
- Sikkerhedssko
- Øreværn
- Beskyttelse af øjnene

2.6 Sikkerhedsforanstaltning



- Afspær en stor del af arbejdsområdet således, at uvedkommende, især børn, ikke får adgang hertil.
- **Forsigtighed under tordenvejr - fare for lynnedslag!**
Afhængigt af tordenvejrets intensitet skal du om nødvendigt stoppe arbejdet med udstyret.



- Sørg for tilstrækkelig belysning af arbejdsområdet.
- **Vær forsigtig med våde, frosne, iskolde og beskidte byggematerialer!**
Der er risiko for, at gribematerialet glider ud. → FARE FOR ULYKKE!

2.7 Driftssikkerhed

- Maskinen må ikke benyttes i lukkede rum (risiko for forgiftning som følge af udstødningsgasser).
- Påfyldning af brændstof må kun ske, når motoren er afkølet så meget, at der ikke er risiko for brand eller eksplosion.
- Vedligeholdelsesarbejder må kun udføres, når maskinen er **standset**, dvs. rotationsarmen må ikke bevæge sig (vent mindst **et minut** efter at have slukket maskinen!), og udstødningssystemet skal være afkølet så meget, at der ikke er risiko for forbrændinger.
- Slidte børster skal udskiftes.

2.8 Funktionskontrol og visuel kontrol

2.8.1 Generelt



- Enheden arbejde skal før brug funktions- og tilstandstestes.
- Vedligeholdelse, smøring og fejlafhjælpning må kun foretages, når enheden er afbrudt og sat ud af drift!



- Ved mangler, der berører sikkerheden, må enheden først genidrives, når alle fejl er afhjulpnet.
- Hvis der er tilfældige ridser, revner, spalter eller beskadigede komponenter forskellige steder på enheden, skal al kørsel med enheden **straks** indstilles.



- Driftsvejledningen til enheden skal altid forefindes et synligt sted på arbejdspladsen.
- Det på enheden anbragte typeskilt må ikke fjernes.
- Ulæselige skilte skal udskiftes. Ulæselige sikkerhedsskilte (såsom forbuds- og advarselssymboler) skal udskiftes.

2.8.2 Egenhændig ombygning



Egenhændig ombygning af enheden eller anvendelse af eventuelt selvbygget ekstraudstyr er derfor principielt forbudt!

3 Generelt

3.1 Anvendelsesformål

Enheden anvendes udelukkende til rengøring af flade plader og brostensbelægninger. Apparatet er ikke selvansugende, dvs. at der skal tilføres rent, boblefrit ledningsvand til apparatet.

Sørg for, at rengøringsområdet er forseglet af beskyttelseshjelm og de dertil fastgjorte børster.

Den overflade, der skal rengøres, skal kunne modstå vandstrålens tryk uden at tage skade.



Apparatet må kun betjenes af personer, der er fyldt 18 år.

Personer over 16 år må bruge apparatet, så længe det er nødvendigt for at nå deres uddannelsesmål, og deres beskyttelse garanteres af en tilsynsførende □ se BGV D15 "Arbejde med væskestråler".



- Enheden må kun anvendes til det i driftsvejledningen beskrevne formål under overholdelse af sikkerhedsforskrifterne og de tilhørende lovbestemmelser og overensstemmelseserklæringen.
- Enhver anden anvendelse ligger uden for anvendelsesformålet og er forbudt!
- Desuden skal de på arbejdsstedet gældende sikkerheds- og ulykkesforebyggende forskrifter overholdes.





Brugerne skal før kørsel sikre sig, at:

- enheden er egnet til det valgte arbejde,
- at den er i driftssikker stand,
- at emnerne egner sig til at blive løftet.

I tvivlstilfælde bedes man før idriftsættelsen rådføre sig med producenten.

3.2 Overblik



3.3 Tekniske data

De nøjagtige tekniske data (f.eks. løftekapacitet, egenvægt etc.) findes i det typeskilt.

4 Installation


4.1 Transport

Maskinen kan bæres i sammenfoldet tilstand på håndtagets bøjleender.

Maskinen må kun bæres med håndtagene! →

Der skal i den forbindelse sørges for, at fjederlåsene er gået i indgreb i alle 4

positioner og bøjlen er fast forankret i transportposition. Hierbei ist zu beachten, dass die Federriegel an allen 4 Positionen eingerastet sind und der Bügel sicher in der Transportposition verankert ist.



Fjederlås



Fjederlås

4.2 Opbygning


For at samle enheden skal du trække de fire fjederlåse ud og dreje dem, rette håndtaget ud og låse det igen i slutpositionen (drej tilbage og lad det klikke på plads).



Sørg for, at hverken lemmer (fingre) eller vandslangen bliver klemt af håndtagets konstruktion.




Federriegel




4.3 Vandtilslutning

Forbind vandslangen med $\frac{3}{4}$ "-tilslutningen på håndtaget på (EC 60). *

Sørg for, at kuglehanen er i låst position.



* Såfremt der kun forefindes en $\frac{1}{2}$ "-tilslutning (med stiksystem) skal der anvendes en adapter. →



5 Betjening

5.1 Generelt



Pumpen må ikke køre tør (uden vandtilførsel)!

Pumpen må køre uafbrudt i max. 5 minutter med lanse/stråle-dyse uden at der slipper vand ud. For at undgå skader på aggregatet (EC-60) må vandtilførselstemperaturen ikke overstige 40°C. Fremføringsvandet fra rørsystemet skal filtreres med 300-400 µ. Vandtrykket må ikke overstige 10 bar. Mindste vandtryk 0,3 bar (ved en volumenstrøm på 20 l/min), ellers vil motoren ikke fungere.

Hvis fødevandet tages fra en brønd eller fra åbent vand, skal det filtreres med 100-200 µ.



Kør ikke med maskinen over ujævnt terræn/eller genstande, som rager ud!
Rotationsarm/dyser kan blive beskadiget/forskydes!
Det er generelt forbudt at tage fat i roterende dele – risiko for personskaade!

1. Klap maskinbøjlen ud.
2. Åbn hovedhane (figur 1A/figur 1)

(Siehe Inbetriebnahme)




Vigtig: åbn først vandtilførslen (hovedhane), inden motoren startes! (figur 1a /figur 1) →

Tværskylning (figur 4) lukkes altid, når der startes op.



Figur 1A



Hovedhane

Fig. 1

Hvis der er vanskeligheder med at starte motoren (ofte i koldt vejr), trækkes trykindstillingsventilen (←) ud (mod uret). Så snart motoren har nået driftstemperaturen, drejes trykindstillingsventilen (←) ind igen (med uret). (figur 1B) →




Figur 1B

3. Motoren startes
- Starthåndtaget sættes på ON (figur 2)
 - Brændstofhanen åbnes (figur 3)
 - Choker aktiveres (figur 3)





Figur 2



Figur 3

4. Bei Bedarf Querspülung öffnen (auf/open).
(Schmutz wird dadurch nach rechts weggespült) Siehe Figur 4

Tværskyllning



Figur 4

5. Motorens omdrejningshastighed og fremdrifthastigheden på (EC-60) skal tilpasses og optimeres afhængig af tilsmudningsgraden.


5.2 Arbejde med lanse/højtryks- og lavtryksdyse



Ved ekstraarbejde med en lanse er det nødvendigt, inden motoren startes, eller når den startes, at aktivere pistolen, så der ikke opstår modtryk! (figur 6)

Tilslutning af sugeslange til iblanding af rengøringsmidler

Tilslutning af højtryksslange til lansedrift



Figur 5



Figur 5a



Figur 5b


Højtryksslange (lansedrift) figur 5a →
Sugeslange (rengøringsmiddel) figur 5b →

5.2.1 Iblanding af rengøringsmidler

Såfremt der skal tilsættes et ekstra rengøringsmiddel pga. voldsom tilsmudsning af overfladen, skal der tilsluttes en sugeslange (se figur 5, 5b.).



Ved iblanding af rengøringsmiddel skal lansen stilles på lavtryk!



Omskiftning fra høj- til lavtryk

Lanse – flad sprøjtedyse (se pil →)



Figur 7

Lanse – rotationsdyse (se pile →)




Figur 8


5.2.2 Tilbehør: Sandblæsningssæt SSK

Til fjernelse af hårdnakket snavs, rust eller lignende kan der tilsættes sand til vandet (kvartsand med maks. kornstørrelse 0,1 - 0,5 mm).

- Tilslutning af sandblæsningssæt til maskinen.
- Start maskinen (EC-60).
- Vent indtil pumpen har trukket vand op, luk (zu/ close) tværskyllingen, da der ellers trækkes luft ind via tværskyllingen.



Figur 9



6 Service og vedligeholdelse

6.1 Vedligeholdelse



For at sikre upåklagelig funktion, driftssikkerhed og levetid for enheden skal vedligeholdelsesarbejdet i den nederste tabel udføres med følgende intervaller.

Der må kun bruges **originale reservedele**. Ellers mister garantien sin dækning.





Alt arbejde må kun udføres, når enheden er afbrudt og sat ud af drift!
Ved alle arbejdsopgaver skal man sikre, at enheden ikke kan lukkes utilsigtet.
Fare for kvæstelse!!!


6.1.1 Mekanik

| VEDLIGEHOLDESESINTERVAL | Obligatorisk arbejde |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Første inspektion efter 25 driftstimer | <ul style="list-style-type: none"> Samtlige spændeskruer skal efterses og spændes efter (må kun foretages af en sagkyndig). |
| For hver 50. driftstimer | <ul style="list-style-type: none"> Samtlige spændeskruer spændes (sørg for, at skruerne efterspændes i henhold til de relevante tilspændingsmomenter efter de relevante styrkeklasser). Samtlige eksisterende beskyttende elementer (såsom sikringsstifter) skal kontrolleres for korrekt funktion, og defekte beskyttende elementer skal udskiftes. → 1) Alle ledforbindelser, føringer, bolte og tandhjul, kæder funktionstestes og efterspændes eller udskiftes om nødvendigt Gribekæberne (såfremt monteret) kontrolleres for slid og renses og udskiftes om nødvendigt. Alle eksisterende føringer og ledforbindelser af bevægelige dele eller maskintekniske komponenter skal smøres for at reducere slid og for optimale bevægelsessekvenser. Alle smørenipler (såfremt de findes) skal smøres med fedt. Smør alle eksisterende glidestyr (anbefalet smørefedt: Mobilgrease HXP 462) |
| Mindst én gang om året (hvis der er hårde arbejdsbetingelser skal intervallet forkortes) | <ul style="list-style-type: none"> Kontroller alle ophængte dele, f.eks. bolte og lasker. Kontrol for ridser, slid, korrosion og funktionssikkerhed af en sagkyndig. |

1)



Rengør filteret 1 x måneden (skylles med vandstråle og bankes eventuelt ud).



Til tætning af gevind:

Benyt Loctite 542 (flydende)

Som monteringsfedt:

Benyt litiumforsæbet, vandresistent fedt

Som olie (til krumtap):

Benyt mineralsk motorolie 15W40


Da der kan opstå kalkaflejringer under langvarige maskinstandsninger, skal maskinen gennemskylles med **kalkfattig** vand.






Ved temperaturer omkring frysepunktet skal pumpen og alle vandledninger uden undtagelse tømmes fuldstændigt. Frosset vand kan beskadige pumpen og vandledningerne!



Under alle vedligeholdelsesarbejder og fejlfhjælpninger, hvor maskinen hældes, må hældningen ikke overskride 30°!



6.2 Afhjælpning af fejl

| FEJL | ÅRSAG | AFHJÆLPNING |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motoren starter ikke. | <ul style="list-style-type: none"> • Fejl på motoren | <ul style="list-style-type: none"> • Se betjeningsvejledningen til motoren (tillæg) |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Sprøjtelanse opretter modtryk | <ul style="list-style-type: none"> • Aktiver pistolen på sprøjtelansen under start. |
| Motoren kører, men der oprettes intet tryk. | <ul style="list-style-type: none"> • Ingen vandtilførsel • Dreje-enheden er defekt • Dyser tilstoppede • Fejl i pumpen | <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollér vandtilledningen • Kontrollér dreje-enheden • Kontrollér dyser • Se betjeningsvejledningen til pumpen (tillæg) |
| Motoren kører, der oprettes tryk, men rotationsarmen drejer ikke | <ul style="list-style-type: none"> • Rotationsarmen hindres i at udføre funktioner | <ul style="list-style-type: none"> • Afhjælp fejlen ved standset maskine. • Dyseposition (~20°) korrigeres med rørtang (figur 1). |
| Motor løber, tryk oprettes, rotationsarmen drejes, men ingen rengøringsseffekt | <ul style="list-style-type: none"> • Dysepositionen er ikke korrekt • Dyserne er tilstoppede (eventuelt af sand) | <ul style="list-style-type: none"> • Dyseposition (~20°) korrigeres med rørtang (figur 1). • Afmonter dyser og rengør dem. |
| | |  <p>Figur 1</p> |
| | |  |
| Motoren hakker eller går ud | <ul style="list-style-type: none"> • Filtersien er tilstoppet | <ul style="list-style-type: none"> • Fjern låseskrue på smudsfanger og rengør filtersi (detaljer se kapitel "Serviceintervaller")  |

6.3 Reparationer




- Før enheden genidrives, skal der foretages en ekstraordinær kontrol af en sagkyndig person.
- Enheden må kun repareres af fagfolk, der besidder den fornødne viden og ekspertise

6.5 Bemærkninger til typeskiltet



- Enhedstype, enhedsnummer og produktionsår er vigtige data til identifikation af enheden. De skal altid angives ved bestilling af reservedele, garantikrav eller andre forespørgsler om enheden.
- Den maksimale belastningskapacitet (WLL) angiver den maksimale belastning, som enheden er konstrueret til. Den maksimale lastkapacitet (WLL) må **ikke** overskrides.
- Den egenvægt, der er angivet på typeskiltet, skal tages i betragtning ved brug af hejse-/bæredere (f.eks. kran, kædehejseværk, gaffeltruck, gravemaskine...).



Eksempel:

6.6 Bemærkning om udlejning/udlån af PROBST-udstyr



Ved udlejning af PROBST-apparater skal den tilsvarende **originale brugsanvisning** medfølge (hvis sproget i det pågældende brugerland afviger, skal den pågældende oversættelse af den originale brugsanvisning også medfølge)!

7 Bortskaffelse/genanvendelse af udstyr og maskiner



Produktet må kun tages ud af drift og klargøres til bortskaffelse/genbrug af kvalificeret personale. De tilsvarende eksisterende enkeltkomponenter (f.eks. metaller, plast, væsker, batterier/opladelige batterier osv.) **skal bortskaffes/genanvendes i overensstemmelse med de nationalt/landsspecifikke gældende love og bortskaffelsesbestemmelser!**



Produktet må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet!

SISSEJUHATUS

Täname, et olete ostnud Honda mootori. Soovime aidata teil saavutada uue mootoriga parimaid tulemusi ja selle ohutut kasutamist. See juhend sisaldab sellekohast teavet. Lugege seda enne mootori kasutamist hoolikalt. Probleemide või küsimuste tekkimisel seoses mootoriga võtke ühendust Honda volitatud edasimüüjaga.

Kogu väljaandes olev teave põhineb trükkimise ajal saadaolnud värskemal teabele toote kohta. Honda Motor Co., Ltd. jätab endale õiguse teha muudatusi igal ajal ilma etteteatamata ja ilma kaasnevate kohustusteta. Ühtegi selle väljaande osa ei tohi paljundada ilma kirjaliku loata.

Käesolevat juhendit tuleb pidada mootoriga kaasaskäivaks osaks ja see peab edasimüümisel jääma mootoriga.

Lisateavet mootori käivitamise, seiskamise, kasutamise, häälestamise kohta või spetsiaalsete hooldusjuhiste saamiseks vaadake selle mootori jõul töötavate seadmete juhistest.

Ühendriigid, Puerto Rico ja USA Neitsisaared
Soovitame teil lugeda garantiikirja selle kehtivusulatus ja teie omandivastutuste täielikuks mõistmiseks. Garantiikiri on eraldiseisev dokument, mille peaksite saama oma edasimüüjalt.

OHUTUSTEATED

Teie ja teiste ohutus on väga oluline. Juhendis ja mootoril on toodud olulised ohutusteated. Lugege neid teateid hoolikalt.

Ohutusteade teavitab teid võimalikest ohtudest, mis võivad teid või teisi vigastada. Igale ohutusteatele eelneb hoiatussümbol ⚠ ja üks kolmest sõnast — HÄDAOHT, HOIATUS või ETTEVAATUST.

Need märksõnad tähendavad järgmist:

⚠ HÄDAOHT

Juhiste mittejärgimisel SAATE SURMA või TÖSISELT VIGASTADA.

⚠ HOIATUS

Juhiste mittejärgimisel VÕITE saada SURMA või TÖSISELT VIGASTADA.

⚠ ETTEVAATUST

Juhiste mittejärgimisel VÕITE saada VIGASTADA.

Iga teade teavitab teid, mis ohuga on tegemist, mis võib juhtuda ja mida saate vigastuste vältimiseks või vähendamiseks teha.

KAHJUENNETUSTEATED

Näete ka muid olulisi teateid, mis järgnevad sõnale MÄRKUS.

See sõna tähendab järgmist:

MÄRKUS

Juhiste mittejärgimisel võib teie mootor või muu vara kahjustuda.

Nende teadete eesmärgiks on aidata ennetada mootori, muu vara või keskkonna kahjustumist.

© 2012 Honda Motor Co., Ltd. Kõik õigused kaitstud


3EZ4M600
00X3E-Z4M-6001

GX120UT2·GX160UT2·GX200UT2
GX120RT2·GX160RT2·GX200RT2

HONDA

KASUTUSJUHE

GX120 · GX160 · GX200



HOIATUS



Mootori heitgaasid sisaldavad kemikaale, mis California osariigile teadaolevalt põhjustavad vähki ja sünnidefekte ning pärsivad paljunemisevõimet.

SISUKORD


| | | | |
|-------------------------------|----|---------------------------------|----|
| SISSEJUHATUS | 1 | SETTEKORK | 12 |
| OHUTUSTEATED | 1 | SÜÜTEKÜÜNAL | 12 |
| OHUTUSTEAVE | 2 | SÄDEMEPÜÜDJA | 13 |
| OHUTUSSILTIDE ASUKOHAD .. | 2 | KIIRUS TÜHIKÄIGUL | 13 |
| OSADE & JUHTELEMENTIDE | | KASULIKUD NÄPUNÄITED | |
| ASUKOHAD | 3 | JA SOOVITUSED | 13 |
| FUNKTSIOONID | 3 | MOOTORI HOIUSTAMINE | 13 |
| KASUTUSEELNE KONTROLL .. | 4 | TRANSPORTIMINE | 14 |
| KASUTAMINE | 4 | OOTAMATUTE PROBLEEMIDE | |
| ETTEVAATUSABINÕUD | | LAHENDAMINE | 15 |
| OHUTUKS KASUTAMISEKS .. | 4 | KAITSME VAHETAMINE | 15 |
| MOOTORI KÄIVITAMINE | 4 | TEHNILINE TEAVE | 16 |
| MOOTORI SEISKAMINE | 6 | Seerianumbri asukoht | 16 |
| MOOTORI KIIRUSE | | Aku ühendamine | |
| SEADMINE | 6 | elektristarteriga | 16 |
| MOOTORI HOOLDAMINE | 7 | Kaugjuhtimine | 16 |
| HOOLDUSE OLULISUS | 7 | Karburaatori muutmine suurtel | |
| OHUTUS HOOLDAMISEL | 7 | kõrgustel töötamiseks | 17 |
| ETTEVAATUSABINÕUD | 7 | Teave heitmete | |
| HOOLDUSGRAAFIK | 7 | kontrollsüsteemi kohta | 17 |
| TANKIMINE | 8 | Õhusaastamise indeks | 18 |
| MOOTORIÕLI | 8 | Tehnilised andmed | 18 |
| Soovitatav õli | 8 | Häälestamise tehniline | |
| Õlitaseme kontrollimine | 9 | teave | 19 |
| Õlivahetus | 9 | Üldine ülevaatlilik teave | 19 |
| REDUKTORIÕLI | 9 | Juhtmestiku skeemid | 19 |
| Soovitatav õli | 9 | TARBIJATEAVE | 20 |
| Õlitaseme kontrollimine | 9 | Garantii ja levitaja/ | |
| Õlivahetus | 10 | edasimüüja andmed | 20 |
| ÕHUFILTER | 10 | Klienditeeninduse teave | 20 |
| Kontrollimine | 10 | | |
| Puhastamine | 11 | | |

OHUTUSTEAVE

- Veenduge, et mõistate kõikide juhtelementide funktsioneerimist ja õppige, kuidas hädaolukorras mootorit kiiresti seisata. Veenduge, et kasutaja saab enne seadme kasutamist piisavalt juhiseid.
- Ärge lubage lastel mootorit kasutada. Hoidke lapsed ja loomad tööpiirkonnast eemal.
- Teie mootori heitgaasid sisaldavad mürgist vingugaasi. Ärge laske mootoril töötada piisava ventilatsioonita kohtades ega siseruumides.
- Töötamise ajal muutuvad mootor ja heitgaasid väga kuumaks. Hoidke mootor töötamise ajal vähemalt 1 meetri kaugusel ehitistest ja muudest seadmetest. Hoidke süttivad materjalid eemal ja ärge paigutage midagi mootorile selle töötamise ajal.

OHUTUSSILTIDE ASUKOHAID

Need sildid hoiatavad teid võimalikest ohtudest, mis võivad tekitada tõsiseid vigastusi. Lugege neid hoolikalt. Kui silt tuleb ära või muutub loetamatuks, võtke uue sildi saamiseks ühendust oma Honda edasimüüjaga.



| HOIATUSSILT | EL-is | Väljaspool EL-i |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <p>Thai Honda Mfg. Co., Ltd. MADE IN THAILAND</p> | tootele kinnitatud | tarnitakse tootega |
| <p>▲ WARNING Gasoline is highly flammable and explosive. Turn engine off and let cool before refueling. The engine emits toxic carbon monoxide. Do not run in an enclosed area. Read Owner's Manual before operation. Thai Honda Mfg. Co., Ltd. MADE IN THAILAND</p> | tarnitakse tootega | tootele kinnitatud |
| <p>▲ ATTENTION L'essence est très inflammable et explosive. Arrêter le moteur et le laisser refroidir avant de faire le plein d'essence. Le moteur produit les vapeurs nocives de monoxyde de carbone. Ne pas utiliser dans un local clos. Lire le manuel de propriétaire avant l'utilisation. Thai Honda Mfg. Co., Ltd. MADE IN THAILAND</p> | tarnitakse tootega | tarnitakse tootega |
| SUMMUTI HOIATUSSILT | EL-is | Väljaspool EL-i |
| | ei ole kaasas | tarnitakse tootega |
| <p>▲ CAUTION HOT MUFFLER CAN BURN YOU. Stay away if engine has been running.</p> | tarnitakse tootega | tootele kinnitatud |
| <p>▲ ATTENTION L'ECHAPPEMENT CHAUD PEUT VOUS BRULER. S'ÉLOIGNER QUAND LE MOTEUR FONCTIONNE.</p> | tarnitakse tootega | tarnitakse tootega |



Bensiin on kergestisüttiv ja plahvatusohtlik. Seisake mootor ja laske sel enne tankimist jahtuda.



Mootor eraldab mürgist vingugaasi. Ärge laske mootoril töötada suletud alal.




Lugege enne kasutamist kasutusjuhendit.



Kuum summuti võib teid põletada. Hoidke eemale, kui mootor on töötanud.

OSADE & JUHTELEMENTIDE ASUKOHAD





KÜTUSEKLAPI HOOB



ÖHUKLAPI HOOB (madala profiiliga õhufilter)

VÄLJA ARVATUD ELEKTRISTARTERIGA MUDELID



FUNKTSIOONID

OLI ALERT SÜSTEEM (teatud mudelitel)

“Oil Alert on Ameerika Ühendriikides registreeritud kaubamärk”.

Õlitase kontrollsüsteem Oil Alert on loodud ära hoidma mootori kahjustumist juhul, kui karteris pole piisavalt õli. Enne kui õlitase karteris langeb alla ohutuspiiri, seiskab õlitase kontrollsüsteem mootori automaatselt (mootorilüliti jääb asendisse ON (SEES)).


Kui mootor seiskub ja enam ei käivitu, kontrollige enne teiste rikete kontrollimist mootori õlitaset (vt lk 9).

VOOLUAHELA KAITSE (teatud mudelitel)

Vooluahela kaitse kaitseb aku laadimisahelat. Lühise või valesti ühendatud aku korral aktiveerub vooluahela kaitse.

Vooluahela kaitsmes olev roheline näidik hüppab välja, näitamaks, et vooluahela kaitse on välja lülitunud. Sellisel juhul tehke kindlaks probleemi põhjus ja parandage see enne vooluahela kaitsme taaskäivitamist.

Taaskäivitamiseks vajutage vooluahela kaitsme nuppu.



KASUTUSEELNE KONTROLL

KAS TEIE MOTOOR ON TÖÖVALMIS?

Teie enda ohutuseks ja teie seadme tööea pikendamiseks on väga oluline enne mootori kasutamist võtta veidi aega selle seisundi kontrollimiseks. Enne mootori kasutamist kõrvaldage leitud probleemid või laske seda teha edasimüüjal.

⚠ HOIATUS

Mootori vale hooldamine või probleemide kõrvaldamata jätmine enne mootori kasutamist võib põhjustada rikke, mis võib teil vigastusi tekitada või surma põhjustada.

Kontrollige mootorit alati enne iga kasutamist ja kõrvaldage probleemid.

Enne kasutuseelse kontrolli alustamist veenduge, et mootor oleks tasapinnalises asendis ja mootorilüliti oleks asendis OFF (VÄLJAS).

Enne mootori käivitamist kontrollige alati järgmist:

Kontrollige mootori üldist seisukorda

1. Vaadake mootori ümbrusest ja selle alt, et poleks märke õli- või bensiinileketest.
2. Eemaldage ülemäärane mustus ja jäägid, eriti summuti ja tagasitõmbestarteri ümbrusest.
3. Kontrollige, et poleks märke kahjustustest.
4. Kontrollige, et kõik kaitsmed ja katted oleksid omadel kohtadel ja kõik mutrid, poldid ja kruvid oleksid kinnikeeratud.

Kontrollige mootorit

1. Kontrollige kütusetaset (vt lk 8). Täis kütusepaagiga alustamine aitab ära hoida või vähendada tankimisest tingitud töökatkestusi.
2. Kontrollige mootori õlitaset (vt lk 9). Madala õlitasemega mootori töötamine võib mootorit kahjustada.

Õlitaseme kontrollsüsteem Oil Alert (olemasolu korral) seiskab mootori automaatselt enne, kui õlitase langeb alla lubatud piiri. Ootamatu väljalülitumise vältimiseks tuleks siiski alati enne käivitamist kontrollida mootori õlitaset.

3. Kontrollige käigukasti õlitaset vastavatel mudelitel (vt lk 9). Õli on käigukasti tööks ja pikaks tööeks väga oluline.
4. Kontrollige õhufiltri elementi (vt lk 10). Must õhufiltri element piirab õhuvoolu karburaatorisse, vähendades mootori jõudlust.
5. Kontrollige selle mootori jõul töötavaid seadmeid.

Ettevaatusabinõusid ja protseduure, mida tuleb enne mootori käivitamist järgida, vaadake selle mootori jõul töötavate seadmete juhistest.

KASUTAMINE

ETTEVAATUSABINÕUD OHUTUKS KASUTAMISEKS

Enne mootori esmakordset kasutamist vaadake üle jaotised *OHUSTEAVE* leheküljel 2 ja *KASUTUSEELNE KONTROLL* leheküljel 4.

Teie ohutuseks ärge kasutage mootorit suletud alal, nagu garaazis. Teie mootori heitgaasid sisaldavad mürgist vingugaasi, mis võib suletud alal kiiresti koguneda ja põhjustada haigestumist või surma.

⚠ HOIATUS

Heitgaasid sisaldavad mürgist vingugaasi, mis võib suletud alal tõusta ohtliku piirini. Vingugaasi sissehingamine võib põhjustada teadvuse kaotust või surma.


Ärge kunagi laske mootoril töötada suletud ega pooleldi suletud alal, kus võib olla inimesi.

Ettevaatusabinõusid, mida tuleb järgida mootori käivitamisel, seiskamisel ja kasutamisel, vaadake selle mootori jõul töötavate seadmete juhistest.


Ärge kasutage mootorit kalletel, mis on suuremad kui 20° (36%).

MOTOORI KÄIVITAMINE

1. Viige kütuseklapi hoob asendisse ON (SEES).



2. Külma mootori käivitamiseks viige õhuklapi hoob asendisse CLOSED (SULETUD).




Sooja mootori taaskäivitamisel jätke õhuklapi hoob asendisse OPEN (AVATUD).

Mõnede mootorirakenduste puhul kasutatakse eemalasetsevat õhuklappi, mitte mootoril olevat õhuklapi hooba, nagu siin näidatud. Vaadake seadme tootja juhiseid.

3. Viige gaasihoob eemale asendist MIN, umbes 1/3 MAX. (MAKS)-asendi poole.

GAASIHOOB




Mõnede mootorirakenduste puhul kasutatakse eemalasetsevat gaasihoovastikku, mitte mootoril olevat gaasihooba, nagu siin näidatud. Vaadake seadme tootja juhiseid.

4. Pöörake mootorilüliti asendisse ON (SEES).

VÄLJA ARVATUD
ELEKTRISTARTERIGA
MUDELID


ELEKTRISTARTERIGA
MUDELID




ON (SEES)



ON (SEES)




ON (SEES)



ON (SEES)

MOOTORILÜLITI




MOOTORILÜLITI

5. Käivitage starter.

TAGASITÖMBESTARTER:

Tõmmake käivitustrossi kergelt, kuni tunnete takistust, seejärel tõmmake järsult allnäidatud noole suunas. Laske käivitustross sujuvalt tagasi.



MÄRKUS

Ärge laske käivitustrossil tagasi vastu mootorit põrgata. Starteri kahjustamise vältimiseks laske see sujuvalt tagasi.

ELEKTRISTARTER
(vastavatel mudelitel)

Keerake võti asendisse START (KÄIVITA) ja hoidke seda selles asendis, kuni mootor käivitub.

Kui mootor 5 sekundi jooksul ei käivitu, vabastage võti ja oodake vähemalt 10 sekundit enne, kui starterit uuesti käivitate.

MÄRKUS


Käivitades elektristarterit korraga kauem kui 5 sekundit, kuumeneb starteri mootor üle ja võib kahjustuda. Sellist ülekuumenemist garantii ei kata.

Kui mootor käivitub, vabastage võti, lastes sel liikuda tagasi asendisse ON (SEES).

START (KÄIVITA)



START (KÄIVITA)



MOOTORILÜLITI
(vastavatel mudelitel)

6. Kui õhuklapi hoob liigutati starteri käivitamiseks asendisse CLOSED (SULETUD), liigutage seda mootori soojenedes järk-järgult asendi OPEN (AVATUD) suunas.

ÕHUKLAPI HOOB



OPEN (AVATUD)

CLOSED (SULETUD)


OPEN (AVATUD)

MOOTORI SEISKAMINE


Mootori seiskamiseks hädaolukorras keerake mootorilüliti asendisse OFF (VÄLJAS). Tavapärasel tingimustel mootori seiskamiseks toimige järgmiselt. Vaadake seadme tootja juhiseid.

1. Viige gaasihoob asendisse MIN.


Mõnede mootorirakenduste puhul kasutatakse eemalasetsevat gaasihoovastikku, mitte mootoril olevat gaasihooba, nagu siin näidatud.



2. Pöörake mootorilüliti asendisse OFF (VÄLJAS).



3. Viige kütuseklapi hoob asendisse OFF (VÄLJAS).




MOOTORI KIIRUSE SEADMINE

Viige gaasihoob soovitud mootorkiiruse asendisse.

Mõnede mootorirakenduste puhul kasutatakse eemalasetsevat gaasihoovastikku, mitte mootoril olevat gaasihooba, nagu siin näidatud. Vaadake seadme tootja juhiseid.

Soovitavaid mootori kiirusi vaadake selle mootori jõul töötavate seadmete juhistest.



MOOTORI HOOLDAMINE

HOOLDUSE OLULISUS

Hea hooldus on ohutu, ökonoomse ja probleemivaba kasutamise eelduseks. Samuti aitab see vähendada saastatust.

⚠ HOIATUS

Vale hooldamine või probleemide kõrvaldamata jätmine enne mootori kasutamist võib põhjustada rikke, mis võib teil vigastusi tekitada või surma põhjustada.

Järgige alati käesolevas kasutusjuhendis olevaid kontrollimis- ja hooldussoovitusi ja -graafikuid.

Aitamaks teil oma mootori eest korralikult hoolt kanda, on järgmistel lehekülgedel toodud hooldusgraafik, regulaarsete kontrollimiste protseduurid ja lihtsad hooldusprotseduurid, mida saab läbi viia tavapäraste käsitööriistade abil. Hooldustöid, mis on keerukamad või nõuavad spetsiaalseid tööriistu, tuleks lasta teha professionaalidel ning neid teostavad tavaliselt Honda tehnikud või muud vastava väljaõppega mehaanikud.

Hooldusgraafik kehtib tavapäraste kasutustingimuste puhul. Kui kasutate mootorit keerulisemates tingimustes, nagu kasutamine püsivalt kõrgel koormusel või kõrgel temperatuuril või ebatavaliselt niisketes või tolmustes tingimustes, võtke soovitusi saamiseks vastavalt teie individuaalsetele vajadustele ja kasutusele ühendust edasimüüjaga.

Emissiooni kontrollimise seadmete ja süsteemide hooldust, osade väljavahetamist või parandustöid võib teha EPA-standarditele vastavaid varuosi kasutav mootoreid parandav asutus või isik.

OHUTUS HOOLDAMISEL

Järgnevalt on toodud mõned kõige olulisemad ettevaatusabinõud. Sellegipoolest ei saa me teid hoiatada kõikide võimalike ohtude eest, mis võivad seoses hooldustöödega tekkida. Vaid teie ise saate otsustada, kas peaksite vastava toiminguga ise teostama või mitte.

⚠ HOIATUS

Hooldusjuhiste ja ettevaatusabinõude mittenouetekohane järgimine võib põhjustada raskeid kehavigastusi või surma.

Järgige alati käesolevas kasutusjuhendis olevaid protseduure ja ettevaatusabinõusid.

ETTEVAATUSABINÕUD


- Veenduge enne hooldus- või parandustööde alustamist, et mootor on välja lülitatud. Juhusliku käivitumise vältimiseks eemaldage süüteküünla kate. Sellega kõrvaldate mitmed järgmiselt toodud võimalikud ohud.
 - **Vingugaasimürgitus mootori heitgaasist.** Tegutsege avatud akendest ja ustest eemal.
 - **Kuumadest osadest tekkinud põletused.** Laske mootoril ja heitgaasisüsteemil enne nende puudutamist jahtuda.
 - **Liikuvatest osadest tekkinud vigastused.** Ärge laske mootoril töötada, välja arvatud juhtudel, kus see on vajalik.
- Lugege enne alustamist juhiseid ja veenduge, et teil on vajalikud tööriistad ja oskused.
- Tule- ja plahvatusohtu vähendamiseks olge bensiini kasutamisel ettevaatlik. Kasutage osade puhastamiseks ainult mittesüttivat lahust, mitte bensiini. Kütusega kokkupuutuvate osade lähedal ei tohi suitsetada ega olla sädemeid ja leeke.

Pidage meeles, et Honda volitatud edasimüüja tunneb teie mootorit kõige paremini ja omab kõike selle hooldamiseks ja parandamiseks vajaminevat. Parima kvaliteedi ja töökindluse tagamiseks kasutage parandamisel ja asendamisel ainult Honda Genuine'i või nendega samaväärseid varuosi.


HOOLDUSGRAAFIK

| HOOLDUSINTERVALL (3) Teostage igal näidatud kuul või töötundide arvu täitumisel olenevalt sellest, kumb tuleb enne. | | Igal kasutus- korral | Esimesel kuul või 20 h tagant | Iga 3 kuu või 50 h tagant | Iga 6 kuu või 100 h tagant | Iga aasta või 300 h tagant | Vt lk |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| Mootoriõli | Kontrolli taset | O | | | | | 9 |
| | Vaheta | | O | | O | | 9 |
| Reduktiõli (olemasolu korral) | Kontrolli taset | O | | | | | 9-10 |
| | Vaheta | | O | | O | | 10 |
| Õhufilter | Kontrolli | O | | | | | 10 |
| | Puhasta | | | O (1) | O * (1) | | 11-12 |
| | Vaheta | | | | | O * * | |
| Settekork | Puhasta | | | | O | | 12 |
| Süüteküünal | Kontrolli- reguleeri | | | | O | | 12 |
| | Vaheta | | | | | O | |
| Sädemepüüdja (olemasolu korral) | Kontrolli | | | | O (4) | | 13 |
| Kiirus tühikäigul | Kontrolli- reguleeri | | | | | O (2) | 13 |
| Klapivahe | Kontrolli- reguleeri | | | | | O (2) | Hooldus- käsiraamat |
| Põlemiskamber | Puhasta | Iga 500 tunni tagant (2) | | | | | Hooldus- käsiraamat |
| Kütusepaak ja -filter | Puhasta | | | | O (2) | | Hooldus- käsiraamat |

SISEMISE VENTILATSIOONIGA KARBURAATORI MUDEL



STANDARDMUDEL



| | | | |
|------------|-----------|---------------------------------------------------|---------------------|
| Kütusetoru | Kontrolli | Iga 2 aasta tagant (vajadusel vahetage välja) (2) | Hooldus- käsiraamat |
|------------|-----------|---------------------------------------------------|---------------------|

- * • Ainult topeltelemendiga sisemise ventilatsiooniga karburaator.
- Tsükloniga mudelitel iga 6 kuu või 150 tunni tagant.

- ** • Vahetage ainult paberelemendiga mudel.
- Tsükloniga mudelitel iga 2 aasta või 600 tunni tagant.

- (1) Tolmustes piirkondades kasutamisel tuleb hooldada sagedamini.
- (2) Nende elementide hooldust peaks teostama teie edasimüüja, välja arvatud juhul, kui teil on endal vajaminevad tööriistad ja vastav kvalifikatsioon. Hooldustööde kirjeldused leiata Honda hoolduskäsiraamatust.
- (3) Kaubanduslikul eesmärgil kasutamisel märkige alati töötunnid üles, et määrata hooldusintervalle õigesti.
- (4) Euroopas ja muudes riikides, kus kehtib masinadirektiiv 2006/42/EÜ, peaks puhastamist teostama teie edasimüüja.

Hooldusgraafiku mittejärgimine võib põhjustada tõrkeid, mida garantii ei kata.

TANKIMINE

Soovitav kütus

| Pliivaba bensiin | |
|------------------|--------------------------------------------------|
| USA | Mootorimeetodil mõõdetud oktaanarv 86 või kõrgem |
| Väljaspool USA-d | Uurimismeetodil mõõdetud oktaanarv 91 või kõrgem |
| | Mootorimeetodil mõõdetud oktaanarv 86 või kõrgem |

Mootoril on pliivaba, mootorimeetodil mõõdetud oktaanarvuga 86 või kõrgema (uurimismeetodil mõõdetud oktaanarv 91 või kõrgem) bensiiniga töötamise sertifikaat.

Tankige ainult hästi ventileeritud kohas ja seisatud mootoriga. Kui mootor on töötnud, laske sel enne maha jahtuda. Ärge kunagi tankige siseruumides, kus bensiiniaurud võivad kokku puutuda lahtise tule või sädemetega.

Võite kasutada pliivaba bensiini, mis ei sisalda üle 10% etanooli (E10) või 5% metanooli. Metanool peab lisaks sisaldama kaaslahuseid või korrosioonivastaseid vahendeid. Kütuste kasutamine, mille etanooli- või metanoolisisaldus on ülaltoodust suurem, võib põhjustada probleeme käivitamise ja/või jõudlusega. Samuti võib see kahjustada kütusesüsteemi metallist, kummist või plastmassist osi. Mootorikahjustusi või jõudlusega seotud probleeme, mis on tekkinud ülaltoodust suurema etanooli- või metanoolisisaldusega kütuse kasutamisest, garantii ei kata.

Kui teie seadet kasutatakse harva või hooti, vaadake kütuse riknemisega seotud lisateavet peatüki MOOTORI HOIUSTAMINE kütusega seotud jaotisest (vt lk 13).

Ärge kunagi kasutage liisunud või saastunud bensiini või õli ja bensiini segu. Vältige mustuse või vee sattumist kütusepaaki.

⚠ HOIATUS

Bensiin on kergestisüttiv ja plahvatusohtlik ja võite end tankimisel põletada või raskelt vigastada.


- Seisake mootor ja hoidke eemale kuumusest, sädemetest ja lahtisest tulest.
- Tankige ainult välitingimustes.
- Pühkige mahaloksunud bensiin viivitamatult.

MÄRKUS

Kütus võib kahjustada värvkatet ja mõnesid plastitüüpe. Olge ettevaatlik ja ärge ajage kütusepaagi täitmisel kütust maha. Kütuse mahaloksumisest tekkinud kahjusid edasimüüja piiratud garantii ei kata. Liikuge enne mootori käivitamist tankimisallikast ja -kohast vähemalt 1 meetri kaugusele.

1. Kui mootor on seisatud ja tasasel pinnal, eemaldage kütusepaagi kork ja kontrollige kütusetaset. Kui kütusetase on madal, lisage paaki kütust.
2. Lisage kütust kuni kütusepaagi maksimaalse kütusetaseme alumise servani. Ärge lisage liiga palju kütust. Pühkige mahaloksunud kütus enne mootori käivitamist ära.

KÜTUSEPAAGI KORK



Tankige ettevaatlikult, et vältida kütuse mahaloksumist. Ärge tankige kütusepaaki liiga täis. Sõltuvalt töötingimustest võib olla vaja kütusetaset vähendada. Pärast tankimist keerake kütusepaagi kork tagasi peale, kuni kuulete klõpsatust.

Hoidke bensiini eemal kõikidest seadmetest, mis võivad tekitada sädemeid, nt grillid, elektriseadmed, elektrilised tööriistad jne.


Mahaloksunud bensiin ei ole mitte ainult tuleohtlik, vaid tekitab ka keskkonnakahju. Pühkige mahaloksunud bensiin viivitamatult.

MOOTORIÕLI

Õli on üks tähtsamaid jõudlust ja tööiga mõjutavaid tegureid. Kasutage 4-taktilise mootori detergentõli.

Soovitav õli

Kasutage 4-taktilise mootori õli, mis vastab API klassifikatsioonile SJ või kõrgemale klassifikatsioonile (või selle ekvivalendile). Kontrollige alati API hooldussilti õlimahutil, veendumaks, et sellele on märgitud tähed SJ või kõrgema klassifikatsiooni märgistus (või selle ekvivalent).




ÜMBRITSEVA KESKKONNA TEMPERAATUUR

Üldiseks kasutuseks on soovitatav SAE 10W-30. Teiste tabelis näidatud viskoossustega õlisid võib kasutada juhul, kui kasutuspiirkonna keskmine temperatuur jääb näidatud vahemikku.

Õlitaseme kontrollimine

Õlitaseme kontrollimisel peab mootor olema seisatud ja tasasel pinnal.

1. Eemaldage õlipaagi kork / õlivarras ja pühkige varras puhtaks.
2. Sisestage õlipaagi kork / õlivarras näidatud viisil õlipaagi täitevasse seda kinni keeramata ja seejärel võtke see õlitaseme kontrollimiseks välja.
3. Kui õlitase on õlivarda alumise piirjoone lähedal või sellest allpool, lisage soovitatud õli (vt lk 8) kuni ülemise piirjooneni (õlitäiteava alumine serv). Ärge lisage liiga palju õli.
4. Pange õlipaagi kork / õlivarras tagasi.



MÄRKUS

Madala õlitasemega mootori töötamine võib mootorit kahjustada. Sellist tüüpi kahjustumist edasimüüja piiratud garantii ei kata.

Õlitaseme kontrollisüsteem Oil Alert (olemasolu korral) seiskab mootori automaatselt enne, kui õlitase langeb alla lubatud piiri. Ootamatu väljalülitumise vältimiseks tuleks siiski alati enne käivitamist kontrollida mootori õlitaset.

Õlivahetus

Mootorit õlist tühjendades peab mootor olema soe. Soe õli väljub kiiresti ja täielikult.

1. Pange kasutatud õli kogumiseks mootori alla sobiv mahuti, seejärel eemaldage õlipaagi kork / õlivarras, õlitühjenduskork ja seib.
2. Laske kasutatud õlil täielikult välja nõrguda, seejärel pange õlitühjenduskork ja seib tagasi ja kinnitage õlitühjenduskork hoolikalt.

Käidelge kasutatud mootoriõli keskkonnasõbralikul viisil. Soovitame viia kasutatud õli suletud mahutis kohalikku taaskasutuskeskusesse või teenindusjaama regenereerimisele. Ärge visake seda prügi hulka ega valage seda maha või kanalisatsioonist alla.


3. Kui mootor on tasapinnaliselt, lisage soovitatud õli (vt lk 8) kuni õlivarda ülemise piirjooneni (õlitäiteava alumine serv).

MÄRKUS

Madala õlitasemega mootori töötamine võib mootorit kahjustada. Sellist tüüpi kahjustumist edasimüüja piiratud garantii ei kata.

Õlitaseme kontrollisüsteem Oil Alert (olemasolu korral) seiskab mootori automaatselt enne, kui õlitase langeb alla lubatud piiri. Ootamatu väljalülitumise vältimiseks tuleks siiski täita ülemise piirjooneni ja kontrollida õlitaset regulaarselt.

4. Pange õlipaagi kork / õlivarras tagasi ja kinnitage hoolikalt.



Pärast kasutatud õli käitlemist peske käsi seebi ja veega.

REDUKTORIÕLI (vastavatel mudelitel)

Soovitatav õli


Kasutage sama õli, mida on soovitatud mootorile (vt lk 8).

Õlitaseme kontrollimine

Reduktiõli õlitaseme kontrollimisel peab mootor olema seisatud ja tasasel pinnal.


2 : 1 Reduktor tsentrifugaalsiduriga

1. Eemaldage õlipaagi kork / õlivarras ja pühkige varras puhtaks.
2. Sisestage ja eemaldage õlipaagi kork / õlivarras ilma seda täitevalt keeramata. Kontrollige õlipaagi korgil / õlivardal näidatavat õlitaset.
3. Kui õlitase on madal, lisage soovitatud õli kuni õlivardal oleva ülemise piirjooneni.
4. Keerake õlipaagi kork / õlivarras tagasi ja kinnitage hoolikalt.



6 : 1 Reduktor

1. Eemaldage õlitase kontrollpolt ja seib ja vaadake, kas õlitase ulatub poldiava servani.
2. Kui õlitase on kontrollpoldi avast allpool, eemaldage täitepolt ja seib. Lisage soovitud õli (vt lk 9), kuni see hakkab kontrollpoldi avast välja voolama.
3. Pange õlitase kontrollpolt, täitepolt ja seibid tagasi. Keerake need kõvasti kinni.



Õlivahetus

2 : 1 Reduktor tsentrifugaalsiduriga

Mootorit õlist tühjendades peab mootor olema soe. Soe õli väljub kiiresti ja täielikult.

1. Pange kasutatud õli kogumiseks reduktori alla sobiv mahuti, seejärel eemaldage õlipaagi kork / õlivarras, tühjenduskork ja seib.
2. Laske kasutatud õlil täielikult välja nõrguda, seejärel pange tühjenduskork ja uus seib tagasi ja kinnitage kork hoolikalt.

Käidelge kasutatud mootoriõli keskkonnasõbralikul viisil. Soovitame viia kasutatud õli suletud mahutis kohaliku taaskasutuskeskusesse või teenindusjaama regenereerimisele. Ärge visake seda prügi hulka ega valage seda maha või kanalisatsioonist alla.

3. Kui mootor on tasapinnaliselt, lisage soovitud õli (vt lk 9) kuni õlivarda ülemise piirjooneni. Õlitase kontrollimiseks sisestage ja eemaldage õlivarras ilma seda täiteavale keeramata.


Reduktori õlimahutavus: 0,50 L

MÄRKUS

Madala reduktori õlitasega mootori töötamine võib reduktorit kahjustada.

4. Keerake õlipaagi kork / õlivarras hoolikalt tagasi.

Pärast kasutatud õli käitlemist peske käsi seebi ja veega.



6 : 1 Reduktor

Mootorit õlist tühjendades peab mootor olema soe. Soe õli väljub kiiresti ja täielikult.

1. Pange kasutatud õli kogumiseks reduktori alla sobiv mahuti, seejärel eemaldage täitepolt, õlitase kontrollpolt ja seibid.
2. Laske kasutatud õlil täielikult kogumismahutisse valguda, kallutades mootorit õlitase kontrollpoldi ava poole.


Käidelge kasutatud mootoriõli keskkonnasõbralikul viisil. Soovitame viia kasutatud õli suletud mahutis kohaliku taaskasutuskeskusesse või teenindusjaama regenereerimisele. Ärge visake seda prügi hulka ega valage seda maha või kanalisatsioonist alla.

3. Kui mootor on tasapinnaliselt, lisage soovitud õli (vt lk 9), kuni see hakkab kontrollpoldi avast välja voolama.

MÄRKUS

Madala reduktori õlitasega mootori töötamine võib reduktorit kahjustada.

4. Pange õlitase kontrollpolt, täitepolt ja uued seibid tagasi ja keerake need tugevasti kinni.



Pärast kasutatud õli käitlemist peske käsi seebi ja veega.

ÕHUFILTER

Must õhufilter piirab õhuvoolu karburaatorisse, vähendades mootori jõudlust. Kui kasutate õhufiltrit väga tolmustes piirkondades, tuleb õhufiltrit puhastada sagedamini, kui on märgitud HOOLDUSGRAAFIKUS.

MÄRKUS

Mootori kasutamisel ilma filtrita või kahjustatud filtriga satub mustus mootorisse, põhjustades mootori kiiret kulumist. Sellist tüüpi kahjustumist edasimüüja piiratud garantii ei kata.

Kontrollimine

Eemaldage õhufiltri kaas ja kontrollige filtrielemente. Puhastage mustad filtrielemendid või vahetage need välja. Vahetage kahjustunud filtrielemendid alati välja. Õlivanni õhufiltri puhul kontrollige samuti õlitaset.


Teie mootori kohta käivaid juhiseid õhufiltri ja filtrite kohta vaadake lk 11–12.

Puhastamine


Topelfiltriga elementide tüübid

1. Eemaldage õhufiltri kattelt tiibmutter ja eemaldage kate.
2. Eemaldage õhufiltrilt tiibmutter ja eemaldage filter.
3. Eemaldage vahtmaterjalist filtrielement paberist filtrielemendilt.
4. Kontrollige mõlemat filtrielementi ja kui need on kahjustunud, vahetage välja. Paberist filtrielementi tuleb alati vastavalt hooldusgraafikule vahetada (vt lk 7).

STANDARDNE TOPELTFILTRIGA ELEMENT



TSÜKLONIGA TOPELTFILTRIGA ELEMENT



5. Kui filtrielemente on võimalik veel kasutada, puhastage need.

Paberist filtrielemendi puhul koputage mustuse eemaldamiseks korduvalt filtri kõvale pinnale või puhuge seest läbi filtrielemendi suruõhku [mitte üle 207 kPa (2,1 kgf/cm²)]. Ärge kunagi proovige mustust maha harjata; see põhjustab mustuse sattumist kiudude vahele.

Vahtmaterjalist filtrielemendi puhul puhastage sooja seebiveega, loputage ja laske täielikult kuivada. Samuti võib vahtmaterjalist filtrielementi puhastada mittesüttivas lahuses ja lasta kuivada. Kastke filtrielement puhtasse mootoriõlisse ja seejärel pigistage üleliigne õli välja. Mootor suitseb käivitamisel, kui vahtmaterjali on jäänud liiga palju õli.

6. AINULT TSÜKLONIGA MUDELITEL eemaldage eelpuhasti kattelt kolm lamepeaga kruvi ja seejärel eemaldage tsükloni korpus ja õhujuhik. Peske osi veega, kuivatage hoolikalt ja pange uuesti kokku.

Veenduge, et paigaldate õhujuhiku joonisel näidatud viisil.

Paigaldage tsükloni korpus nii, et õhu sisselaskeava serv sobitub eelpuhasti kattes olevasse soonde.


7. Pühkige mustus õhufiltri korpuselt ja kattelt niiske lapiga. Olge ettevaatlik, et mustus ei pääseks karburaatorisse suunduvasse õhukanalisse.
8. Pange vahtmaterjalist filter paberist elemendile ja pange kokkupandud õhufilter tagasi. Veenduge, et tihend on õhufiltri all õiges kohas. Keerake õhufiltri tiibmutter tugevasti kinni.
9. Paigaldage õhufiltri kate ja keerake tiibmutter tugevasti kinni.

Õlivanniga mudelid

1. Eemaldage tiibmutter ja õhufiltri kork ja kate.
2. Eemaldage õhufiltri element katte küljest. Peske katet ja filtrielementi sooja seebiveega, loputage ja laske täielikult kuivada. Samuti võib vahtmaterjalist filtrielementi puhastada mittesüttivas lahuses ja lasta kuivada.
3. Kastke filtrielement puhtasse mootoriõlisse ja seejärel pigistage üleliigne õli välja. Mootor suitseb, kui vahtmaterjali on jäänud liiga palju õli.
4. Tühjendage kasutatud õli õhufiltri korpuselt, eemaldage kogunenud mustus mittesüttiva lahusega ja kuivatage korpus.
5. Täitke õhufiltri korpus kuni OIL LEVEL-tähiseni sama õliga, mida soovitati mootorile (vt lk 8).


Õlimahut 60 cm³

6. Monteerige õhufilter kokku ja keerake tiibmutter tugevasti kinni.



Madala profiiliga mudelid

1. Avage õhufiltri kate klambrid, eemaldage õhufiltri kate ja eemaldage õhufiltri element.
2. Peske elementi majapidamises kasutatava pesuvahendi ja sooja veega, loputage hoolikalt või peske mittesüttiva või kõrge leekpunktiga lahustiga. Laske elemendil korralikult kuivada.
3. Kastke õhufiltri element puhtasse mootoriõlisse ja seejärel pigistage üleliigne õli välja. Mootor suitseb esmasel käivitamisel, kui elementi on jäänud liiga palju õli.
4. Pange õhufiltri element ja kate tagasi.



SETTEKORK


Puhastamine

⚠ HOIATUS

Bensiin on kergestisüttiv ja plahvatusohtlik ja võite end kütuse käitlemisel põletada või raskelt vigastada.

- Seisake mootor ja hoidke eemale kuumusest, sädemetest ja lahtisest tulest.
- Tankige ainult välitingimustes.
- Pühkige mahaloksunud bensiin viivitamatult.

1. Liigutage kütuseklapp asendisse OFF (VÄLJAS), seejärel eemaldage settekork, O-rõngas ja filter.
2. Peske settekork ja filter mittesüttivas lahuses ja kuivatage hoolikalt.



3. Paigaldage filter ja pange O-rõngas kütuseklappi ja paigaldage settekork. Keerake settekork kõvasti kinni.

4. Viige kütuseklapp asendisse ON (SEES) ja kontrollige, et poleks lekkeid. Lekete korral vahetage O-rõngas välja.

SÜÜTEKÜÜNAL

Soovitavad süüteküünlad: BPR6ES (NGK)
W20EPR-U (DENSO)


Soovitav süüteküünal on sobivas kuumusvahemikus, et kasutada seda tavapärase mootori töötemperatuuride puhul.

MÄRKUS


Vale süüteküünal võib mootorit kahjustada.

Hea jõudluse tagamiseks peab süüteküünla elektrodide vahe olema õige ja puhas.

1. Eemaldage süüteküünla kate ja eemaldage süüteküünla ümbruses olev mustus.
2. Eemaldage süüteküünal 2,06 cm süüteküünlavõtme abil.
3. Kontrollige süüteküünalt. Kui süüteküünal on kahjustunud või tugevalt määrdunud või tihendussein on halvas seisukorras või elektrodid kulunud, tuleb süüteküünal välja vahetada.



4. Mõõtk süüteküünla elektrodide vahet traat-tüüpi lehtkaliibriga. Korrigeerige vajadusel vahe suurus, painutades ettevaatlikult külgmist elektroodi. Vahe peaks olema: 0,7–0,8 mm



5. Pange süüteküünal ettevaatlikult tagasi, keerates käsitsi, et vältida keermestiku kahjustumist.
6. Kui süüteküünal on pesasse keeratud, pingutage seda 2,06 cm süüteküünlavõtmega, et survestada tihendusseibi.

Uue süüteküünla paigaldamisel pingutage seibi 1/2 võtmepöörde võrra pärast süüteküünla pesasse paigaldamist.

Kasutatud süüteküünla paigaldamisel pingutage seibi 1/8–1/4 võtmepöörde võrra pärast süüteküünla pesasse paigaldamist.

MÄRKUS

Lahtine süüteküünal võib üle kuumeneda ja mootorit kahjustada. Süüteküünla liigne keeramine võib silindripea keermeid kahjustada.

7. Paigaldage süüteküünla kate süüteküünlale tagasi.

SÄDEMEPÜÜDJA (olemasolu korral)

Euroopas ja muudes riikides, kus kehtib masinadirektiiv 2006/42/EÜ, peaks puhastamist teostama teie edasimüüja.


Sädemepüüdja võib olenevalt mootori tüübist olla standard- või lisavarustuses. Mõnes piirkonnas on mootori kasutamine ilma sädemepüüdjata ebaseaduslik. Järgige kohalikke seadusi ja eeskirju. Sädemepüüdja on saadaval Honda volitatud edasimüüjate juures.

Sädemepüüdjat tuleb hooldada iga 100 töötundi tagant, et hoida seda parimas korras.

Kui mootor on töötanud, on summuti kuum. Laske sel enne sädemepüüdja hooldamist maha jahtuda.


Sädemepüüdja eemaldamine

1. Eemaldage õhufilter (vt lk 11).
2. Eemaldage heitgaasideflektorist kaks 4 mm kruvi ja seejärel eemaldage deflektor ja summutimuhv (vastavatel mudelitel).
3. Eemaldage summutikaitset neli 5 mm kruvi ja eemaldage summutikaitse.
4. Eemaldage sädemepüüdjalt 4 mm kruvi ja eemaldage sädemepüüdja summutilt.



Sädemepüüdja puhastamine ja kontrollimine

1. Kasutage harja sädemepüüdja võre puhastamiseks süsinikujääkidest. Olge ettevaatlik, et võret mitte kahjustada. Kui sädemepüüdjas on pragusid või auke, tuleb see välja vahetada.
2. Paigaldage sädemepüüdja, summutikaitse, heitgaasideflektor ja summutimuhv eemaldamisele vastupidises järjekorras.
3. Paigaldage õhufilter (vt lk 11).




KIIRUS TÜHIKÄIGUL

Reguleerimine

1. Käivitage mootor välitingimustes ja laske sellel töötemperatuurini soojeneda.
2. Viige gaasihoob minimaalsesse asendisse.
3. Keerake gaasiklapi sulgekruvi tavalise tühikäigukiiruse saavutamiseks.

+200 Tavaline tühikäigukiirus:
1,400 - 150 ⁺²⁰⁰/₋₁₅₀ p/min



KASULIKUD NÄPUNÄITED JA SOOVITUSED

MOOTORI HOIUSTAMINE

Hoiustamiseks ettevalmistamine

Mootori töökorras hoidmiseks ja hea välimuse säilitamiseks on õiged hoiustamissettevalmistused äärmiselt olulised. Järgmiste juhiste abil saate ära hoida mootori välimust ja funktsioone rikkuva korrosiooni mõju ja muuta mootori käivitamise selle uuesti kasutamisel lihtsamaks.

Puhastamine

Kui mootor on töötanud, laske sel enne puhastamist vähemalt pool tundi jahtuda. Puhastage kõik välispinnad, värvige üle värvikahjustused ja katke muud roostetada võivad alad õhukese õlikihiga.

MÄRKUS

Aiavooliku või survepesuri kasutamisel puhastamise käigus võib vesi tungida õhufiltrisse või summutiavasse. Vee sattumisel õhufiltrisse vettib õhufilter läbi ja läbi õhufiltri või summuti võib vesi tungida silindrisse ning tekitada kahjustusi.

Kütus

MÄRKUS

Sõltuvalt piirkonnast, kus seadet kasutate, võivad kütuse koostisosad kiiresti halveneda ja oksüdeeruda. Kütus võib rikneda ja oksüdeeruda vaid 30 päevaga, kahjustades karburaatorit ja/või kütusesüsteemi. Hoiustamissoovituste saamiseks võtke ühendust oma edasimüüjaga.

Bensiin oksüdeerub ja rikneb hoiustamisel. Riknenud bensiin põhjustab raskelt käivitumist ja tekitab kütusesüsteemi ummistavaid kummijääke. Kui bensiin rikneb mootoris hoiustamisel, peate tõenäoliselt laskma karburaatorit ja teisi kütusesüsteemi osi hooldada või välja vahetada.

Ajavahemik, mille vältel bensiin võib kütusepaaki ning karburaatorisse jääda ilma töötamisel probleeme tekitamata, sõltub kasutatavast bensiinist, hoiustamistemperatuurist ning sellest, kas kütusepaak on ainult osaliselt või täielikult täidetud. Osaliselt täidetud kütusepaagis olev õhk kiirendab bensiini riknemist. Väga soojad hoiustamistingimused kiirendavad samuti kütuse riknemist. Kütuse riknemisest tekkinud probleemid võivad ilmneda mõne kuu jooksul või isegi kiiremini, kui bensiin ei olnud juba siis päris värske, kui te paaki täitsite.

Hoiustamissettevalmistuste tegemata jätmise tõttu tekkinud kütusesüsteemi kahjustusi või mootori jõudluse probleeme edasimüüja piiratud garantii ei kata.

Te saate kütuse hoiustamisaega pikendada, lisades bensiinile stabilisaatorit, mis on sel eesmärgil välja töötatud. Teine võimalus kütuse riknemisega seotud probleemide vältimiseks on lasta bensiin enne mootori hoiustamist kütusepaagist ja karburaatorist välja.

Bensiinistabilisaatori lisamine kütuse säilivusea pikendamiseks

Stabilisaatori lisamiseks täitke kõigepealt kütusepaak värske bensiiniga. Kui paak on vaid osaliselt täidetud, kiirendab paagis olev õhk bensiini riknemist. Kui hoiate bensiini eraldi mahutis, veenduge, et seal oleks vaid värske bensiin.

1. Lisage bensiinistabilisaatorit vastavalt tootja juhistele.
2. Pärast bensiinistabilisaatori lisamist laske mootoril 10 minutit vältel välitingimustes töötada, tagamaks, et töödeldud bensiin asendab kogu töötlemata bensiini karburaatoris.
3. Seisake mootor.


Kütusepaagi ja karburaatori kütusest tühjendamine

⚠ HOIATUS

Bensiin on kergestisüttiv ja plahvatusohtlik ja võite end kütuse käitlemisel põletada või raskelt vigastada.

- Seisake mootor ja hoidke eemale kuumusest, sädemetest ja lahtisest tulest.
- Käidelge bensiini ainult välitingimustes.
- Pühkige mahaloksunud bensiin viivitamatult.


1. Viige kütuseklapi hoob asendisse OFF (VÄLJAS) (vt lk 6).
2. Asetage karburaatori alla spetsiaalne bensiinimahuti ning kasutage tühjendamisel kütuse mahaloksumise vältimiseks lehtrit.
3. Eemaldage karburaatori väljalaskepolt ja tihend. Eemaldage settekork ja O-rõngas ning viige kütuseklapi hoob asendisse ON (SEES) (vt lk 4).



4. Kui kütus on mahutisse voolanud, kinnitage uuesti tühjenduspol, tihend, settekork ja O-rõngas. Keerake tühjenduspol ja settekork kõvasti kinni.

Mootoriõli

1. Vahetage mootoriõli (vt lk 9).
2. Eemaldage süüteküünal (vt lk 12).
3. Valage silindrisse lusikatäis 5–10 cm³ puhast mootoriõli.
4. Tõmmake käivitustrossi mitu korda, et õli silindris leviks.
5. Pange süüteküünal tagasi.
6. Tõmmake käivitustrossi aeglaselt, kuni tunnete takistust ja starteri rihmaratta sakk on kohakuti tagasitõmbestarteri kattel oleva avaga. See sulgeb klapi nii, et niiskus ei pääse mootori silindrisse. Laske käivitustross sujuvalt tagasi.



7. Elektristarteriga mudelite puhul eemaldage aku ja hoiustage jahedas kuivas kohas. Laadige seda korra kuus.
8. Katke tolmu vältimiseks mootor kinni.

Ettevaatusabinõud hoiustamisel

Kui hoiustate mootorit selliselt, et kütusepaaki ja karburaatorisse jääb bensiini, on väga oluline minimeerida bensiiniaurude süttimise ohtu. Valige hoiustamiseks hästiventileeritud koht, eemal mis tahes tulega töötavatest seadmetest, nagu nt keskkütteahjud, veeboilerid või kuivatuskapid. Samuti tuleb vältida kohti, mis asuvad võimalike sädemeallikate, nt elektrimootorite või elektritööriistade kasutusala lähedal.

Võimaluse korral tuleb vältida kõrge niiskustasemega ruume, sest see kiirendab korrosiooni teket.

Hoiustage mootorit tasapinnaliselt. Kallutamine võib tekitada kütuse- või õililekkeid.

Kui mootor ja heitgaasisüsteem on jahtunud, katke mootor kinni, et vältida tolmu juurdepääsu. Kuum mootor ja heitgaasisüsteem võivad mõningaid materjale põlema süüdata või sulatada. Ärge kasutage tolmu kaitset kilet. Mittepõrnest kate hoiab mootori ümber niiskust ning kiirendab korrosiooni teket.

Kui varustusse kuulub elektristarteri aku, laadige akut mootori hoiustamise ajal korra kuus. Selliselt pikendate aku tööiga.

Uuesti kasutamine pärast hoiustamist

Kontrollige mootorit vastavalt käesoleva kasutusjuhendi jaotises *KASUTUSEELNE KONTROLL* kirjeldatule (vt lk 4).

Kui lasite mootorist enne hoiustamist bensiini välja, täitke kütusepaak värske bensiiniga. Kui hoiate bensiini eraldi mahutis, veenduge, et seal oleks vaid värske bensiin. Bensiin oksüdeerub ja rikneb aja jooksul ning põhjustab probleeme käivitamisel.

Kui katsite silindri hoiustamiseks õliga, suitseb mootor käivitamise alguses lühikese aja jooksul. See on normaalne.

TRANSPORTIMINE

Kui mootor on töötanud, laske sel enne mootori jõul töötavate seadmete laadimist transportisõidukile vähemalt 15 minutit jahtuda. Kuum mootor ja heitgaasisüsteem võivad teid põletada ja mõningaid materjale põlema süüdata.

Transportimisel tuleb mootorit hoida tasapinnalisena, et vältida kütuse lekkimise võimalust. Viige kütuseklapi hoob asendisse OFF (VÄLJAS) (vt lk 6).

OOTAMATUTE PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

| MOOTOR EI KÄIVITU | Võimalik põhjus | Parandamine |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Elektriline käivitamine (vastavatel mudelitel): kontrollige akut ja kaitset. | Aku tühi. | Laadige akut. |
| | Kaitse läbi põlenud. | Vahetage kaitse välja (lk 15). |
| 2. Kontrollige juhtseadmete asendeid. | Kütuseklapp OFF (VÄLJAS). | Viige hoob asendisse ON (SEES). |
| | Õhuklapp avatud. | Viige hoob asendisse CLOSED (SULETUD), välja arvatud juhul, kui mootor on soe. |
| | Mootorilüliti OFF (VÄLJAS). | Pöörake mootorilüliti asendisse ON (SEES). |
| 3. Kontrollige mootori õlitaset. | Mootori õlitase madal (Oil Alertiga mudelid). | Lisage soovitatud õli õige tasemeni (lk 9). |
| 4. Kontrollige kütust. | Kütus otsas. | Lisage kütust (lk 8). |
| | Kütus riknenud; mootorit hoiustatud ilma bensiini välja laskmata või täitmisel kasutatud riknenud bensiini. | Tühjendage kütusepaak ja karburaator (lk 14). Täitke paak värsket bensiiniga (lk 8). |
| 5. Eemaldage ja kontrollige süüteküünlaid. | Süüteküünal vale, määrduvad või vale vahega. | Reguleerige süüteküünla vahet või vahetage süüteküünal välja (lk 12). |
| | Süüteküünal kütusega koos (lekkinud bensiin). | Kuivatage süüteküünal ning pange tagasi. Käivitage mootor, gaasihoob asendis MAX. (MAKS). |
| 6. Viige mootor Honda volitatud edasimüüja juurde või vaadake lisa hoolduskäsiraamatust. | Kütusefilter ummistunud, karburaatori töö häired, süütesüsteemi häired, kiilunud klapid vms. | Vajaduse korral asendage või parandage katkised osad. |

| MOOTORIL VÄHE JÕUDLUST | Võimalik põhjus | Parandamine |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Kontrollige õhufiltrit. | Filtrielement/-elementid ummistunud. | Puhastage või vahetage filtrielement/-elementid (lk 11–12). |
| 2. Kontrollige kütust. | Kütus riknenud; mootorit hoiustatud ilma bensiini välja laskmata või täitmisel kasutatud riknenud bensiini. | Tühjendage kütusepaak ja karburaator (lk 14). Täitke paak värsket bensiiniga (lk 8). |
| 3. Viige mootor Honda volitatud edasimüüja juurde või vaadake lisa hoolduskäsiraamatust. | Kütusefilter ummistunud, karburaatori töö häired, süütesüsteemi häired, kiilunud klapid vms. | Vajaduse korral asendage või parandage katkised osad. |

KAITSME VAHETAMINE (vastavatel mudelitel)

Elektristarteri releehel ja aku laadimisahel on kaitstud kaitsemega. Kaitse läbipõlemise korral elektristarter ei tööta. Mootorit saab läbipõlenud kaitse korral käsitsi käivitada, kuid töötava mootoriga akut laadida ei saa.

- Eemaldage 6 × 12 mm kruvi mootori lülituskarbi tagakaanelt ja eemaldage tagakaas.
- Eemaldage kaitsemekate, tõmmake kaitse välja ja kontrollige seda.


Kui kaitse on läbi põlenud, visake see minema. Paigaldage uus kaitse, mis on sama suurusega kui eelmine kaitse, ja pange kate tagasi.

Kaitse suurust puudutavate küsimuste korral võtke ühendust oma Honda edasimüüjaga.

MÄRKUS

Ärge kunagi kasutage suuremat kaitset kui see, mis mootoriga esialgselt kaasas oli. See võib tekitada elektrisüsteemi tõsise rikke või põhjustada tulekahju.

- Pange tagakaas tagasi. Paigaldage 6 × 12 mm kruvi ja keerake tugevasti kinni.




Kaitse sagedane läbipõlemine tähendab tavaliselt elektrisüsteemi lühist või ülekoormust. Kui kaitse põleb liiga tihti läbi, viige mootor Honda edasimüüja juurde remonti.

TEHNILINE TEAVE

Seerianumbri asukoht

Kirjutage mootori seerianumber, tüüp ja ostukuupäev allolevatesse vastavatesse lünkadesse. Seda teavet läheb teil vaja varuosade tellimisel ning tehniliste või garantiiga seotud küsimuste tekkimisel.



Mootori seerianumber: _____ - _____

Mootori tüüp: _____

Ostukuupäev: ____ / ____ / ____

Aku ühendamine elektristarteriga (vastavatel mudelitel)

Kasutage 12-voldist akut, vähemalt 18 Ah mahtuvusega.

Olge tähelepanelik, et te ei ühendaks akut vastupidiste polaarsustega, sest selliselt tekib aku laadimissüsteemis lühis. Ühendage alati positiivne (+) kaabel akuklemmiga kõigepealt ja alles seejärel negatiivne (-) kaabel, et teie tööriistad ei põhjustaks lühist, puutudes vastu maandatud osa positiivse (+) kaabli ühendamisel.


⚠ HOIATUS

Õiget protseduuri mittejärgides võib aku plahvatada ning läheduses viibivaid isikuid raskelt vigastada.

Aku läheduses ei tohi olla sädemeid või lahtist tuld ega suitsetada.

HOIATUS: Aku postid, klemmid ja seotud lisatarvikud sisaldavad pliid ja pliühendeid. **Peske pärast käsitlemist käsi.**

1. Ühendage aku positiivne (+) kaabel starteri solenoidklemmiga selliselt, nagu joonisel näidatud.
2. Ühendage aku negatiivne (-) kaabel mootori kinnituspoldi, raamipoldi või mõne muu mootoril asuva hea maanduspunktiga.
3. Ühendage aku positiivne (+) kaabel aku positiivse (+) klemmiga selliselt, nagu joonisel näidatud.
4. Ühendage aku negatiivne (-) kaabel aku negatiivse (-) klemmiga selliselt, nagu joonisel näidatud.
5. Katke klemmid ning kaabliotsad määrdeainega.




Kaugjuhtimine


Nii gaasiklapp kui ka õhuklapi hoob on varustatud aukudega, millesse saab kinnitada valikulise kaugjuhtimiskaabli. Järgmistel joonistel on kujutatud näited jäiga kaabli ja elastse põimitud kaabli paigaldamise kohta. Elastse, põimitud kaabli kasutamisel lisage tagastusvedru, nagu näidatud.

Vajadusel vabastage gaasihoova hõõrdmutter õhuklapi avamisel kaugjuhtimispuldist.


GAASIKLAPI KAUGLÜLITUS



Elastse traatsüdamiku paigaldamine



ÕHUKLAPI KAUGLÜLITUS



Karburaatori muutmine suurtel kõrgustel töötamiseks

Suurtel kõrgustel on standardse karburaatori õhu-kütuse segu äärmiselt rikastatud. Jõudlus väheneb ning kütusetarbimine suureneb. Väga rikastatud segu saastab ka süüteküünalt ning põhjustab probleeme käivitamisel. Pikema aja vältel mootori kasutamine suurematel kõrgustel kui see on ette nähtud, võib suurendada saasteainete hulka heitgaasis.

Suurtel kõrgustel kasutatava mootori jõudlust on võimalik suurendada, muutes karburaatorit. Kui kasutate mootorit alati kõrgustes üle 1500 meetri, laske edasimüüjal karburaatorit reguleerida. Kui seda mootorit kasutatakse suurtel kõrgustel muudetud karburaatoriga, vastab see igale saasteainete standardile kogu kasuliku tööea vältel.

Isegi muudetud karburaatori korral väheneb mootori võimsus iga 300 m kõrguse suurenemise kohta ligikaudu 3,5%. Kui karburaator on muutmata, on kõrguse suurenemise mõju võimsuse vähenemisele palju suurem.

MÄRKUS

Kui karburaator on muudetud, töötamiseks suurtel kõrgustel, on õhukütuse segu madalamatel kõrgustel töötamiseks liiga lahja. Muudetud karburaatoriga töötamine kõrgusel alla 1500 m võib põhjustada mootori ülekuumenemist ning tõsiseid mootorikahjustusi. Madalamatel kõrgustel töötamiseks laske edasimüüjal karburaator tagasi esialgsesse olekusse reguleerida.

Teave heitmete kontrollsüsteemi kohta

Emissioonide allikas

Põlemisprotsessil tekib vingugaas, lämmastikoksiidid ja süsivesinikud. Süsivesinike ning lämmastikoksiidide kontroll on väga oluline, sest teatud tingimustel need reageerivad ning moodustavad päikesevalguse toimet fotokeemilise sudu. Vingugaas sellisel moel ei reageeri, kuid on mürgine.

Vingugaasi, lämmastikoksiidide ning süsivesinike tekkimise vähendamiseks on Honda mootorites kasutatud vastavaid õhu/kütuse suhteid ning muid heitmete kontrollimise süsteeme.

Lisaks kasutavad Honda kütusesüsteemid koostisosi ja juhtimistehnoloogiaid, et vähendada kütuseauaurude heitmeid.

USA, California Clean Air Act (puhta õhu seadus) ja Kanada Keskkonnaseadus

EPA, California ja Kanada määrad nõuavad, et kõik tootjad varustaksid oma toodete kasutusjuhendid heitmete kontrollsüsteemi kasutamise ja hooldamise kirjeldustega.

Selleks, et teie Honda mootori heitmete tase jääks nõutavatesse piiridesse, tuleb järgida järgmisi juhiseid ja protseduure.

Lõhkumine ja muutmine

Heitmete kontrollsüsteemi lõhkumine või muutmine võib kaasa tuua heitmete koguse kasvu üle lubatud piirnormide. Lõhkumiseks loetakse muuhulgas järgmisi tegevusi.

- Mis tahes sisselaske-, kütuse- või heitgaasisüsteemi osa eemaldamine või muutmine.
- Peaülekande või kiiruse reguleerimismehhanismi muutmine või eemaldamine, kasutamaks mootorit väljaspool ettenähtud tööparameetreid.

Probleemid, mis võivad mõjutada heitmeid

Mis tahes järgmiste sümptomite ilmnemisel laske oma mootor edasimüüjal üle vaadata ning parandada.

- Vilets käivitumine või viivitus pärast käivitumist.
- Ebaühtlane tühikäik.
- Koormusel süüte tõrkumine või tagasilöök.
- Järelepõlemine (tagasilöök).
- Must heitgaas või kõrge kütusetarbimine.

Varuosad

Teie Honda mootori heitmete kontrollsüsteem on konstrueeritud, toodetud ning kinnitatud vastavalt EPA, California ja Kanada heitmete standarditele. Hooldamisel soovime kasutada ainult Honda originaalvaruosi. Originaalvaruosad on toodetud vastavalt samadele standarditele kui originaalosaad ning seetõttu saame olla veendunud nende tõhususes. Mitteoriginaalsete varuosade kasutamine, mille konstruktsioon ja kvaliteet ei pruugi olla nõuetele vastavad, võib kahjustada teie heitmete kontrollsüsteemi tõhusust.

Järelturul müüdava koostisosa tootja vastutab selle eest, et vastav koostisosa ei halvendaks heitmete süsteemi jõudlust. Varuosa tootja või taastaja peab kinnitama, et antud varuosa kasutamine ei põhjusta mootori heitmete standarditele mittevastavust.

Hooldus

Järgige leheküljel 7 toodud hooldusgraafikut. Pidage meeles, et see graafik põhineb eeldusel, et seadet kasutatakse ettenähtud otstarbel. Pikemaajaline suurte koormustel või kõrgetel temperatuuridel või ebatavaliselt märgades või tolmustes tingimustes kasutamine nõuab sagedasemat hooldust.

Õhusaastamise indeks
(California's müümiseks sertifitseeritud mudelid)

Mootorid, mis on kinnitatud California Air Resources Boardi (puhta õhu ühing) nõuetele vastavaks, on varustatud õhusaastamise indeksi teabesildiga.

See tulpdiagramm on mõeldud selleks, et lasta teil võrrelda saadavalolevate mootorite heitmesüsteemide tõhusust. Mida väiksem on õhusaastamise indeks, seda väiksem saastamine.

Kestvus on märgitud selleks, et edastada teile teavet mootori heitmete süsteemi kestvuse kohta.

Kirjeldav termin näitab mootori heitmete kontrollsüsteemi kasulikkude tööiga. Lisateavet leiate *Heitmete kontrollsüsteemi* garantiikirjast.

| Kirjeldav termin | Vastab heitmete kontrollsüsteemi kestvusele |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Möödukas | 50 tundi (0–80 cm ³ , kaasa arvatud) 125 tundi (suurem kui 80 cm ³) |
| Keskmine | 125 tundi (0–80 cm ³ , kaasa arvatud) 250 tundi (suurem kui 80 cm ³) |
| Suurendatud | 300 tundi (0–80 cm ³ , kaasa arvatud) 500 tundi (suurem kui 80 cm ³) 1,000 tundi (225 cm ³ ja suurem) |

Tehnilised andmed

GX120 (PTO võllitüüp S, kütusepaagiga)

| | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Pikkus × Laius × Kõrgus | 297 × 346 × 329 mm |
| Kuivkaal | 13,0 kg |
| Mootori tüüp | 4-taktiline, ülaklapp, ühe silindriga |
| Väljasurve [ava läbimõõt × käik] | 118 cm ³ [60,0 × 42,0 mm] |
| Nimivõimsus (vastavuses SAE-ga J1349*) | 2,6 kW (3,5 PS) 3600 p/min juures |
| Maks. pöördemoment (vastavuses SAE-ga J1349*) | 7,3 N·m (0,74 kgf·m) 2500 p/min juures |
| Mootori õlimahutavus | 0,56 L |
| Kütusepaagi mahutavus | 2,0 L |
| Jahutussüsteem | Sundõhk |
| Süütesüsteem | Transistor süüde |
| PTO-võlli pöörlemine | Vastupäeva |

GX160 (PTO võllitüüp S, kütusepaagiga)

| | |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Pikkus × Laius × Kõrgus | 304 × 362 × 346 mm |
| Kuivkaal | 15,1 kg |
| Mootori tüüp | 4-taktiline, ülaklapp, ühe silindriga |
| Väljasurve [ava läbimõõt × käik] | 163 cm ³ [68,0 × 45,0 mm] |
| Nimivõimsus (vastavuses SAE-ga J1349*) | 3,6 kW (4,9 PS) 3600 p/min juures |
| Maks. pöördemoment (vastavuses SAE-ga J1349*) | 10,3 N·m (1,05 kgf·m) 2500 p/min juures |
| Mootori õlimahutavus | 0,58 L |
| Kütusepaagi mahutavus | 3,1 L |
| Jahutussüsteem | Sundõhk |
| Süütesüsteem | Transistor süüde |
| PTO-võlli pöörlemine | Vastupäeva |

GX200 (PTO võllitüüp S, kütusepaagiga)

| | |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Pikkus × Laius × Kõrgus | 313 × 376 × 346 mm |
| Kuivkaal | 16,1 kg |
| Mootori tüüp | 4-taktiline, ülaklapp, ühe silindriga |
| Väljasurve [ava läbimõõt × käik] | 196 cm ³ [68,0 × 54,0 mm] |
| Nimivõimsus (vastavuses SAE-ga J1349*) | 4,1 kW (5,6 PS) 3600 p/min juures |
| Maks. pöördemoment (vastavuses SAE-ga J1349*) | 12,4 N·m (1,26 kgf·m) 2500 p/min juures |
| Mootori õlimahutavus | 0,60 L |
| Kütusepaagi mahutavus | 3,1 L |
| Jahutussüsteem | Sundõhk |
| Süütesüsteem | Transistor süüde |
| PTO-võlli pöörlemine | Vastupäeva |

* Käesolevas dokumendis näidatud mootori võimsuse hinnanguks on nimivõimsuse väljund, mida on testitud tootmises kasutatava mootori mootoritüübi puhul ja mõõdetud vastavuses SAE J1349-ga 3600 p/min juures (nimivõimsus) ja 2500 p/min juures (maks. pöördemoment). Masstoodang-mootorid võivad sellest väärtusest erineda.

Tegelik masinasse paigaldatud mootori võimsusväljund varieerub mitmetest asjaoludest sõltuvalt, kaasa arvatud mootori kasutuskiirusest, keskkonningimustest, hooldusest ja muudest teguritest.

GX120/160/200 häälestamise tehniline teave


| ELEMENT | TEHNILINE TEAVE | HOOLDUS | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Süüteküünla elektroodide vahe | 0,7–0,8 mm | Vt lk 12 | |
| Kiirus tühikäigul | 1,400 \pm 200 / -150 150 p/min | Vt lk 13 | |
| Klapivahe (külm) | GX120 GX200 GX160 | SIS: 0,15 \pm 0,02 mm VÄL: 0,20 \pm 0,02 mm SIS: 0,08 \pm 0,02 mm VÄL: 0,10 \pm 0,02 mm | Võtke ühendust Honda volitatud edasimüüjaga |
| Muud spetsifikatsioonid | Muud reguleerimised puuduvad. | | |

Üldine ülevaatlik teave


| | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Kütus | Pliivaba bensiin (vt lk 8) | |
| | USA | Motorimeetodil mõõdetud oktaanarv 86 või kõrgem |
| | Väljaspool USA-d | Uurimismeetodil mõõdetud oktaanarv 91 või kõrgem |
| | | Motorimeetodil mõõdetud oktaanarv 86 või kõrgem |
| Mootoriõli | SAE 10W-30, API SJ või hilisem, üldotstarbeline. Vt lk 8. | |
| Reduktiõli | Sama mis mootoriõli, vt üleval (vastavatel mudelitel). | |
| Süüteküünal | BPR6ES (NGK) W20EPR-U (DENSO) | |
| Hooldus | Enne iga kasutuskorda tehke järgmist. | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollige mootori õlitaset. Vt lk 9. • Kontrollige reduktiõli (vastavatel mudelitel). Vt lk 9–10. • Kontrollige õhufiltrit. Vt lk 10. | |
| | Esimese 20 tunni jooksul tehke järgmist. | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Vahetage mootoriõli. Vt lk 9. • Vahetage reduktiõli (vastavatel mudelitel). Vt lk 10. | |
| | Sellele järgnevalt: vaadake leheküljel 7 toodud hooldusgraafikut. | |

Juhtmestiku skeemid

Oil Alerti ja elektristarteriga



Oil Alerti ja elektristarterita



- | | |
|-----------------------------------------|------------------------|
| (1) JUHTPLOKK | (8) ÕLITASEME LÜLITI |
| (2) ALALDI | (9) LAADIMISPOOL |
| (3) KAITSE | (10) SÜÜTEPOOL |
| (4) VOOLUKATKESTI | (11) SÜÜTEKÜÜNAL |
| (5) MOOTORILÜLITI | (12) STARTERI MOOTOR |
| (6) ÕLITASEME KONTROLLSÜSTEEM | (13) STARTERI SOLENOID |
| (7) Õlitaseme kontrollisüsteemiga mudel | (14) AKU (12 V) |

| | | | |
|----|----------|----|--------------|
| Bl | Must | Br | Pruun |
| Y | Kollane | O | Oranž |
| Bu | Sinine | Lb | Helesinine |
| G | Roheline | Lg | Heleroheline |
| R | Punane | P | Roosa |
| W | Valge | Gr | Hall |

TARBIJATEAVE

Garantii ja levitaja/edasimüüja teave

Ühendriigid, Puerto Rico ja USA Neitsisaared

Külastage meie kodulehte www.honda-engines.com

Kanada

Helistage (888) 9HONDA9

või külastage meie kodulehte www.honda.ca

Euroopa

Külastage meie kodulehte <http://www.honda-engines-eu.com>

Austraalia

Helistage (03) 9270 1348

või külastage meie kodulehte www.hondampe.com.au

Klienditeeninduse teave

Meie teenindusmeeskondade personaliks on vastava väljaõppega professionaalid. Nemad peaksid suutma vastata mis tahes küsimustele, mis teil võivad tekkida. Kui teil peaks tekkima probleem, mida teie edasimüüja ei suuda rahuldavalt lahendada, konsulteerige vastava teeninduspunkti juhtkonnaga. Teenindusjuhataja, tegevdirektor või omanik saavad teid aidata. Sellisel moel saavad lahendatud pea kõik probleemid.

Ühendriigid, Puerto Rico ja USA Neitsisaared

Kui te ei ole rahul teeninduspunkti juhtkonna tehtud otsusega, võtke ühendust oma piirkonnas tegutseva Honda piirkondliku esindusega.

Kui olete ka pärast Honda piirkondliku esindusega konsulteerimist rahulolematu, võite võtta ühendust Honda peakontoriga näidatud kontaktandmete kaudu.

Kõik muud piirkonnad

Kui te ei ole rahul teeninduspunkti juhtkonna tehtud otsusega, võtke ühendust Honda peakontoriga näidatud kontaktandmete kaudu.

(Honda peakontor)

Kui võtate ühendust kirja või telefoni teel, esitage palun järgmine teave.

- Seadme, millele mootor on paigaldatud, tootja nimetus ning mudeli number
- Mootori mudel, seerianumber ja tüüp (vt lk 16)
- Teie mootori müünud edasimüüja nimi
- Teie mootori teeninduspunkti nimi, aadress ja kontaktisik
- Ostukuupäev
- Teie nimi, aadress ja telefoninumber
- Probleemi täpne kirjeldus

Ühendriigid, Puerto Rico ja USA Neitsisaared

American Honda Motor Co., Inc.

Elektriseadmete osakond

Kliendisuhete osakond

4900 Marconi Drive

Alpharetta, GA 30005-8847

Või telefon (770) 497-6400, 8.30–19.00 idaranniku aja järgi

Kanada

Honda Canada, Inc.

180 Honda Blvd.

Markham, ON L6C 0H9

Telefon: (888) 9HONDA9 Maksuvaba
(888) 946-6329

Faks: (877) 939-0909 Maksuvaba

Austraalia

Honda Australia Motorcycle and Power Equipment Pty. Ltd.

1954-1956 Hume Highway

Campbellfield Victoria 3061

Telefon: (03) 9270 1111

Faks: (03) 9270 1133

Euroopa

Honda Europe NV.

European Engine Center

<http://www.honda-engines-eu.com>


Kõik muud piirkonnad

Võtke ühendust kohaliku Honda edasimüüjaga.

HONDA
The Power of Dreams



**POMPE A PISTONI AD ALTA PRESSIONE
HIGH-PRESSURE PISTON PUMPS
POMPES A PISTONS A HAUTE PRESSION
HOCHDRUCK-KOLBENPUMPE
BOMBAS DE PISTÓN DE ALTA PRESIÓN**




LW - LW-K - FW - ZW - ZW-K - HW - AX - TW


**MANUALE DI USO E MANUTENZIONE (I)
USE AND MAINTENANCE MANUAL (GB)
MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN (F)
ANWENDUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG (D)
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO (E)**




Leggere attentamente questo manuale d'istruzione prima dell'uso
Carefully read this instruction booklet before using.
Lire attentivement ce manuel d'instructions avant utilisation
Vor Inbetriebnahme, Anleitung sorgfältig durchlesen
Lean con cuidado este manual antes de utilizar la bomba




LW - ZW




LW-K - ZW-K



FW




HW




AX






TW



2



3



INDEX

FIRST PART

| | |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. GENERAL INFORMATION | 24 |
| 1.1 GUARANTEE CONDITIONS | 24 |
| 1.2 ADDRESS OF THE PRODUCER | 25 |
| 1.3 USE AND PRESERVATION OF THIS USE AND MAINTENANCE MANUAL..... | 25 |
| 1.4 SYMBOL AND DEFINITIONS | 25 |
| 1.4.1 <i>Symbols</i> | 25 |
| 1.4.2 <i>Definitions</i> | 26 |
| 2. FEATURES AND TECHNICAL DATA | 26 |
| 2.1 IDENTIFICATION OF COMPONENTS | 27 |
| 2.2 SAFETY DEVICES | 27 |
| 2.3 IDENTIFICATION PLATE..... | 28 |
| 3. INTENDED USE | 28 |
| 4. OPERATION | 28 |
| 4.1 PRELIMINARY ACTIVITIES | 28 |
| 4.1.1 <i>Hydraulic connection</i> | 29 |
| 4.2 STANDARD OPERATION (HIGH PRESSURE) | 30 |
| 4.3 OPERATION WITH DETERGENT | 31 |
| 5. STOPPING | 32 |
| 6. CLEANING AND DECOMMISSIONING MAINTENANCE | 32 |
| 6.1 CLEANING AND DECOMMISSIONING | 32 |
| 6.2 ORDINARY MAINTENANCE | 33 |
| 6.3 EXTRAORDINARY MAINTENANCE..... | 34 |
| 7. DISMANTLING AND DISPOSAL | 34 |
| 8. TROUBLESHOOTING | 34 |

SECOND PART

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. UNPACKING | 35 |
| 1.1 STANDARD EQUIPEMENT | 35 |
| 2. INSTALLATION | 36 |
| 2.1 OPTIONALS ACCESSORIES | 36 |
| 2.2 APPLICATIONS..... | 36 |
| 2.3 HYDRAULIC CONNECTION..... | 37 |
| 2.4 PRESSURE LIMITING/ADJUSTING VALVE | 38 |
| 2.4.1 <i>Recalibration of the pressure limiting/adjusting valve</i> | 38 |
| 3. EXTRAORDINARY MAINTENANCE | 38 |
| DECLARATION OF THE PRODUCER | 40 |

FOREWORD

This manual is made up of two separate parts.

The first one is directed to final user and **Skilled Engineer**, while the second is only for the **Skilled Engineer**.

By **Skilled Engineer** we mean:

- The producer of the machine (for instance of the motor pump) with built-in pump (from now on, by “machine with built-in pump” we also mean a “system with built-in pump”, like for instance in the case of a pumping station);
- A person of the Authorised Service Centre, who has been especially trained and authorised by the producer to carry out extraordinary maintenance interventions and repairs on the equipment. The interventions on the electrical parts must be carried out by a **Skilled Engineer** that is also a **Qualified Electrician**, that is to say a person who is professionally enabled and trained to check, install and repair electrical devices to the “state-of-the-art” and according to the rules valid in the country in which the device is installed.

FIRST PART

1. GENERAL INFORMATION

We congratulate with you for choosing one of our products and would like to remind you that this product has been manufactured by paying the maximum attention to operators’ safety, its work efficiency and the environmental protection.

In order to preserve these features in time, we recommend to carefully read this manual and invite you to observe what described in it.

Special attention must be paid to the reading of the text parts marked by the symbol:



because they contain important safety instructions for the pump use.

The producer refuses any responsibility for:

- lack of compliance with what contained in this manual;
- different uses of the pump than the one mentioned in the paragraph “**INTENDED USE**”;
- use contrary to specific current regulations;
- incorrect installation;
- serious failings in the recommended maintenance;
- modifications or interventions non authorised by the Producer;
- use of non-original spare parts or parts that are not specific for the pump model;
- repairs not carried out by a **Skilled Technician**.

1.1 GUARANTEE CONDITIONS

The guarantee is valid for 24 months starting from the date indicated on the fiscal sales document (fiscal bill, invoice, etc.), provided that the guarantee certificate attached to the documentation of the pump is returned to the Producer, after having been completely filled-in, within 10 days from the purchase date.

The buyer has only the right to the replacement of the parts that, according to the Producer or one of its authorised representatives, shows defects in terms of material or production, with the exclusion of any right to reimbursements of any direct or indirect damage of any nature. The labour, packaging and transport costs are to be borne by the buyer.

The product sent to the Producer for repairs in guarantee must be sent complete with any original and not tampered component, otherwise any guarantee request will be refused.

The replaced parts become a property of the Producer.

Possible failures or breaks that should take place during and after the guarantee period do not give right to the payment suspension not to further delays.

The guarantee does not include the replacement of the pump and ceases automatically when the agreed terms of payment are not respected.

The guarantee does not include:

- direct or indirect damage of any nature due to falls, incorrect use of the pump and the lack of compliance with the safety, installation, use and maintenance instructions contained in this manual;
- damage resulting from the stopping of the pump for repairs;
- all those parts subject to wear during their normal operation;
- all those parts that come out to be defective due to negligence or bad use;
- damage resulting from the use of non-original spare parts and accessories or not expressly authorised by the Producer and from repairs not carried out by a **Skilled Technician**.

Any tampering with the pump, especially with the safety and maximum pressure limiting devices, causes the guarantee cancellation and relieves the Producer from any liability.

The Producer reserves the right to carry out, at any moment, any changes he believes necessary to improve the product without being obliged to apply these changes on the previously produced devices delivered or being delivered.

What stated in this paragraph excludes any expressed or unexpressed previous condition.

1.2 ADDRESS OF THE PRODUCER

As regards the address of the Producer of the pump, refer to what reported on the “**Declaration of conformity**” at the end of the section of this manual.

1.3 USE AND PRESERVATION OF THE USE AND MAINTENANCE MANUAL

The use and maintenance manual is to be considered an integral part of pump and must be preserved carefully in a protected area that enables its possible ready reference.

The use and maintenance manual gives important notices for the safety of the operator and anyone around it, as well as for the environment.

If it gets lost or destroyed, it is possible to request a copy from your authorised dealer or from an authorised service centre.

This documentation must be enclosed with the pump if its ownership is transferred.

We have done our best in drawing up this manual. If anyway you detect mistakes, please communicate them to the Producer or to an authorised service centre.

We reserve the right to update and correct this manual at any time without previous notice.

Any reproduction, event partial, of this manual is not possible without the previous written consent of the Producer.

1.4 SYMBOL AND DEFINITIONS

1.4.1 Symbols

The symbol:



that highlights some parts of the text indicates the high possibility of damage to the person if the relevant prescriptions and indications are not followed.

The symbol:

WARNING

that highlights some parts of the text indicates the possibility to damage the pump if the relevant instructions are not followed.

The symbols:

1.4.2 Definitions

- **By-pass:** identifies that particular pump operation that takes place when, during the normal use, you must interrupt the flow rate (for instance, in case of a water cleaner when you release the lever of the water gun). Under this condition, the pumped water returns to be sucked thanks to the pressure limiting/adjusting valve.

2. FEATURES AND TECHNICAL DATA

| | series LW • LW-K | series ZW • ZW-K | series FM | series HW | series TW • SW | series AX |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| MECHANICAL CONNECTION | | | | | | |
| Max. absorbed power | 1,1+4,0 kW 1,5+5,4 CV | 3,7+8,2 kW 5,0+11,1 CV | 3,7+7,7 kW 5,0+10,5 CV | 7,1+10,5 kW 9,7+14,3 CV | 5,5+15,1 kW 7,5+20,5 CV | 1,0+6,3 kW 1,4+8,6 CV |
| Max. rotation speed | See the following table | | | | | |
| PUMP OIL | AGIP ROTRA MULTI THT (2) | | | | | |
| Type | | | | | | |
| Quantity in weight (Kg - lb) | 0,28 - 0,62 | 0,28 - 0,62 | 0,50 - 1,1 | 0,50 - 1,1 | 0,97 - 2,14 | 0,16 - 0,35 |
| Quantity in volume (l - US gal) | 0,32 - 0,08 | 0,32 - 0,08 | 0,56 - 0,15 | 0,56 - 0,15 | 1,09 - 0,29 | 0,18 - 0,05 |
| HYDRAULIC CONNECTION | | | | | | |
| Max water temperature (°C - °F) | 60 - 140 | | | | | 60 - 140 |
| Min. water temperature (°C - °F) | 5 - 41 | | | | | 5 - 41 |
| Max. water pressure (bar - psi) | 8 - 116 | | | | | 8 - 116 |
| Max. priming depth (m - ft.) | 1 - 3,33 (1000, 1450 e 1750 RPM) 0,5 - 1,7 (2800 e 3400 RPM) | | | | | 1 - 3,3 |
| Min. water flow rate | 1,3 x max. flow rate | | | | | |
| PERFORMANCES | | | | | | |
| Max. flow rate | See the following table | | | | | |
| Max. pressure | See the following table | | | | | |
| Sound pressure level | Lower than 70 dB (A) | | | | | |
| WEIGHT (t) | 4,7+7,2 kg 10,4+15,9 lb | 7,2+7,9 kg 15,9+17,4 lb | 8,3+9,2 kg 18,3+20,3 lb | 9,8+10,0 kg 21,6+22,0 lb | 17,0+20,0 kg 37,0+44,0 lb | 4,1+6,0 kg 9,0+13,2 lb |

The features or the technical data are only for reference. The Producer reserves the right to carry out any necessary changes to the device.

(1) According to the specific model

(2) Corresponding oils:

| | | |
|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| U.T.T.O. (Universal Tractor Transmission Oil) | API GL - 4 | JOHN DEERE J20A |
| Massey - Ferguson M-1135 | FORD M2C - 86 B | Esso TORQUE FLUID 62 |
| Mobil MOBILFLUID 422 | FORD M2C - 134 B/C | Shell DONAX TD |

The first letters of the pump model initials make it possible to identify the specific model (LW, FW, ZW, HW, TW, SW, AX); the third letter allows you to determine the maximum rotation speed according to the following table:

| THIRD LETTER | RPM |
|--------------|------|
| N | 1000 |
| Assente | 1450 |
| S | 1750 |
| R | 2800 |
| D | 3400 |

For instance: TWN 5636 (1000 RPM), LW 2020 (1450 RPM), HWD 4040 (3400 RPM).

The presence of letter K, preceded by a hyphen, means that the pump (LW-K, ZW-K) is equipped with an already built-in pressure limiting/adjusting valve (for instance: LWR-K 2020, ZW-K 4022): This rule cannot be applied to the AX models, because they are all already equipped with a built-in pressure limiting/adjusting valve.

The numbers of the model initials make it possible to determine the maximum flow rate and pressure.

With the first two figures (if the number is made up of four figures) or with the first three figures (if the number is made up of five figures) you can establish the maximum flow rate according to the following table:

| |
|--------------------------------------------------------------------|
| Maximum flow rate in l/min. = first two (or three) figures x 0,378 |
| Maximum flow rate in US gpm = first two (or three) figures : 10 |

For instance: TW 10522 (105 x 0.378 = 39.7 l/min.), LW 2015 (20:10 = 2 US gpm).

With the last two figures you can determine the maximum pressure according to the following table:

| |
|-------------------------------------------------|
| Maximum pressure in bar= last two figures x 6,9 |
| Maximum pressure in psi=last two figures x 100 |

For instance: TW 10522 (22 x 6.9 = 151.8 bar), LW 2015 (15x100 = 1500 psi).

2.1 IDENTIFICATION OF COMPONENTS

| | | | |
|----|------------------------------|----|-----------------------------|
| 1 | Suction connector | 11 | Support for motor flange |
| 2 | Pump head | 12 | Pump shaft |
| 3 | Suction valve plug | 13 | Oil discharge plug |
| 4 | Connector for pressure gauge | 14 | Detergent suction connector |
| 5 | Delivery connector | 15 | Pressure adjusting knob |
| 6 | Delivery valve plug | 16 | Detergent adjusting knob |
| 7 | Identification plate | 17 | Oil plug without vent |
| 8 | Oil plug with vent | 18 | Pump foot |
| 9 | Pump case | 19 | Connector for safety valve |
| 10 | Oil level light | 20 | Connector for thermal valve |

Please refer to figures 1 and 2 at the beginning of the manual

2.2 SAFETY DEVICES

CAUTION

- *The machine with the built-in pump must be always equipped with a pressure limiting/adjusting valve.*
- *If the machine with the built-in pump is equipped with a safety valve, in case it is activated very often, immediately interrupt the use of the machine with the built-in pump and have it checked by a **Specialised Engineer**.*

Pressure limiting/adjusting valve

Mounted as standard on LW-K, ZW-K, AX and available as optional accessory for the other models.

It is a valve that makes it possible to adjust the working pressure and that allows the pump fluid to reflow towards the by-pass duct, thus avoiding the onset of dangerous pressures, when you interrupt the flow rate or when you try to set pressure values above the maximum allowed ones.

⚠ CAUTION

- *The pressure limiting/adjusting valve is calibrated by the Producer or Builder of the machine with the built-in pump. Never operate on the pressure limiting/adjusting valve not to alter the calibration: operate on it only by using the knob (15).*

2.3 IDENTIFICATION PLATE

⚠ CAUTION

- *If during the use the identification plate is worn, apply to the dealer or to an authorised service centre to reset it.*

The identification plate (7) contains the serial number and the pump model with a suitable code hinting to the main technical features of the pump (see also the paragraph “FEATURES AND TECHNICAL DATA”).

3. INTENDED USE

⚠ CAUTION

- *The pump is only intended for pumping:*
 - *high-pressure water in washing machines (water cleaners);*
 - *water not for food use.*
- *The pump is not intended for distributing:*
 - *non-filtered water or water with dirt;*
 - *detergents, paints and chemical substances both in their pure state and in water solution;*
 - *sea water or high salt concentration water;*
 - *fuels and lubricants of any kind and type;*
 - *flammable fluids or liquefied gases;*
 - *food liquids;*
 - *water with temperature higher than 60°C or lower than 5°C;*
- *The pump must be never used to wash: persons, animals, electrical devices under voltage, delicate objects, the pump itself or the machine it is part of.*
- *The accessories (standard and optional) and the detergents used with the pump must be of the type authorised by the Producer.*
- *The pump is not suitable for the use in rooms that show particular conditions such as, for instance, corrosive or explosive atmospheres.*
- *For the use on vehicles, boats or aircraft, apply to the technical service of the Producer because some added prescription can be necessary.*
Any other use is improper.
The Producer cannot be hold liable for possible damage resulting from unintended or wrong uses.

4. OPERATION

4.1 PRELIMINARY ACTIVITIES

⚠ CAUTION

- ***The pump cannot be commissioned if the machine on which it is built-in does not conform with the safety requirements established by the European Directives. This conformity is***

guaranteed by the presence of the CE marking and by the Declaration of Conformity of the producer of the machine with the built-in pump.

- Before commissioning the machine, carefully read the indications of this manual and the instructions of the machine with the built-in pump. In particular, make sure that you have well understood the operation of the pump and of the machine with the built-in pump as far as the fluid sensing operations are concerned.
 - Carry out the preliminary checks recommended by the producer of the machine with the built-in pump.
 - Check that all delivery pipes are closed or connected to users in closed position (for instance water gun)
 - Make sure that the pump moving parts are suitable protected and that they cannot be accessed by unauthorised personnel.
 - Do not use the pump in case:
 - the pump has undergone strong hurts;
 - there are gas oil leaks;
 - there are visible water leaks.
- In these cases have the pump be checked by a **Skilled Engineer**.*
- Have a **Specialised Engineer** make the scheduled checks as per the extraordinary maintenance.

WARNING

- In case of use at very low temperatures, make sure that there is no ice inside the pump.
 - Carry out the scheduled checks of the ordinary maintenance with special reference to the ones relating to oil.
- b) Replace the oil plug without vent (17) with the oil plug with vent (8). This operation could have already been carried out by the Producer of the machine with the built-in pump.
- c) With pump at a standstill, check that the oil level corresponds to the middle of the oil level light (10). The oil level can be also checked (apart from the AX models) by unscrewing the plug with vent (8): the correct level must be included between the two notches on the rod. Remember that the oil level must be always checked with pump at a standstill and completely cooled down.
- For possible filling, refer to the types of lubricants reported in the paragraph “**FEATURES AND TECHNICAL DATA**”.
- d) By referring to the use and maintenance manual of the machine with the built-in pump, check the cleaning of the suction filter.

4.1.1 HYDRAULIC CONNECTION

CAUTION

- *If the pump must be connected to the hydraulic network, follow the prescriptions in force in the country where the machine is installed.*

For the hydraulic connections, refer to fig. 3 that shows a general scheme of a possible machine with built-in pump, for instance like the table below:

| | |
|---|-----------------------------------|
| A | Pump |
| B | Pressure limiting/adjusting valve |
| C | Suction circuit |
| D | Delivery circuit |
| E | Water gun |
| F | Motor |
| G | Lance pipe |
| H | Nozzle holding head |

WARNING

- The pressure of the supplied water must not be higher than 8 bar/116 psi.
- Do not operate the pump with priming depth higher than 1 m/3.3 ft (AX and pumps at 1000, 1450 and 1750 RPM) or higher than 0.5 m/1.7 ft (pumps at 2800 and 3400 RPM).
- when sucking, the pump must have a filter of suitable size. In case of doubts, apply to a **Skilled Engineer**. Check that the filter is always perfectly clean;
- The suction pipes must have an inner diameter not lower than the pump suction connector and must have a rated pressure equal to 10 bar/145 psi.
- The delivery pipes must have an inner diameter that is suitable for the pump flow rate and must have a rated pressure not lower than the pump maximum pressure.
- Do not feed the pump with water having a temperature higher than 60° C/140° F or lower than 5° C/41° F.
- do not run the pump for long without water supply;
- do not supply the pump with sea or dirty water. Otherwise, run the pump for some minutes with clean water.

4.2 STANDARD OPERATION (HIGH PRESSURE)

CAUTION

- *Using the pump requires care and attention. Never entrust it to others without ascertaining under your own responsibility that they have read the manuals and know how to use the pump. The pump must not be used by children or not trained personnel.*
- *Observe the safety instructions contained in the use and maintenance manual of the machine with the built-in pump with special attention to the possible use of individual protection devices (safety goggles, hear muffs, masks, etc.).*
- *Observe the safety instructions contained in the use and maintenance manual of the possible optional accessories that are used.*
- *Carry out the operations concerning commissioning recommended by the producer of the machine with the built-in pump.*
- *Special attention must be paid to the use of the pump in rooms where there are moving vehicles that can squash or possibly damage: delivery pipe, water gun and lance.*
- *During the operation, always keep checked the pump and aloof from children's reach. Pay special attention to the use of the pumps in nurseries and hospitals because in these places there can be children, elders or disabled people without aid.*
- *Before starting the pump, wear clothes that guarantee a suitable protection from wrong manoeuvres with the water jet under pressure. Do not use the pump near persons if they do not use protective cloths.*
- *The high-pressure jets can be dangerous if they are not used correctly. Do not direct the jet towards persons, animals, electrical devices under voltage or towards the pump itself.*
- *During the use, firmly grasp the possible water gun, because when you activate the lever you undergo the reaction force of the high-pressure jet.*
- *Do not direct the high-pressure jet against yourself or other persons to clean cloths or shoes.*
- *Do not direct the high-pressure jet towards materials containing asbestos or other substances which are damaging for the health.*
- *Pay special care to what is described in the paragraph «OPERATION WITH DETERGENT».*
- *The machine operation in closed rooms is forbidden if the built-in pump is activated by an explosion engine.*
- *Do not approach the pump moving parts, even if they are suitable protected.*

- Do not remove the protections of the moving parts.
- Do not operate on pipes containing fluids under pressure.
- Do not carry out maintenance on the pump if it is working.
- Observe the instruction of chapter “**INTENDED USE**”.
- Do not change in any way the pump installation conditions and in particular do not change its fixing and hydraulic connections.
- Do not deactivate or tamper with the controls, the safety devices and the pressure limiting/adjusting valve.
- The working pressure must never overcome the maximum value that is intended for the pump (see also the paragraph “**TECHNICAL FEATURES**”.
- The connection to the mains of the machine with the built-in pump must be carried out by a Skilled Engineer according to the standard which are valid in the relevant country.

To carry out correctly what described below, refer also to the use and maintenance manual of the machine with the built-in pump.

- a) Set the delivery pressure to zero, by keeping the delivery circuit opened. In case of a water cleaner; for instance, you just need to press the lever of the water gun.
- b) Operate the pump to allow its priming.
- c) If there is the possibility to adjust the delivery pressure, set the wished value. In the LW-K, ZW-K and AX models, the pressure adjustment can be obtained by operating on the knob (15): by rotating it in clockwise direction the pressure increases and by rotating it in counter-clockwise direction it decreases.

⚠ CAUTION

- **Never operate on the pressure limiting/adjusting valve not to alter the calibration: operate on it only by using the knob (15).**

⚠ CAUTION

- To allow a fast pump priming, operate as per point a) each time the pump is emptied from the fluid.
- In the models LW-K, ZW-K and AX and in all those applications where the by-pass of the pressure limiting/adjusting valve is connected to the pump suction, do not keep the flow rate side closed for more than five minutes in order to avoid that the water recirculating in the pump head overheats with the subsequent gasket damaging.

4.3 OPERATION WITH DETERGENT

⚠ CAUTION

- Use only the detergents recommended by the Producer of the machine with the built-in pump.
In particular, never suck fluids containing solvents, petrol, thinners, acetone and combustible oil, because the sprayed product is highly flammable, explosive and toxic.
- Carefully read all the prescriptions and warnings on the label of the detergents supplied with the pump in order to take the suitable measure not to generate dangers for you and for the environment.
- Preserve the detergents in a safe place that cannot be reached by children.
In case of contact with the eyes, was immediately with water and apply to a doctor by bringing with you the detergent package.

In case of ingestion, do not induce vomiting and immediately apply to a doctor by bringing with you the detergent package.

The possibility to suck detergent is intended as standard only for the models LW-K, ZW-K and AX.

For the detergent use modes, refer to the instructions on the label on the detergent package by observing the doses.

To carry out correctly what described below, refer also to the use and maintenance manual of the machine with the built-in pump.

- a) Set the pump pressure below 30 bar/435 psi (for instance, in case of a water cleaner, this can be obtained by activating the low-pressure operation on a lance with the suitable nozzle holder).
- b) If there is the possibility to adjust the detergent suction, operate on the knob (16): by screwing it you decrease the delivery of the sucked detergent and by unscrewing it you increase it.

WARNING

- To avoid fouling and/or deposits, after the detergent use it is a good habit to wash the passage ducts by sucking some water.

5. STOPPING

CAUTION

- *Carry out the operations relating to stopping recommended by the producer of the machine with the built-in pump.*

No part of the pump must be moving and no pipe must have fluid under pressure.

- a) Stop the pump and close the water supply.
- b) Eliminate the delivery pressure as described in point a) of paragraph «**STANDARD OPERATION (HIGH PRESSURE)**».

6. CLEANING AND DECOMMISSIONIN, MAINTENANCE

CAUTION

- *Any cleaning and maintenance intervention must be carried out only after the operations described in paragraph «**STOPPING**», that is to say **with no moving part, with no pipe full of fluid under pressure and with the machine with the built-in pump completely cooled down. In particular, you must remember, if applicable, to:***

- *always disconnect the power supply;*
- *always remove the plug contract (petrol engines) or to remove the ignition key (diesel engines).*

- *Carry out the cleaning, decommissioning and maintenance operations recommended by the Producer of the machine with the built-in pump.*

6.1 CLEANING AND DECOMMISSIONING

Follow the operations described in paragraph «**STOPPING**» and observe what described in the use and maintenance manual of the machine with the built-in pump.

CAUTION

- By referring to the use and maintenance manual of the machine with the built-in pump, after the use, always empty completely the fluid pump.

- **The pump is sensitive to frost.**

In case of very low temperatures, in order to avoid the formation of ice inside the pump, it is possible to activate, before activating the «**STOPPING**» procedure, to suck an anti-frost product for cars after referring to a **Specialised Engineer**, because the fluid could damage the gaskets and afterwards to empty it completely.

In case of very low temperatures, if it was not possible to protect the pump as described above, before restarting it, bring it in a warm environment for a short time that is enough to melt the possible ice inside it.

The lacked observance of these simples prescriptions can bring about a serious pump damage.

CAUTION

- *The anti-frost liquid must be duly disposed of and not dispersed in the environment.*

NOTE

After a long pause of use, a slight water dripping under the pump can take place. This dropping disappears normally after some working hours. If it persists, apply to a **Specialised Engineer**.

6.2 ORDINARY MAINTENANCE

Carry out the operations described in the paragraph “**STOPPING**” and observe what indicated in the table below.

| MAINTENANCE INTERVENTION | INTERVENTION |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| At each use. | <ul style="list-style-type: none">• Check oil level and state. |
| Every 50 hours. | <ul style="list-style-type: none">• Check the integrity of the suction circuit.• Check and possibly clean the suction filter.• Check the pump fixing to the motor to which it is connected and/or to the structure of the machine in which it is built in. <p>If the pump fixing is poor, do not absolutely use the machine and apply to a Skilled Engineer (1).</p> |

(1) The check must be more frequent is the pump works in the presence of strong vibrations (tracked tractors, explosion engines, etc.)

WARNING

- During the operation, the pump must not be too noisy and under it there must not be visible water or oil dropping.
Should this occur, have the machine checked by a **Skilled Engineer**.

6.3 EXTRAORDINARY MAINTENANCE

CAUTION

- *The extraordinary maintenance interventions must be carried out only by a **Skilled Engineer**.*
- *To guarantee the pump safety, only use original spare parts supplied by the Producer or approved by this latter.*
- *The used oil must be duly disposed of and not dispersed in the environment.*

For the extraordinary maintenance, observe what is reported in the following table.

WARNING

- The data reported on the table are only for reference. More frequent interventions can be necessary in case of particularly hard work.

| MAINTENANCE INTERVENTION | INTERVENTION |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Every 500 hours (200 hours for AX). | Oil change (1). Check the delivery suction valves Check of pump screw tightening Check of the maximum pressure limiting/adjusting valve (only LW-K, ZW-K and AX). |

(1) The first oil change can be normally carried out after 50 hours.

(2) The check must be more frequent if the pump works in the presence of strong vibrations.

7. DISMANTLING AND DISPOSAL

The dismantling of the pump must be carried out only by qualified personnel and in conformity with the laws which are valid in the country where the pump is installed.

8. TROUBLESHOOTING

CAUTION

- *Before performing any intervention, carry out the operation described on paragraph “**STOPPING**”. If you cannot reset the correct operation of the pump by means of the information contained in the following table, apply to a **Skilled Engineer**.*

| PROBLEMS | CAUSES | SOLUTIONS |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The pump does not prime | Air suction Delivery side closed (for instance, in case of water cleaner, water gun in closed position) | Check the integrity of the suction circuit Set the delivery pressure to zero (for instance, in case of a water cleaner, press the lever of the water gun) |
| The pump does not reach the maximum pressure | The pressure limiting/adjusting valve is set for a value that is lower than the maximum one. The water supply is not enough or you are priming from an excessive depth. Unsuitable use (for instance, nozzle worn or too big) The use is set for the operation with detergent suction (low pressure). | Set the correct pressure value (in the models LW-K, ZW-K and AX rotate the knob (15) in clockwise direction) Check that the flow rate of the hydraulic network or the priming depth conform with what described in paragraph "Features and technical data". Reset the use Reset the use for the operation at high pressure. |
| Irregular pressure and flow rate (buttons) | Air suction The water inlet filter is dirty The water supply is not enough or you are priming from an excessive depth. The pump has not completed its priming. Clogged use (for instance, clogged nozzle). | Check the integrity of the suction circuit Clean the filter Check that the flow rate of the hydraulic network or the priming depth conform with what described in paragraph "Features and technical data". Have the pump be primed according to what described in paragraph "Standard operation (high pressure)". Reset the use |
| High noise | Suction circuit with necks Temperature of the feeding water too high. | Check the suction circuit. Supply the pump with water below 60° C/140° F. |
| Low detergent suction | The use is not set for the detergent suction operation (low pressure). The detergent batching device is closed or set for a low suction. The used detergent is too dense. | Set this function by referring to the use and maintenance manual on which the pump is installed. Rotate the detergent adjusting knob (16) in counter-clockwise direction. Observe the uses and the dilutions indicated on the plate of the used detergent. |

SECOND PART

(only for the **Skilled Engineer**)

CAUTION

- *This part of the manual is only for the **Skilled Engineer** and is not directed to the pump user.*

1. UNPACKING

CAUTION

- *During the unpacking operations, it is necessary to wear gloves and safety goggles in order to avoid damage to hands and eyes.*
- *The packaging elements (plastic bags, clamps, etc.) must be never left at children's reach because they are a source of possible dangers.*
- *The disposal of the packaging components must be carried out in compliance with the standard which are valid in the countries where the pump has been installed. Especially plastic bags and plastic materials must not be abandoned in the environment, because they damage it.*

- *After having unpacked the pump, it is necessary to make sure that the device is integer by paying attention that the identification plate is present and readable.
In case of doubts, do not absolutely use the pump, but apply to the dealer.*

1.1 STANDARD EQUIPMENT

Make sure that the package of the purchased product contains the following elements:

- oil plug with vent (8);
- use and maintenance manual;
- guarantee certificate.

In case of problems, apply to the dealer or an authorised service centre.

CAUTION

- *This instruction manual and the guarantee certificate must always accompany the pump and be put at the disposal of the final user.*

2. INSTALLATION

CAUTION

- *The **Skilled Engineer** must observe the installation instructions of this manual, especially the motor features (electric motor or explosion engine) to be connected to the pump must conform with the performance and the construction features of the pump (power, rotation speed, flange, etc.) that are reported in the documentation.*
- *The machine with the built-in pump must be built in order to guarantee the conformity with the safety requirements established by the European Directives. This conformity is guaranteed by the presence of the **CE** marking and by the Declaration of Conformity of the producer of the machine with the built-in pump.*
- *The pump must be installed and work horizontally.*
- *The pump must be fixed in a stable way.*
- *As it is a positive-displacement pump, it must be equipped with a pressure limiting/adjusting valve (this valve is built-in in the pump models LW-K, ZW-K and AX).*

2.1 OPTIONAL ACCESSORIES

CAUTION

- *Unsuitable optional accessories can influence negatively the pump operation and can make it become dangerous. Use only original optional accessories recommended by the producer.*
- *As for the general prescriptions, the safety warning, the installation and the maintenance of the optional accessories, refer to the documentation that accompanies them.*

It is possible to integrate the pump standard equipment with the following accessory range:

- pressure limiting/adjusting valve;
- safety valve;
- thermal valve;
- suction filter;
- suction connector of various shapes and dimensions;
- pressure gauge;
- etc.

For further information, apply to your dealer.

2.2 APPLICATIONS

CAUTION

- Protect the moving parts with suitable guards. Pay special attention to the pulley applications.
- The pump must not work at a rotation speed that is higher than the one indicated on the relevant plate (see also what described in paragraph “FEATURES AND TECHNICAL DATA”.
- The pump must be fixed firmly to the motor flange or on a stable base by means of the (optional) feet.

| | Male shaft Ø 24 mm | Female shaft Ø 24 mm | Female shaft Ø 5/8" | Female shaft Ø 3/4" | Female shaft Ø 18 mm | Female shaft Ø 20 mm | Female shaft Ø 28 mm | Female shaft Ø 1" 1/8 | Female shaft Ø 25 mm | Female shaft Ø 1" | Hydraulic motor |
|-------|--------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|
| LW | • | • | | | | | | | | | |
| LW-K | • | • | | | | | | | | | |
| LWS | • | | • | | • | • | | | | | |
| LWS-K | • | | • | | | | | | | | |
| LWR | • | • | | | | | | | | | |
| LWR-K | • | • | | | | | | | | | |
| LWD | • | | • | • | • | • | | | | | |
| LWD-K | • | | • | • | | | | | | | • |
| FW | • | | | | | | • | | | | |
| FWS | • | | | | | | | • | • | | |
| FWD | | | | | | | | • | | • | |
| ZWD | | | | • | | | | | | • | |
| ZW-K | • | | | | | | | | | | |
| ZWD-K | | | | | | | | | | • | |
| HW | • | | | | | | | | | | |
| HWS | • | | | | | | | | | | |
| HWD | | | | | | | | | | • | |
| TWN | • | | | | | | | | | | |
| TW | • | | | | | | | | | | |
| TWS | • | | | | | | | | | | |
| AXD | | | • | • | | | | | | • | • |
| SW | • | | | | | | | | | | |
| SWS | • | | | | | | | | | | |

The various available applications for the pumps described in this manual are summarised in the following table.

Apply always to the dealer or to the Producer to identify the correct application. The pump applications must be carried out by following the good rules of mechanics. The Technical Service supplied by the Producer is at the installer disposal for any necessary information.

The pump can rotate both in clockwise and in counter-clockwise direction.

2.3 HYDRAULIC CONNECTION

Follow the connection prescriptions already explained in paragraph 4.1.1 in the first part. In particular, the sizes of the suction circuit must be suitable not to determine on the suction pump connector:

- a pressure value higher than 8 bar /116 psi;
- a vacuum value higher than 0.15 bar /2,18 psi (AX and pumps at 1000, 1450 and 1750 RPM) or higher than 0.1 bar / 1,45 psi (pumps at 2800 and 3400 RPM).

When sucking, the pump must have always a filter with suitable sizes.

On the models LW, ZW, FW, HW, TW and SW there are suction and delivery connectors both on the right and left side of the head.

2.4 PRESSURE LIMITING/ADJUSTING VALVE

In the models where it is already built-in (LW-K, ZW-K, AX), it is adjusted by the producer so that it reaches the maximum allowed pressure for the pump by using the nozzle selection indicated in the following table.

Remember that the data in the table are only for reference and can change according to the system where the pump is installed.

2.4.1 Recalibration of the pressure limiting/adjusting valve

CAUTION

- *The working pressure must never overcome the maximum level scheduled for the pump (see also paragraph “FEATURES AND TECHNICAL DATA”).*

To recalibrate the valve, operate as follows (refer to fig. 4):

- remove the plastic knob by pulling it towards you;
- loose the socket head screw (m);
- rotate the stopping ring nut (l) in counter-clockwise direction in order to partially unscrew it;
- set the wished pressure by operating on the hexagon knob (n) (rotating it in clockwise direction, the pressure increases, while rotating it in counter-clockwise direction the pressure decreases);
- rotate the stopping ring nut (l) in clockwise direction in order to fix it;
- tighten the socket head screw (m).

| | | 48 | 55 | 69 | 90 | 103 | 110 | 117 | 131 | 138 | 152 | 160 | 172 | 180 | 207 | 248 | 276 | bar |
|-----------|-----------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| | | 700 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 | 1900 | 2000 | 2200 | 2300 | 2500 | 2600 | 3000 | 3600 | 4000 | psi |
| 7,5 | 2,0 | | | 045 | | 035 | | | | 03 | | | | | | | | |
| 11,3 | 3,0 | | | 07 | | 055 | 05 | | 045 | 04 | | | 035 | | | | | |
| 13,2 | 3,5 | | 075 | | 06 | | | 055 | | | 045 | | 04 | | 03 | | | |
| 15,2 | 4,0 | 085 | | | | 065 | | | | 055 | 055 | | | | 045 | 04 | 035 | |
| 17,5 | 4,5 | | | | | | | 075 | | | | | 055 | | 055 | | 045 | |
| 18,0 | 5,0 | | | | | | | | | | | 06 | | | 055 | | 05 | |
| 21,0 | 5,5 | | | | 095 | | | | | 075 | 075 | | 07 | 07 | | | | |
| 22,4 | 6,0 | | | | | | | | | 08 | | | | | | | | |
| l/ min | US gpm | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3. EXTRAORDINARY MAINTENANCE

Observe what described in paragraph 6.3 of the first part.

The torque wrench settings to be used are indicated in the following table (refer to fig. 4).

| | Description | Torque wrench setting Nm (lb.ft) | | | | | Fluid to be applied on the thread |
|---|------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| | | LW LW-Z ZW ZW-K | FW | HW | TW SW | AX | |
| a | Head screw | 10 (7,4) | 25 (18,4) | 25 (18,4) | 45 (33,2) | 25 (18,4) | - |
| b | Valve plugs (aluminium head) | 40 (29,5) | | | | 35 (25,8) | Loctite 243 |
| | Valve plugs (brass head) | 50 (36,9) | 50 (36,9) | 80 (59,0) | 80 (59,0) | 45 (33,2) | Loctite 243 |
| c | Cover screw | 4 (3,0) | 9 (6,6) | 9 (6,6) | 25 (18,4) | | - |
| d | Connecting rod screws (if present) | | 9 (6,6) | | | | - |
| e | Case cover screws | 9 (6,6) | 4 (3,0) | 4 (3,0) | 9 (6,6) | | - |
| f | PTO flange screws | 9 (6,6) | 25 (18,4) | 25 (18,4) | 25 (18,4) | | - |
| g | Pistons nuts | 6 (4,4) | 10 (7,4) | 10 (7,4) | 15 (11,1) | | Loctite 243 |
| h | Excenter shaft screw | | | | | 25 (18,4) | Loctite 243 |
| i | Case screws | | | | | 25 (18,4) | - |



DECLARATION OF THE PRODUCER

according to Directive: 98/37/EEC.

Comet S.p.A.

Via G. Dorso, 4 - 42100 Reggio Emilia - Italia

declares under its own responsibility that the pump of the series:

LW LW-K FW ZW ZW-K HW TW SW AX

with serial number

(to be reported by the purchaser by referring to the identification plate):

**to which this declaration refers, conforms with the requirements of Directive
798/37/EEC.**

For the check of conformity, reference to the following Standard has been made:

- EN 809
- EN 60335-1
- EN 60335-2-79


According to what mentioned in Enclosure II, point B, of the above mentioned Directive, the pump commissioning is forbidden before the machine on which it will be installed is declared conforming with the requirements of the Directive.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Baldi Renzo", written in a cursive style.

Baldi Renzo
(President Comet S.p.A.)

Reggio Emilia, 7/1/2003

LWD-K VERSION - 3400 RPM



| POS. ITEM | CODICE PART No. | KIT KIT | DESCRIZIONE DESCRIPTION | Q.tà Qty. | MODELLI MODELS |
|-----------|-----------------|---------|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 3218.0112.00 | | MANIFOLD Ø 15 mm | 1 | |
| 2 | 3202.0018.00 | | CAP G1/8 | 1 | |
| 3 | 3609.0108.00 | | SCREW M6X55 | 8 | 2010 E - 2010 G 2015 E - 2015 G 2020 E - 2020 G 2520 G - 3010 E 3010 G - 3015 E 3015 G - 3020 E 3020 G |
| | 3609.0152.00 | | SCREW M6X55 | 8 | 3025 G - 3522 G 4020 G |
| 4 | 1210.0046.00 | A-D | O-RING 2,62X 17,13 mm | 6 | |
| 5 | 3009.0087.00 | A | VALVE SEAT | 6 | |
| 6 | 3604.0017.00 | A | VALVE PLATE | 6 | |
| 7 | 1802.0177.00 | A | SPRING | 6 | |
| 8 | 1205.0025.00 | A | VALVE GUIDE | 6 | |
| 9 | 1210.0048.00 | A-D | O-RING 2,62X 20,24 mm | 6 | |
| 10 | 3202.0155.00 | | CAP | 6 | |
| 11 | 3609.0088.00 | | SCREW M5X10 | 3 | |
| 12 | 1004.0012.00 | | CRANKCASE COVER | 1 | |
| 13 | 0402.0172.00 | | SPACER | 1 | |
| 14 | 1210.0386.00 | D | O-RING 3,53X44,04 mm | 1 | |
| 15 | 3019.0011.00 | | SNAP RING | 1 | |
| 16 | 0438.0066.00 | | BALL BEARING 20X52X15 mm | 1 | 2010 E - 2010 G 2015 E - 2015 G 2020 E - 2020 G 2520 G - 3010 E 3010 G - 3015 E 3015 G - 3020 E 3020 G |
| | 0438.0069.00 | | BALL BEARING 20X52X15 mm | 1 | 3025 G - 3522 G 4020 G |
| 17 | 0403.0128.00 | | CRANKCASE | 1 | |
| 19 | 3200.0051.00 | | OIL DIPSTICK | 1 | |
| 20 | 0009.0196.00 | B | HEAD RING Ø15 mm | 3 | |
| 21 | 1241.0034.00 | B | PACKING Ø15 mm | 3 | |
| 22 | 1241.0030.00 | B | PACKING 15X22X5,5 mm | 3 | |
| 23 | 0009.0198.00 | | PACKING RETAINER Ø15 mm | 3 | |
| 24 | 1210.0223.00 | B-D | O-RING 1,78X26,7 mm | 3 | |
| 25 | 0019.0095.00 | D | OIL SEAL 15X24X5 mm | 3 | |
| 26 | 0600.0048.00 | C | NUT | 3 | |
| 27 | 2811.0080.00 | C | WASHER 8,2X14X1,5 mm | 3 | |
| 28 | 0202.0020.00 | C | PISTON Ø15 mm | 3 | |
| 29 | 2812.0038.00 | C | WASHER | 3 | |
| 30 | 1210.0055.00 | C-D | O-RING 1,78X 6,07 mm | 3 | |
| 31 | 2409.0044.00 | | PISTON GUIDES | 3 | |

| POS. ITEM | CODICE PART No. | KIT KIT | DESCRIZIONE DESCRIPTION | Q.tà Qty. | MODELLI MODELS |
|-----------|-----------------|---------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 | 3011.0014.00 | | WRIST. PIN | 3 | |
| 33 | 0205.0048.00 | | CON. ROD | 3 | 2010 E - 2010 G 2015 E - 2015 G 2020 E - 2020 G 2520 G - 3010 E 3010 G - 3015 E 3015 G - 3020 E 3020 G |
| | 0205.0050.00 | | CON. ROD | 3 | 3025 G - 3522 G 4020 G |
| 34 | 3019.0033.00 | | SNAP RING Ø18 mm | 1 | |
| 35 | 3201.0010.00 | | OIL INDICATOR | 1 | |
| 36 | 1210.0333.00 | D | O-RING 1,78X23,52 mm | 1 | |
| 37 | 1210.0206.00 | D | O-RING 2,62X101,27 mm | 1 | |
| 38 | 0402.0142.00 | | CRANKCASE COVER | 1 | |
| 39 | 3609.0041.00 | | SCREW M6X25 | 4 | |
| 46 | 1210.0441.00 | D | O-RING 2x14 mm | 1 | |
| 47 | 3200.0007.00 | | CAP 3/8GAS OT58 | 1 | |
| 48 | 3200.0007.00 | | CAP 3/8GAS OT58 | 1 | |
| 49 | 2811.0084.00 | | WASHER 16,7X22X1,5 mm | 1 | |
| 50 | 3202.0015.00 | | CAP G1/2 | 1 | |
| 51 | 2811.0086.00 | | WASHER 21,2X27X1,5 mm | 1 | |
| 61 | 1220.0030.00 | | VALVE ASS. BLY. | 6 | |
| 62 | 3410.0290.00 | E | INJECTOR BODY M22 x 1,5 | 1 | |
| | 3410.0288.00 | E | INJECTOR BODY 3/8" NPT | 1 | |
| 63 | 1210.0398.00 | E-F | O-RING | 1 | |
| 64 | 1210.0402.00 | E-F | O-RING | 1 | |
| 65 | 1802.0179.00 | E | SPRING | 1 | |
| 66 | 2409.0076.00 | E | CHECK VALVE | 1 | |
| 67 | 1210.0397.00 | E-F | O-RING | 1 | |
| 68 | 3410.0289.00 | | INJECTOR BODY KIT M22 x 1,5 | 1 | |
| | 3410.0287.00 | | INJECTOR BODY KIT 3/8" NPT | 1 | |
| 69 | 2409.0075.00 | | CHECK VALVE KIT | 1 | |
| 70 | 1210.0403.00 | E-F | O-RING 1,78X8,73 mm VT | 1 | |
| 71 | 3009.0122.00 | E-F | VALVE SEAT | 1 | |
| 72 | 3002.0508.00 | E-F | HOUSING WITH BALL | 1 | |
| 73 | 3009.0013.00 | | SEAT KIT | 1 | |
| 74 | 0009.0204.00 | E-F | RING | 1 | |
| 75 | 0009.0205.00 | E-F | BACK RING | 1 | |
| 76 | 1210.0405.00 | E-F | O-RING | 1 | |
| 77 | 1210.0404.00 | E-F | O-RING | 1 | |
| 78 | 1210.0407.00 | E-F | O-RING | 1 | |
| 79 | 0204.0045.00 | E | HOUSING | 1 | |
| 80 | 2409.0077.00 | E-F | PISTON ROD | 1 | |
| 81 | 1210.0406.00 | E-F | O-RING | 1 | |

LWD-K VERSION - 3400 RPM

| POS. ITEM | CODICE PART No. | KIT KIT | DESCRIZIONE DESCRIPTION | Q.tà Qty. | MODELLI MODELS |
|-----------|-----------------|---------|------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 82 | 0009.0206.00 | E-F | BACK-UP RING | 1 | |
| 83 | 0009.0207.00 | E | SEAT | 1 | |
| 84 | 1802.0181.00 | E | SPRING | 1 | 2010 E - 2010 G 2015 E - 2015 G 3010 E - 3010 G 3015 E - 3015 G |
| | 1802.0182.00 | E | SPRING | 1 | 2020 E - 2020 G 3020 E - 3020 G 3025 G - 3522 G 4020 G |
| 86 | 0204.0043.00 | E | ADJUSTABLE KNOB | 1 | 2010 E - 2010 G 2015 E - 2015 G 3010 E - 3010 G 3015 E - 3015 G |
| | 0204.0046.00 | E | ADJUSTABLE KNOB | 1 | 2020 E - 2020 G 3020 E - 3020 G 3025 G - 3522 G 4020 G |
| 87 | 1215.0213.00 | | PRESS. VALVE KIT 1885 p.s.i. | 1 | 2010 E - 2010 G 2015 E - 2015 G 3010 E - 3010 G 3015 E - 3015 G |
| | 1215.0218.00 | | PRESS. VALVE KIT 2610 p.s.i. | 1 | 2020 E - 2020 G 3020 E - 3020 G 3025 G - 3522 G 4020 G |
| 88 | 1817.0045.00 | | HANDLE | 1 | |
| 89 | 1802.0180.00 | | SPRING | 1 | |
| 90 | 3003.0026.00 | | BALL | 1 | |
| 91 | 2812.0067.00 | | WASHER | 1 | |
| 92 | 2803.0373.00 | | NIPPLE | 1 | |
| 93 | 1210.0401.00 | | O-RING | 1 | |
| 94 | 1210.0399.00 | | O-RING | 1 | |
| 95 | 2801.0060.00 | | HOSE BARB FITTING | 1 | |
| 96 | 1210.0400.00 | | O-RING | 1 | |
| 97 | 0015.0171.00 | | ROD | 1 | |
| 98 | 1817.0046.00 | | CHEMICAL KNOB | 1 | |
| 99 | 3301.0543.00 | | ADJUSTABLE INJECTOR KIT | 1 | |
| 100 | 3622.0030.00 | E | STOP ADJUSTABLE NUT M4X4 | 1 | |
| 101 | 1227.0022.00 | E | NUT | 1 | |

E version


| POS. ITEM | CODICE PART No. | KIT KIT | DESCRIZIONE DESCRIPTION | Q.tà Qty. | MODELLI MODELS |
|-----------|-----------------|---------|--------------------------|-----------|---------------------------|
| 52 | 3609.0032.00 | | SCREW M6X20 | 4 | |
| 53 | 3016.0016.00 | | FLANGE | 1 | |
| 54 | 3607.0200.00 | | SCREW 3/8"16X3/4" | 4 | |
| 55 | 0019.0075.00 | D | OIL SEAL 35X62X 7 mm | 1 | |
| 56 | 3019.0004.00 | | SNAP RING C72 | 1 | |
| 57 | 3020.0012.00 | | SNAP RING C72 | 1 | |
| 58 | 2812.0064.00 | | WASHER | 1 | |
| 59 | 0438.0015.00 | | BALL BEARING 35X62X14 mm | 1 | |
| 60 | 0001.0336.00 | | CRANKSHAFT 5/8" | 1 | 2010 E - 2015 E 2020 E |
| | 0001.0337.00 | | CRANKSHAFT 5/8" | 1 | 3010 E - 3015 E 3020 E |

G version

| POS. ITEM | CODICE PART No. | KIT KIT | DESCRIZIONE DESCRIPTION | Q.tà Qty. | MODELLI MODELS |
|-----------|-----------------|---------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 40 | 3609.0032.00 | | SCREW M6X20 | 4 | |
| 41 | 3016.0012.00 | | FLANGE | 1 | |
| 42 | 3607.0199.00 | | SCREW 5/16"24X3/4" | 4 | |
| 43 | 0019.0075.00 | D | OIL SEAL 35X62X 7 mm | 1 | |
| 44 | 3019.0004.00 | | SNAP RING C72 | 1 | |
| 45 | 3020.0012.00 | | SNAP RING C72 | 1 | |
| 102 | 2812.0064.00 | | WASHER | 1 | |
| 103 | 0438.0015.00 | | BALL BEARING 35X62X14 mm | 1 | 2010 G - 2015 G 2020 G - 2520 G 3010 G - 3015 G 3020 G |
| | 0438.0070.00 | | BALL BEARING 35X62X14 mm | 1 | 3025 G - 3522 G 4020 G |
| 104 | 0001.0334.00 | | CRANKSHAFT 3/4" | 1 | 2010 G - 2015 G 2020 G |
| | 0001.0335.00 | | CRANKSHAFT 3/4" | 1 | 3010 G - 3015 G 3020 G - 3025 G |
| | 0001.0383.00 | | CRANKSHAFT 3/4" | 1 | 3522 G |
| | 0001.0384.00 | | CRANKSHAFT 3/4" | 1 | 4020 G |
| | 0001.0406.00 | | CRANKSHAFT 3/4" | 1 | 2520 G |
| | | | | | |

KIT VALVOLA ASP.-MAND. COMPLETE VALVE KIT 5025.0011.00

KIT A




5025.0011.00

| POS. ITEM | CODICE PART No. | Q.tà Qty. |
|-----------|-----------------|-----------|
| 4 | 1210.0046.00 | 6 |
| 5 | 3009.0087.00 | 6 |
| 6 | 3604.0017.00 | 6 |
| 7 | 1802.0177.00 | 6 |
| 8 | 1205.0025.00 | 6 |
| 9 | 1210.0048.00 | 6 |

KIT GUARNIZIONI PISTONE / PISTON SEAL KIT Ø 15 mm 5019.0035.00

KIT B




5019.0035.00

| POS. ITEM | CODICE PART No. | Q.tà Qty. |
|-----------|-----------------|-----------|
| 20 | 0009.0196.00 | 3 |
| 21 | 1241.0034.00 | 3 |
| 22 | 1241.0030.00 | 3 |
| 24 | 1210.0223.00 | 3 |

KIT PISTONE / PISTON KIT Ø 15 mm 2409.0071.00

KIT C




2409.0071.00

| POS. ITEM | CODICE PART No. | Q.tà Qty. |
|-----------|-----------------|-----------|
| 26 | 0600.0048.00 | 3 |
| 27 | 2811.0080.00 | 3 |
| 28 | 0202.0020.00 | 3 |
| 29 | 2812.0038.00 | 3 |
| 30 | 1210.0055.00 | 3 |

KIT GUARNIZIONI POMPA / SEAL KIT ALBERO FEMMINA / HOLLOW SHAFT 5019.0041.00

KIT D



5019.0041.00

| POS. ITEM | CODICE PART No. | Q.tà Qty. |
|-----------|-----------------|-----------|
| 4 | 1210.0046.00 | 6 |
| 9 | 1210.0048.00 | 6 |
| 14 | 1210.0386.00 | 1 |
| 24 | 1210.0223.00 | 3 |
| 25 | 0019.0095.00 | 3 |
| 30 | 1210.0055.00 | 3 |
| 36 | 1210.0333.00 | 1 |
| 37 | 1210.0206.00 | 1 |
| 46 | 1210.0441.00 | 1 |
| 43-55 | 0019.0075.00 | 1 |

Altri KIT Other KITS

vedi pagine:
see pages:
53 - 54 - 55

Garantien for denne maskine dækker kun, hvis følgende foreskrevne vedligeholdelsesarbejde er blevet udført (af et autoriseret specialværksted)! Efter hvert enkelt udført vedligeholdelsesinterval skal denne dokumentation for vedligeholdelsen (med underskrift og stempel) omgående sendes til os. ¹⁾

¹⁾ pr. mail til service@probst-handling.de / pr. fax eller post

Driftsleder: _____
 Maskintype: _____ Artikel-nr.: _____
 Maskin-nr.: _____ Produktionsår: _____

Vedligeholdelsesarbejde efter 25 driftstimer

| Dato: | Vedligeholdelsestype: | Vedligeholdelsesarbejde udført af firma: |
|-------|-----------------------|------------------------------------------|
| | | Stempel |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | Navn / Unterskrift |

Vedligeholdelsesarbejde efter 50 driftstimer

| Dato: | Vedligeholdelsestype: | Vedligeholdelsesarbejde udført af firma: |
|-------|-----------------------|------------------------------------------|
| | | Stempel |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | Navn / Unterskrift |




| Dato: | Vedligeholdelsestype: | Vedligeholdelsesarbejde udført af firma: |
|-------|-----------------------|------------------------------------------|
| | | Stempel |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | Navn / Unterskrift |

| Dato: | Vedligeholdelsestype: | Vedligeholdelsesarbejde udført af firma: |
|-------|-----------------------|------------------------------------------|
| | | Stempel |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | Navn / Unterskrift |

Vedligeholdelsesarbejde 1x årligt

| Dato: | Vedligeholdelsestype: | Vedligeholdelsesarbejde udført af firma: |
|-------|-----------------------|------------------------------------------|
| | | Stempel |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | Navn / Unterskrift |


| Dato: | Vedligeholdelsestype: | Vedligeholdelsesarbejde udført af firma: |
|-------|-----------------------|------------------------------------------|
| | | Stempel |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | Navn / Unterskrift |



Arbeitsbreite / Working Width 60 cm
Gewicht / Weight 50 kg
Antriebsleistung / Power 4 kW / 5,5 PS
Hochdruckpumpe / Pressure Pump 0,3 - 150 bar / 13 l/min

| | | | |
|-------|------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | © all rights reserved conform to ISO 16016 | |
| | Datum | Name | Benennung |
| | Erst. 14.12.2004 | Ralf.Hoffmann | Easy Clean EC |
| | Gepr. 17.9.2014 | Ralf.Hoffmann | Hochdruckreiniger mit Spritzschutz zum schnellen und effizienten Reinigen von Pflasteroberflächen |
| | | | Artikelnummer/Zeichnungsnummer |
| | | | D51700004 |
| Zust. | Urspr. | Ers. f. | Ers. d. |
| | | | Blatt 1 von 1 |

Komplett




26110032


28000004

28000018

51700004
ohne Motor gez.



Einzelteile




26110033

26110026

26110025

26110024

27200007




| Artikel Nr. | Beschreibung |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 51700004 | Easy Clean EC Hochdruckreiniger mit Spritzschutz |
| 26110032 | Lanze kompl. mit Multireg 99 und Hochdruckschlauch 8m - 5/16" (TX-TSX-Serie) |
| 26110024 | Pistole / Lanzen / kompl. für Easy Clean (TX - TSX - Serie) |
| 26110025 | MULTIREG - Kit für Easy Clean (TX - TSX - Serie) |
| 26110026 | ROTOTEK - KIT für Easy Clean (TX - TSX - Serie) |
| 27200007 | Hochdruckschlauch 8m / 5/16" für Easy Clean |
| 26110033 | Sandstrahlkit TX -TSX-Serie |
| 28000004 | Chemical-Filter-KIT |
| 28000018 | Adapterstück für Easy Clean (von Bayonett auf Gardena) |




© all rights reserved conform to ISO 16016



| | | | |
|--------------------------------|--------|------------------------------------|---------|
| Benennung | | Easy Clean komplett mit Anbauteile | |
| Artikelnummer/Zeichnungsnummer | | 51700004-Anbauteile | |
| Blatt | | 1 | |
| von | | 3 | |
| Zust. | Urspr. | Ers. f. | Ers. d. |




| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------------------|--|
|  | | | © all rights reserved conform to ISO 16016 | |
| | Datum | Name | Benennung | |
| | Erst. 14.12.2004 | Ralf.Hoffmann | Easy Clean komplett mit Anbauteile | |
| | Gepr. | | | |
| | | | | |
| | | | Artikelnummer/Zeichnungsnummer | |
| | | | 51700004-Anbauteile | |
| | | | Blatt 2 von 3 | |
| Zust. | Urspr. | Ers. f. | Ers. d. | |




| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------------------------------|--|---------|
|  | | | © all rights reserved conform to ISO 16016 | | |
| | Datum | Name | Benennung | | |
| | Erst. | 14.12.2004 | Raif.Hoffmann | | |
| | Gepr. | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | Artikelnummer/Zeichnungsnummer | | Blatt |
| | | | 51700004-Anbauteile | | 3 |
| | | | | | von 3 |
| Zust. | Urspr. | | Ers. f. | | Ers. d. |



Handgriff komplett
Art.Nr.: 41700030



| | | | |
|-------|------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| | | © all rights reserved conform to ISO 16016 | |
| | Datum | Name | Benennung |
| | Erst. 17.11.2004 | Ralf.Hoffmann | Easy Clean EC |
| | Gepr. 31.8.2020 | R.Hoffmann | Hochdruckreiniger mit Spritzschutz |
| | | | zum schnellen und effizienten Reinigen |
| | | | von Pflasteroberflächen |
| 5 | | | Artikelnummer/Zeichnungsnummer |
| 4 | | | E51700004 |
| 3 | | | Blatt |
| | | | 2 |
| | | | von 5 |
| Zust. | Urspr. | Ers. f. | Ers. d. |



Mink-Bürsten auch als Satz erhältlich Art.Nr.: 27230010

| | | | |
|-------|------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| | | © all rights reserved conform to ISO 16016 | |
| | Datum | Name | Benennung |
| | Erst. 17.11.2004 | Ralf.Hoffmann | Easy Clean EC |
| | Gepr. 31.8.2020 | R.Hoffmann | Hochdruckreiniger mit Spritzschutz |
| | | | zum schnellen und effizienten Reinigen |
| | | | von Pflasteroberflächen |
| 5 | | | Artikelnummer/Zeichnungsnummer |
| 4 | | | E51700004 |
| 3 | | | Blatt 3 |
| Zust. | Urspr. | Ers. f. | Ers. d. von 5 |

8

7

6

5

4

3

2

1

F



E

D

C

B

A



| | | | |
|---|------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| | | © all rights reserved conform to ISO 16016 | |
| | Datum | Name | Benennung |
| | Erst. 17.11.2004 | Ralf.Hoffmann | Easy Clean EC |
| | Gepr. 31.8.2020 | R.Hoffmann | Hochdruckreiniger mit Spritzschutz |
| | | | zum schnellen und effizienten Reinigen |
| | | | von Pflasteroberflächen |
| 5 | | | Artikelnummer/Zeichnungsnummer |
| 4 | | | E51700004 |
| 3 | | | Blatt 4 |
| | Zust. Urspr. | Ers. f. | von 5 |
| | | Ers. d. | |

8

7

6


5

4

3

2

1





Pumpe komplett
Art.Nr.: 41700031


4170029
Seperate
Liste

B (2 : 5)

A (2 : 5)

-  2800041-TM-Verdrehsicherung aus V2A
(für Oberteil des Rotorgehäuses
aus V2A - 21450015)
-  2800029-TM-Verdrehsicherung aus V2A
(für Oberteil des Rotorgehäuses
aus Messing - 21450012)

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|
|  | | © all rights reserved conform to ISO 16016 | |
| | | Benennung | |
| Erst. | | Easy Clean EC | |
| Gepr. | | Hochdruckreiniger mit Spritzschutz | |
| | | zum schnellen und effizienten Reinigen | |
| | | von Pflasteroberflächen | |
| | | Artikelnummer/Zeichnungsnummer | |
| | | E51700004 | |
| Zust. | | Ers. f. | |
| Urspr. | | Ers. d. | |
| | | Blatt | |
| | | 5 | |
| | | von 5 | |



20480020

21350018

21450013

41700038

27190001

27190001

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------|---------|
|  | | | © all rights reserved conform to ISO 16016 | |
| | Datum | Name | Benennung | |
| | Erst. 21.3.2014 | Ralf.Hoffmann | Unterteil der Drehdurchführung | |
| | Gepr. 21.3.2014 | Ralf.Hoffmann | (Rotor kompl. mit Düsen) für Easy Clean | |
| | | | Artikelnummer/Zeichnungsnummer | Blatt |
| | | | E41700029 | 1 |
| 1 | | | | von 1 |
| Zust. | Urspr. | Ers. f. | | Ers. d. |


Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt unbedingt die Pumpe und alle Wasserleitungen komplett entleeren.
 Bei allen Wartungsarbeiten, bei denen das Gerät geneigt werden muss, darf der Neigungswinkel >30° nicht überschritten werden!
 Empty the pump and all water pipelines at temperatures around the freezing point completely.
 With all maintenance work, with which the device must be tip, the angle of inclination may not exceed >30°!
 Lorsque les températures sont proches de zéro, il faut impérativement vider complètement la pompe et tous les tuyaux.
 Dans le cas de manipulations spéciales, où l'appareil doit être incliné, ne pas dépasser un angle d'inclinaison de 30° maximum!
 In caso di temperature a livello del punto di congelamento svuotare assolutamente la pompa e tutte le altre condotte d'acqua.
 Durante tutti gli interventi di manutenzione che richiedono l'inclinazione dell'apparecchio, tale inclinazione non deve essere superiore a 30°!

29040565

Typenschild Beispiel / Type plate example

| | | |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art.-Nr.: | 12345678 | |
| SNr: | 31234567-00010-00001 | |
| Baujahr/Year of manufacture: | 2000 | Probst GmbH Gottlieb-Daimler-Str. 6 71739 Eilsen/Weissenau Germany Tel: +49 7144 3309-0 www.probst-handling.com |
| Eigengewicht/Dead Weight: | 00,000 kg/00,000 lbs | |
| Tragfähigkeit/Working Load Limit: | 00,000 kg/00,000 lbs | |
| Greifbereich/Gripping Range: | 0,000-0,000 mm/0,000in | |
| Einbauhöhe/Inside Height: | 00,000 mm/00,000in | |

Made in Germany



29040624

MIN. 91 ROZ/ROH
 Nur bleifreies Benzin / Unleaded fuel only
 Carburant sans plomb / Solo bezina senza piombo
 Solo gasolina sin plomo

29040340



29040699


Sachkundigenprüfung
 Expert inspection
 Nächste Prüfung
 Next inspection

Bei Bedarf früher
 If required earlier

29040056



29040547




29040221



29040665



29040297



29040300



29040299

Mindest Wasserdruck 0,3 bar, da sonst keine Funktion des Motors!
 Minimum water pressure 0,3 bar, otherwise no function of the engine!
 Pression d'eau au minimum 0,3 bar, sinon pas de fonction du moteur!

29040395

Achtung/Attention
 Gerät nur bei geöffnetem Haupthahn betreiben!
 Operate the device only when main tap is opened!

29040301